Pioneer

DJM-850-K DJM-850-S DJM-850-W

DJ MIXER
TABLE DE MIXAGE
DJ-MISCHPULT

http://pioneerdj.com/support/

The Pioneer website shown above offers FAQs, information on software and various other types of information and services to allow you to use your product in greater comfort.

Le site Pioneer ci-dessus offre une FAQ, des informations sur le logiciel et divers types d'informations et de services permettant de tirer le meilleur parti de ce produit.

Die oben gezeigte Pioneer-Website enthält häufig gestellte Fragen, Informationen über Software und andere wichtige Informationen und Dienste, die Ihnen helfen, Ihr Produkt optimal zu verwenden.

Operating Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitung Thank you for buying this Pioneer product. Please read through these operating instructions so you will know how to operate your model properly. After you have finished reading the instructions, put them away in a safe place for future reference.

In some countries or regions, the shape of the power plug and power outlet may sometimes differ from that shown in the explanatory drawings. However the method of connecting and operating the unit is the same.

IMPORTANT



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION:

TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

D3-4-2-1-1 A1 En



If you want to dispose this product, do not mix it with general household waste. There is a separate collection system for used electronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling.

Private households in the member states of the EU, in Switzerland and Norway may return their used electronic products free of charge to designated collection facilities or to a retailer (if you purchase a similar new one).

For countries not mentioned above, please contact your local authorities for the correct method of disposal.

By doing so you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health.

WARNING

This equipment is not waterproof. To prevent a fire or shock hazard, do not place any container filled with liquid near this equipment (such as a vase or flower pot) or expose it to dripping, splashing, rain or moisture.

D3-4-2-1-3_A1_En

WARNING

Before plugging in for the first time, read the following section carefully.

The voltage of the available power supply differs according to country or region. Be sure that the power supply voltage of the area where this unit will be used meets the required voltage (e.g., 230 V or 120 V) written on the side panel.

D3-4-2-1-4*_A1_En

WARNING

To prevent a fire hazard, do not place any naked flame sources (such as a lighted candle) on the equipment.

D3-4-2-1-7a_A1_En

Operating Environment

Operating environment temperature and humidity: +5 °C to +35 °C (+41 °F to +95 °F); less than 85 %RH (cooling vents not blocked)

Do not install this unit in a poorly ventilated area, or in locations exposed to high humidity or direct sunlight (or strong artificial light)

D3-4-2-1-7c*_A1_En

Before making or changing the connections, switch off the power and disconnect the power cord from the AC outlet.

D44-9-3 A1 En

K058b A1 En

This product is for general household purposes. Any failure due to use for other than household purposes (such as long-term use for business purposes in a restaurant or use in a car or ship) and which requires repair will be charged for even during the warranty period.

K041_A1_En

POWER-CORD CAUTION

Handle the power cord by the plug. Do not pull out the plug by tugging the cord and never touch the power cord when your hands are wet as this could cause a short circuit or electric shock. Do not place the unit, a piece of furniture, etc., on the power cord, or pinch the cord. Never make a knot in the cord or tie it with other cords. The power cords should be routed such that they are not likely to be stepped on. A damaged power cord can cause a fire or give you an electrical shock. Check the power cord once in a while. When you find it damaged, ask your nearest PIONEER authorized service center or your dealer for a replacement.

S002*_A1_En

VENTILATION CAUTION

When installing this unit, make sure to leave space around the unit for ventilation to improve heat radiation (at least 5 cm at rear, and 3 cm at each side).

WARNING

Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation to ensure reliable operation of the product. and to protect it from overheating. To prevent fire hazard, the openings should never be blocked or covered with items (such as newspapers, table-cloths, curtains) or by operating the equipment on thick carpet or a bed.

D3-4-2-1-7b*_A1_En

If the AC plug of this unit does not match the AC outlet you want to use, the plug must be removed and appropriate one fitted. Replacement and mounting of an AC plug on the power supply cord of this unit should be performed only by qualified service personnel. If connected to an AC outlet, the cut-off plug can cause severe electrical shock. Make sure it is properly disposed of after removal. The equipment should be disconnected by removing the mains plug from the wall socket when left unused for a long period of time (for example, when on vacation).

D3-4-2-2-1a A1 En

CAUTION

The **POWER** switch on this unit will not completely shut off all power from the AC outlet. Since the power cord serves as the main disconnect device for the unit, you will need to unplug it from the AC outlet to shut down all power. Therefore, make sure the unit has been installed so that the power cord can be easily unplugged from the AC outlet in case of an accident. To avoid fire hazard, the power cord should also be unplugged from the AC outlet when left unused for a long period of time (for example, when on vacation).

D3-4-2-2-2a*_A1_En

Contents

How to read this manual

The names of displays, menus, and buttons in this manual are enclosed in brackets. (e.g. [MASTER] channel, [ON/OFF], [File] menu)

	Gefore start
	/hat's in the box
(Connections
	ear panel
	onnecting input terminalsonnecting output terminals
	onnecting output terminalsonnecting to the control panel
	bout the driver software and setting utility software
(Operation
В	asic Operation
Д	dvanced Operations
1	Types of effects
	EAT COLOR FX/SOUND COLOR FX effect typespes of BEAT EFFECT
1	ist of MIDI Messages
	-
(Changing the settings
(Changing the settings bout the auto standby function
(A A	Changing the settings bout the auto standby functionbout the talk over function
(AAS	Changing the settings bout the auto standby function bout the talk over function etting preferences
A A S	Changing the settings bout the auto standby function bout the talk over function etting preferences
(AAS	Changing the settings bout the auto standby functionbout the talk over function

Before start

Features

This unit is a 4-channel DJ mixer carrying over the technology of the Pioneer DJM series, the world standard for club sound. It is not only equipped with a variety of functions for DJ performances, including USB sound card, BEAT COLOR FX, SOUND COLOR FX and BEAT EFFECT, it also uses a high sound quality, high reliability design and a panel layout with high operability to provide powerful support for all DJ performances.

24 bit/96 kHz STEREO 4-IN 4-OUT SOUND **CARD**

This unit is equipped with a 24 bit/96 kHz stereo 4-in 4-out compatible USB sound card.

This unit supports ASIO/Core Audio standards, so it can be used not only for DJ performances with DJ software but also with a wide variety of other software applications, including for software for creating music.

- Four sets of stereo sound from a single computer can be input to the respective channels and mixed.
- Up to four sets of stereo sound can be output to the computer from the respective channels (channels 1 to 4, REC OUT, crossfader sides A and B and microphone).
- The sampling rate can be switched between 96 kHz, 48 kHz and 44.1 kHz

BEAT COLOR FX/SOUND COLOR FX

This unit inherits and further evolves the SOUND COLOR FX feature popular on the DJM series. This feature offers four types of effects, and effects can be achieved simply by turning the [COLOR] control provided for each channel, enabling improvisational performances. The BEAT COLOR FX function that changes the effect in association with the sound of the respective channels makes for even more dynamic performances than before.

BEAT EFFECT

This unit also inherits the BEAT EFFECT feature popular on the DJM series, equipped with 13 types of effects. The BEAT COLOR FX and SOUND COLOR FX effects can be combined to create some 100 different effects, letting the DJ produce a wide variety of sounds.

HIGH SOUND QUALITY

Efforts have been made to improve and enhance sound quality for the digital/analog inputs/outputs. 96 kHz sampling and sound processing with a 24 bit high sound quality A/D converter and a 32 bit high sound quality D/A converter reproduce the source faithfully and provide powerful, high grade club sound.

BUILD QUALITY

This unit uses the high performance channel faders of the DJM-900nexus and the "P-LOCK Fader Cap" mechanism for locking the fader knobs. Frequently used controls with optimized internal structures using metal shafts and other measures are taken to achieve smooth operation and high endurance.

STANDARD LAYOUT

This unit carries over the control panel layout of the Pioneer DJM series, the world standard in DJ mixers.

The simple, straightforward layout of the control panel not only makes for easy DJ performances, it also allows DJs using it for the first time to operate it without hesitation.

What's in the box

- Driver software CD-ROM
- USB cable
- Warranty card
- Power cord
- Operating instructions (this document)

5

Connections


Be sure to turn off the power and unplug the power cord from the power outlet whenever making or changing connections.

Refer to the operating instructions for the component to be connected.

Connect the power cord after all the connections between devices have been completed.

Be sure to use the included power cord.

Rear panel



POWER button (page 14)

Turns this unit's power on and off.

2 RETURN terminals (page 7)

Connect to the output terminal of an external effector. When the [L (MONO)] channel only is connected, the [L (MONO)] channel input is simultaneously input to the [R] channel.

3 PHONO terminals (page 7)

Connect to a phono level (MM cartridge) output device. Do not input line level signals.

To connect a device to the [**PHONO**] terminals, remove the short-circuit pin plug inserted in the terminals.

Insert this short-circuit pin plug into the [PHONO] terminals when nothing is connected to them to cut external noise.

4 CD/LINE terminals (page 7)

Connect to a DJ player or a line level output component.

5 SIGNAL GND terminal (page 7)

Connects an analog player's ground wire here. This helps reduce noise when the analog player is connected.

6 LINE terminals (page 7)

Connect to a cassette deck or a line level output component.

7 MIC2 terminal (page 7)

Connects a microphone here.

8 MIDI OUT terminal (page 7)

Connects this to the MIDI IN terminal on an external MIDI sequencer.

Kensington security slot

10 CONTROL terminal (page 7)

This is a \emptyset 3.5 mm mini phone jack type DJ player control terminal. If you connect a Pioneer DJ player using a control cable (supplied with a DJ player), you can start playback of control other operations of the DJ player with the fader of this unit.

II DIGITAL MASTER OUT terminal (page 7)

Outputs the master channel audio signals.

IZ BOOTH terminals (page 7)

Output terminals for a booth monitor, compatible with balanced or unbalanced output for a TRS connector.

13 REC OUT terminals (page 7)

These are output terminals for recording.

14 MASTER2 terminals (page 7)

Connect to a power amplifier, etc.

IB MASTER1 terminals (page 7)

Connect to a power amplifier, etc.

16 SEND terminals (page 7)

Connect to the input terminal of an external effector. When the [**L** (MONO)] channel only is connected, a monaural audio signal is output.

7 AC IN

Connects to a power outlet using the included power cord. Wait until all connections between the equipment are completed before connecting the power cord.


Be sure to use the included power cord.

WARNING

The short-circuit pin plugs out of the reach of children and infants. If accidentally swallowed, contact a doctor immediately.


Connecting input terminals

When creating a DVS (Digital Vinyl System) combining a computer, audio interface, etc., be careful in connecting the audio interface to this unit's
input terminals and in the settings of the input selector switches.
 Also refer to the operating instructions of the DJ software and audio interface.



• To use the fader start function, connect a control cable (page 14).


Connecting output terminals




1 Also connect the external effector to the [RETURN] terminal (input terminal).

Connecting to the control panel

Be sure to connect using the included USB cable.





1 MIC1 terminal (page 15)

Connects a microphone here.

2 USB terminal (page 10) Connect the computer.

3 PHONES terminal (page 14)

Connect headphones here.

About the driver software and setting utility software

The driver software is required to input and output the sound of a computer using this unit's built-in USB sound card. Prepare a computer on which a Windows or Mac operating system is installed and the proprietary driver software provided by Pioneer. When the driver software is installed, the settings utility software is installed at the same time. Change the settings of the settings utility and the computer according to your environment.

Software end user license agreement

This Software End User License Agreement ("Agreement") is between you (both the individual installing the Program and any single legal entity for which the individual is acting) ("You" or "Your") and PIONEER CORPORATION ("Pioneer").

TAKING ANY STEP TO SET UP OR INSTALL THE PROGRAM MEANS THAT YOU ACCEPT ALL OF THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT. PERMISSION TO DOWNLOAD AND/OR USE THE PROGRAM IS EXPRESSLY CONDITIONED ON YOUR FOLLOWING THESE TERMS. WRITTEN OR ELECTRONIC APPROVAL IS NOT REQUIRED TO MAKE THIS AGREEMENT VALID AND ENFORCEABLE. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS AGREEMENT, YOU ARE NOT AUTHORIZED TO USE THE PROGRAM AND MUST STOP INSTALLING IT OR UNINSTALL IT, AS APPLICABLE.

1 Definitions

- "Documentation" means written documentation, specifications and help content made generally available by Pioneer to aid in installing and using the Program.
- "Program" means all or any part of Pioneer's software licensed to You by Pioneer under this Agreement.

2 Program license

- Limited License. Subject to this Agreement's restrictions, Pioneer grants to You a limited, non-exclusive, nontransferable, license (without the right to sublicense):
 - a To install a single copy of the Program on the hard disk drive of Your computer, to use the Program only for Your personal purpose complying with this Agreement and the Documentation ("Authorized Use");
 - b To use the Documentation in support of Your Authorized Use; and
 - c To make one copy of the Program solely for backup purposes, provided that all titles and trademark, copyright and restricted rights notices are reproduced on the copy.
- Restrictions. You will not copy or use the Program or Documentation except as expressly permitted by this Agreement. You will not transfer, sublicense, rent, lease or lend the Program, or use it for third-party training, commercial time-sharing or service bureau use. You will not Yourself or through any third party modify, reverse engineer, disassemble or decompile the Program, except to the extent expressly permitted by applicable law, and then only after You have notified Pioneer in writing of Your intended activities. You will not use the Program on multiple processors without Pioneer's prior written consent.
- Ownership. Pioneer or its licensor retains all right, title and interest in and to all patent, copyright, trademark, trade secret and other intellectual property rights in the Program and Documentation, and any derivative works thereof. You do not acquire any other rights, express or implied, beyond the limited license set forth in this Agreement.
- No Support. Pioneer has no obligation to provide support, maintenance, upgrades, modifications or new releases for the Program or Documentation under this Agreement.

3 Warranty disclaimer

THE PROGRAM AND DOCUMENTATION ARE PROVIDED "AS IS"
WITHOUT ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, AND YOU
AGREE TO USE THEM AT YOUR SOLE RISK. TO THE FULLEST EXTENT
PERMISSIBLE BY LAW, PIONEER EXPRESSLY DISCLAIMS ALL
WARRANTIES OF ANY KIND WITH RESPECT TO THE PROGRAM AND

DOCUMENTATION, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR ARISING OUT OF COURSE OF PERFORMANCE, COURSE OF DEALING OR USAGE OF TRADE, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SATISFACTORY QUALITY, ACCURACY, TITLE OR NON-INFRINGEMENT.

4 Damages and remedies for breach

You agree that any breach of this Agreement's restrictions would cause Pioneer irreparable harm for which money damages alone would be inadequate. In addition to damages and any other remedies to which Pioneer may be entitled, You agree that Pioneer may seek injunctive relief to prevent the actual, threatened or continued breach of this Agreement.

5 Termination

Pioneer may terminate this Agreement at any time upon Your breach of any provision. If this Agreement is terminated, You will stop using the Program, permanently delete it from the computer where it resides, and destroy all copies of the Program and Documentation in Your possession, confirming to Pioneer in writing that You have done so. Sections 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5 and 6 will continue in effect after this Agreement's termination.

6 General terms

- Limitation of Liability. In no event will Pioneer or its subsidiaries be liable in connection with this Agreement or its subject matter, under any theory of liability, for any indirect, incidental, special, consequential or punitive damages, or damages for lost profits, revenue, business, savings, data, use, or cost of substitute procurement, even if advised of the possibility of such damages or if such damages are foreseeable. In no event will Pioneer's liability for all damages exceed the amounts actually paid by You to Pioneer or its subsidiaries for the Program. The parties acknowledge that the liability limits and risk allocation in this Agreement are reflected in the Program price and are essential elements of the bargain between the parties, without which Pioneer would not have provided the Program or entered into this Agreement.
- The limitations or exclusions of warranties and liability contained in this Agreement do not affect or prejudice Your statutory rights as consumer and shall apply to You only to the extent such limitations or exclusions are permitted under the laws of the jurisdiction where You are located.
- 3 Severability and Waiver. If any provision of this Agreement is held to be illegal, invalid or otherwise unenforceable, that provision will be enforced to the extent possible or, if incapable of enforcement, deemed to be severed and deleted from this Agreement, and the remainder will continue in full force and effect. The waiver by either party of any default or breach of this Agreement will not waive any other or subsequent default or breach.
- No Assignment. You may not assign, sell, transfer, delegate or otherwise dispose of this Agreement or any rights or obligations under it, whether voluntarily or involuntarily, by operation of law or otherwise, without Pioneer's prior written consent. Any purported assignment, transfer or delegation by You will be null and void. Subject to the foregoing, this Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties and their respective successors and assigns.
- Entire Agreement. This Agreement constitutes the entire agreement between the parties and supersedes all prior or contemporaneous agreements or representations, whether written or oral, concerning its subject matter. This Agreement may not be modified or amended without Pioneer's prior and express written consent, and no other act, document, usage or custom will be deemed to amend or modify this Agreement.
- (6) You agree that this Agreement shall be governed and construed by and under the laws of Japan.

Cautions on Installation

- Before installing the driver software, be sure to turn off the power of this unit and disconnect the USB cable from both this unit and your computer.
- If you connect this unit to your computer without installing the driver software first, an error may occur on your computer depending on the system environment.
- If you have discontinued the installation process in progress, step through the installation process again from the beginning according to the following procedure.
- Read Software end user license agreement carefully before installing this unit's proprietary driver software.
- Before installing the driver software, terminate all other programs running on your computer.
- · The driver software is compatible with the following OSs.

Supported operating systems		
Mac OS X 10.5 / 10.6 / 10.7		1
N() (32-bit version	1
Windows [®] 7 Home Premium/Professional/Ultimate	64-bit version	1
Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/	32-bit version	1
Ultimate	64-bit version	1
Windows® XP Home Edition/Professional (SP3 or later)	32-bit version	1

Windows® XP Professional x64 Edition is not supported.

 The included CD-ROM includes installation programs in the following 12 languages.

English, French, German, Italian, Dutch, Spanish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, and Japanese

When using operating systems in other languages, follow the instructions on the screen to select [English (English)].

Installing the driver software

About the installation procedure (Windows)

Read Cautions on Installation carefully before installing the driver software.

To install or uninstall the driver software, you need to be authorized by the administrator of your computer. Log on as the administrator of your computer before proceeding with the installation.

1 Insert the included CD-ROM into the computer's CD drive.

2 Double-click [DJM-850_X.XXX.exe].

The driver installation screen appears.

3 When the language selection screen appears, select [English] and click [OK].

You can select one from multiple languages depending on the system environment of your computer.

4 Carefully read the *Software end user license* agreement and if you consent to the provisions, put a check mark in [I agree.] and click [OK].

If you do not consent to the provisions of the *Software end user license agreement*, click [**Cancel**] and stop installation.

5 Proceed with installation according to the instructions on the screen

If [Windows Security] appears on the screen while the installation is in progress, click [Install this driver software anyway] and continue with the installation.

- · When installing on Windows XP
 - If [Hardware Installation] appears on the screen while the installation is in progress, click [Continue Anyway] and continue with the installation.
- When the installation program is completed, a completion message appears.

9

 When the installation of the driver software is completed, you need to reboot your computer.

* About the installation procedure (Mac OS X)

Read Cautions on Installation carefully before installing the driver software

 To install or uninstall the driver software, you need to be authorized by the administrator of your computer. Have the name and password of the administrator of your computer ready in advance.

1 Insert the included CD-ROM into the computer's CD drive

The CD-ROM folder appears.

 Double-click the CD icon on the desktop when folders are not displayed after a CD-ROM has been loaded.

2 Double-click [CD_menu].

3 Double-click [DJM-850_M_X.X.X.dmg].

The [DJM-850AudioDriver] menu screen appears.

4 Double-click [DJM-850AudioDriver.pkg].

The driver installation screen appears.

5 Check the details on the screen and click [Continue Anyway].

6 When the Software Use Agreement screen appears, select [English], carefully read the Software end user license agreement and click [Continue Anyway].

You can select one from multiple languages depending on the system environment of your computer.

7 If you consent to the provisions of the *Software end* user *license agreement*, click [Agree].

If you do not consent to the provisions of the *Software end user license agreement*, click [I disagree] and stop installation.

8 Proceed with installation according to the instructions on the screen.

- Click [Cancel] to cancel installation after it has started.
- When the installation of the driver software is completed, you need to reboot your computer.

Connecting this unit and computer

1 Connect this unit to your computer via a USB cable.

This unit functions as an audio device conforming to the ASIO standards.

- This operation does not work with computers that do not support USB 2.0.
- When using ASIO-compatible applications, [USB 1/2], [USB 3/4], [USB 5/6] and [USB 7/8] can be used as inputs.
- When using DirectX-compatible applications, only [USB 1/2] can be used as the input.
- The computer's recommended operating environment differs according to the DJ software. Be sure to check the recommended operating environment for the DJ software you are using.
- When another USB audio device is connected to the computer at the same time, it may not operate or be recognized normally.
 We recommend only connecting the computer and this unit.
- When connecting the computer and this unit, we recommend connecting directly to this unit's USB port.

2 Press [POWER] button.

Turn on the power of this unit.

- The message [Installing device driver software] may appear when
 this unit is first connected to the computer or when it is connected to
 a different USB port on the computer. Wait a while until the message
 [Your devices are ready for use] appears.
- When installing on Windows XP
 - [Can Windows connect to Windows Update to search for software?] may appear while the installation is in progress.

- Select [No, not this time], then click [Next] to continue installation.
- [What do you want the wizard to do?] may appear while the installation is in progress. Select [Install the software automatically (Recommended)], then click [Next] to continue installation.
- If [Windows Security] appears on the screen while the installation is in progress, click [Install this driver software anyway] and continue with the installation

About the setting utility software

The setting utility can be used to make the checks and settings described below.

- Checking the status of this unit's [CD/LINE, PHONO, LINE, USB */*] selector switch
- Setting the audio data output from this unit to the computer
- Adjusting the buffer size (when using Windows ASIO)
- Checking the version of the driver software

Displaying the setting utility

For Windows

Click [Start] menu > [All Programs] > [Pioneer] > [DJM-850] > [DJM-850 Settings Utility].


For Mac OS X

Click [Macintosh HD] icon > [Application] > [Pioneer] > [DJM-850] > [DJM-850 Settings Utility].

Checking the status of this unit's [CD/LINE, PHONO, LINE, USB */*] selector switch

Display the setting utility before starting.


Click the [MIXER INPUT] tab.



Setting the audio data output from this unit to the computer

Display the setting utility before starting.

1 Click the [MIXER OUTPUT] tab.



2 Click the [Mixer Audio Output] pull-down menu.

Select and set the audio data to be output to the computer from the flow of audio signals inside this unit.

CH1	CH2	СНЗ	CH4
CH1 Timecode PHONO	CH2 Timecode CD/LINE	CH3 Timecode CD/LINE	CH4 Timecode PHONO
CH1 Timecode CD/LINE	CH2 Timecode LINE	CH3 Timecode LINE	CH4 Timecode CD/LINE
Post CH1 Fader 2	Post CH2 Fader	Post CH3 Fader 2	Post CH4 Fader 2
Cross Fader A	Cross Fader A	Cross Fader A	Cross Fader A
Cross Fader B	Cross Fader B	Cross Fader B	Cross Fader B
MIC	MIC	MIC	MIC
REC OUT ²	REC OUT ²	REC OUT ²	REC OUT
None	None	None	None

- The audio data is output with the same volume at which it is input to this unit, regardless of the [USB Output Level] setting.
- When using for any purposes other than sound recording, pay attention to set the DJ software so that sound loops are not generated. If sound loops are generated, sound with an unintended volume might be input or output.

3 Click the [USB Output Level] pull-down menu.


Adjust the volume of the audio data output from this unit.

- The [USB Output Level] setting is applied equally to all audio data.
 However, when I on the table at step 2 is selected, the audio data is output with the same volume at which it is input to this unit.
- If not enough volume can be achieved with the DJ software's volume adjustment alone, change the [USB Output Level] setting to adjust the volume of the audio data output from this unit. Note that the sound will be distorted if the volume is raised too high.

Adjusting the buffer size (when using Windows ASIO)

If an application using this unit as the default audio device (DJ software, etc.) is running, quit that application before adjusting the buffer size. Display the setting utility before starting.

Click the [ASIO] tab.




 If the buffer size is made large, drops in audio data (breaks in the sound) occur less easily, but the time lag due to the delay in the transfer of the audio data (latency) increases.

Checking the version of the driver software

Display the setting utility before starting.

Click the [About] tab.




Checking the latest information on the driver software

For the latest information on the driver software for exclusive use with this unit, visit our website shown below. http://pioneerdj.com/support/

 Operation cannot be guaranteed when multiple units of this mixer are connected to a single computer.

Operation



1 MIC1 LEVEL control (page 15)

Adjusts the sound level output from the [MIC1] channel.

2 MIC2 LEVEL control (page 15)

Adjusts the sound level output from the [MIC2] channel.

3 EQ (HI, LOW) controls (page 15)

These adjust the tone quality of the [MIC1] and [MIC2] channels.

4 OFF, ON, TALK OVER selector switch (page 15)

Turns the microphone on/off.

5 SOUND COLOR FX buttons (page 16)

These turn the SOUND COLOR FX effects on/off.

6 FADER START (1, 2, 3, 4) buttons (page 14)

These turn the fader start function on/off.

MONO SPLIT, STEREO selector switch (page 14)

Switches how the monitor sound output from the headphones is distributed.

8 MIXING control (page 14)

This adjusts the monitor volume balance of the sound of channels for which the [CUE] button is pressed and the sound of the [MASTER] channel

9 LEVEL control (page 14)

Adjusts the sound level output from the headphones.

OCD/LINE, PHONO, LINE, USB */* selector switch (page 14)

Selects the input source of each channel from the components connected to this unit.

11 Channel Level Indicator (page 14)

Displays the sound level of the respective channels before passing through the channel faders.

12 TRIM control (page 14)

Adjusts the level of audio signals input in each channel.

13 EQ/ISO (HI, MID, LOW) controls (page 14)

These adjust the sound quality of the respective channels.

14 COLOR control (page 16)

This changes the parameters of the SOUND COLOR FX of the different channels

15 BEAT button (page 16)

When the button is pressed while SOUND COLOR FX is turned on, the effect sound is associated to the beat (change in volume) of the currently playing track.

16 CUE button (page 14)

Presses the [CUE] button(s) for the channel(s) you want to monitor.

17 Channel Fader (page 14)

Adjusts the level of audio signals output in each channel.

TO CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, B) selector switch (page 14)

Sets the output destination of each channel to [A] or [B].

19 Crossfader (page 14)

Outputs audio signals assigned by the crossfader assign switch corresponding to the curve characteristics selected by [CROSS FADER] (Crossfader Curve Selector Switch).

20 MASTER LEVEL control (page 14)

Adjusts the sound level output from the [MASTER] channel.

21 Master Level Indicator (page 14)

Displays the sound level output from the [MASTER] channel.

22 BALANCE control (page 15)

Adjusts the left/right balance of the sound output from the **[MASTER1**] terminals, etc.

23 MONO, STEREO selector switch (page 15)

Switches the sound output from the [MASTER1] terminals, etc., between monaural and stereo.

24 BOOTH MONITOR control (page 15)

Adjusts the level of audio signals output from the [BOOTH] terminal.

EQ CURVE (ISOLATOR, EQ) selector switch (page 14)

Switches the function of the [EQ/ISO (HI, MID, LOW)] controls.

26 CH FADER (→, →, ✓) selector switch (page 14)

Switches the channel fader's curve characteristics.

☑ CROSS FADER (木, 木, ★) selector switch (page 14)

This switches the crossfader curve characteristics.

28 ON/OFF button (page 17)

Switches the MIDI function on and off.

START/STOP button (page 17)

Sends the MIDI start/MIDI stop signals.

30 SETUP (WAKE UP) button (page 23)

- SETUP: Displays the [USER SETUP] or [CLUB SETUP] screen.
- WAKE UP: Cancels the auto standby mode.
- 31 Main unit display

32 BEAT ◀, ▶ buttons (page 16)

Set the beat fraction for synchronizing the effect sound.

33 TAP (ENTER) button

- TAP: When the BPM measurement mode is set to [TAP], the BPM is input manually by tapping the button with a finger (page 16)
- ENTER: Used to change this unit's settings (page 23).

34 AUTO/TAP button (page 16)

Switches the BPM measurement mode.

IDELAY, ECHO, UP ECHO, SPIRAL, REVERB, TRANS, FILTER, FLANGER, PHASER, ROBOT, SLIP ROLL, ROLL, REV ROLL, SND/RTN selector switch (page 16)

Switches the BEAT EFFECT effect type.

1, 2, 3, 4, MIC, CF.A, CF.B, MASTER selector switch (page 16)

Switches the channel to which the BEAT EFFECT is to be applied.

37 TIME control (page 16)

Adjusts the BEAT EFFECT's time parameter.

38 LEVEL/DEPTH control (page 16)

Adjusts the BEAT EFFECT's quantitative parameter.

39 ON/OFF button (page 16)

Turns the BEAT EFFECT function on/off.

Do not pull on the channel fader and crossfader knobs with excessive force. The knobs have a structure by which they cannot be pulled off easily. Pulling the knobs strongly may result in damaging the unit.

Basic Operation

Outputting sound

1 Press [POWER] button.

Turns on the power of this unit.

2 Switch the [CD/LINE, PHONO, LINE, USB */*] selector switch

Selects the input sources for the different channels from among the devices connected to this unit.

- [PHONO]: Selects the analog player connected to the [PHONO] terminals
- [CD/LINE], [LINE]: Selects the DJ player or cassette deck connected to the [CD/LINE] or [LINE] terminals.
- [USB */*]: Selects the sound of the computer connected to the [USB] port.

3 Turn the [TRIM] control.

Adjusts the level of audio signals input in each channel.

The corresponding channel level indicator lights when audio signals are being properly input to that channel.

4 Move the channel fader away from you.

Adjusts the level of audio signals output in each channel.

5 Switch the [CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, B)] selector switch.

Switches the output destination of each channel.

- [A]: Assigns to [A] (left) of the crossfader.
- [B]: Assigns to [B] (right) of the crossfader.
- [THRU]: Selects this when you do not want to use the crossfader.
 (The signals do not pass through the crossfader.)

6 Set the crossfader.

This operation is not necessary when the [CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, B)] selector switch is set to [THRU].

7 Turn the [MASTER LEVEL] control.

Audio signals are output from the [MASTER1] and [MASTER2] terminals.

The master level indicator lights.

Adjusting the sound quality

Turn the [EQ/ISO (HI, MID, LOW)] controls for the respective channels.

Refer to *Specifications* on page 27 for the range of sound that can be adjusted by each control.

Switching the function of the [EQ/ISO (HI, MID, LOW)] controls

Switch the [EQ CURVE (ISOLATOR, EQ)] selector switch.

- [ISOLATOR]: Functions as an isolator.
- [EQ]: The equalizer function is set.

Monitoring sound with headphones

- 1 Connect headphones to the [PHONES] terminal.
- 2 Press the [CUE] button(s) for the channel(s) you want to monitor.
- 3 Switch the [MONO SPLIT, STEREO] selector switch.
 - [MONO SPLIT]: The sound of the channels for which the [CUE] button is pressed is output from the headphones output's left

- channel, the [MASTER] channel sound is output from the right channel
- [STEREO]: The sound of the channels for which the [CUE] button is pressed is output from the headphones in stereo.

4 Turn the [MIXING] control.

This adjusts the monitor volume balance of the sound of channels for which the [CUE] button is pressed and the sound of the [MASTER] channel

5 Turn the [LEVEL] control for [HEADPHONES].

The sound of the channels for which the [CUE] button is pressed is output from the headphones.

• When the [CUE] button is pressed again, monitoring is canceled.

Switching the fader curve

* Select the channel fader curve characteristics.

Switch the [CH FADER $(_ , _ , _)$] selector switch.

- []: The curve rises suddenly at the back side.
- [→]: A curve between the ones above and below is set.
- []: The curve rises gradually (the sound gradually increases as the channel fader is moved away from the front side).

Select the crossfader curve characteristics.

Switch the [CROSS FADER $(\nearrow, \nearrow, \nearrow)$] selector switch.

- [\mathbb{\textit{\texti\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\t
- [\sumsets]: Makes a curve shaped between the two curves above and below.
- [X]: Makes a gradually increasing curve (if the crossfader is moved away from the [A] side, the sound on the [B] side gradually increases, while the sound on the [A] gradually decreases).

Starting playback on a DJ player using the fader (fader start)

If you connect a Pioneer DJ player using a control cable (supplied with a DJ player), you can start playback of control other operations of the DJ player with the fader of this unit.

Connect this unit and Pioneer DJ player beforehand. For instructions on connections, see *Connecting input terminals* on page 7.

The fader start function can be switched on and off for all DJ players all at once. For the switching procedure, see *Changing the settings* on page 23

Start playback using the channel fader

- 1 Set the [CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, B)] selector switch to [THRU].
- 2 Press one of the [FADER START (1, 2, 3, 4)] buttons.

Select the channel to be started with the fader start function.

3 Set the channel fader to the nearest position towards you.

4 Set the cue on the DJ player.

The DJ player pauses playback at the cue point.

5 Move the channel fader away from you.

Playback starts on the DJ player.

 If you set the channel fader back to the original position, the player instantaneously returns to the cue point already set and pauses playback (back cue).

Start playback using the crossfader

1 Set the [CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, B)] selector switch to [A] or [B].

2 Press one of the [FADER START (1, 2, 3, 4)] buttons.

Select the channel to be started with the fader start function.

3 Set the crossfader.

Set to the edge opposite the side on which the channel you want to use with the fader start function is set.

4 Set the cue on the DJ player.

The DJ player pauses playback at the cue point.

5 Set the crossfader.

Playback starts on the DJ player.

 If you set the crossfader back to the original position, the player instantaneously returns to the cue point already set and pauses playback (back cue).

Using a microphone

1 Connect a microphone to the [MIC1] or [MIC2] terminal.

2 Set the [OFF, ON, TALK OVER] selector switch to [ON] or [TALK OVER].

- [ON]: The indicator lights.
- [TALK OVER]: The indicator flashes.
- When set to [TALK OVER], the sound of channels other than the [MIC] channel is attenuated by 18 dB (default) when a sound of -10 dB or greater is input to the microphone.
- The [TALK OVER] sound attenuation level can be changed at [USER SETUP] screen. For instructions on changing this, see Changing the settings on page 23.
- The talk over mode can be switched to the normal mode or the advanced mode. For instructions on changing it, see Changing the settings on page 23.

3 Turn the [MIC1 LEVEL] or [MIC2 LEVEL] control.

Adjust the level of the sound output from the [MIC] channel.

- Pay attention that rotating to the extreme right position outputs a very loud sound.
- 4 Input audio signals to the microphone.
- Adjusting the sound quality

Turn the [MIC] channels' [EQ (HI, LOW)] controls.

Refer to Specifications on page 27 for the range of sound that can be adjusted by each control.

Switching between monaural and stereo audio

This switches the sound output from the [MASTER1], [MASTER2], [BOOTH], [REC OUT], [PHONES], [DIGITAL MASTER OUT] and [USB] terminals between monaural and stereo.

To adjust the sound output from the [USB] terminals, select [REC OUT] at [Mixer Audio Output] in the setting utility.

Switch the [MONO, STEREO] selector switch.

- [MONO]: Outputs monaural audio.
- [STEREO]: Outputs stereo audio.

* Adjusting the L/R balance of audio

The left/right balance of the sound output from the [MASTER1], [MASTER2], [BOOTH], [REC OUT], [PHONES], [DIGITAL MASTER OUT] and [USB] terminals can be adjusted.

- To adjust the sound output from the [USB] terminals, select [REC OUT] at [Mixer Audio Output] in the setting utility.
- 1 Set the [MONO, STEREO] selector switch to [STEREO].

2 Turn the [BALANCE] control.

The sound's left/right balance changes according to the direction in which the [BALANCE] control is turned and its position.

 Rotating to the rightmost position outputs only the right sound of stereo audio. Rotating to the leftmost position outputs only the left sound of stereo audio.

Audio is output from the [BOOTH] terminal

Turn the [BOOTH MONITOR] control.

Adjusts the level of audio signals output from the [BOOTH] terminal.

Advanced Operations

SOUND COLOR FX

These effects change in association with the [COLOR] controls for the different channels.

1 Press one of the [SOUND COLOR FX] buttons.

This selects the type of effect.

The button that was pressed flashes.

- For the types of effects, see BEAT COLOR FX/SOUND COLOR FX effect types on page 18.
- The same effect is set for [CH1] to [CH4].

2 Turn the [COLOR] control.

The effect is applied to the channel(s) for which the control(s) was (were) pressed.

BEAT COLOR FX

The SOUND COLOR FX effect can be associated to the beat (change in volume) of the track when the [BEAT] buttons for the respective channels are pressed. The beat association function can be set separately for the respective channels.

The following describes the operating procedure for when SOUND COLOR FX is turned on.


Press the [BEAT] button.

The beat association function is turned on for the channel(s) whose **[BEAT]** button(s) was (were) pressed.

The SOUND COLOR FX effect is associated to the track's beat.

- When the [BEAT] button is pressed again, the beat association function is turned off.
- The beat association function can also be used by turning SOUND COLOR FX on after pressing the [BEAT] button.

BEAT EFFECT



This function lets you instantaneously set various effects according to the tempo (BPM = Beats Per Minute) of the currently playing track.

1	Effect display section	The name of the selected effect is displayed.
2	Channel select display section	The name of the channel to which the effect is applied is displayed.
3	AUTO (TAP)	[AUTO] lights when the BPM measurement mode is set to the auto mode. [TAP] lights when in the manual input mode.
4	BPM value display (3 digits)	When in the auto mode, this displays the automatically detected BPM value. When the BPM cannot be detected, the previously detected BPM value is displayed and flashes. When in the manual input mode, this displays the BPM value that was input manually.
5	BPM	This is always lit.

6	Parameter display section	widual effects. When the [BEAT ◀, ▶] button is pressed, the corresponding beat fraction is displayed for 1 second. When a value outside the parameter range is specified with the [BEAT ◀, ▶] button, the value does not change and the display flashes.
7	% (ms)	These light according to the units for the different effects.
8	Beat display section	This lights according to the selected beat number position.

This displays the personators enseified for the indi

1 Press [AUTO/TAP] button.

Select the BPM measurement mode.

- [AUTO]: The BPM is measured automatically from the audio signal that is being input. The [AUTO] mode is set when this unit's power is turned on.
- [TAP]: The BPM is input manually by tapping the [TAP] button with a finger.
- The [AUTO] BPM measurement range is BPM = 70 to 180. With some tracks it may not be possible to measure the BPM correctly. If the BPM cannot be measured, the BPM value on the display flashes. In such cases, use the [TAP] button to input the BPM manually.

2 Turn the [DELAY, ECHO, UP ECHO, SPIRAL, REVERB, TRANS, FILTER, FLANGER, PHASER, ROBOT, SLIP ROLL, ROLL, REV ROLL, SND/RTN] selector switch.

This selects the type of effect.

- For the types of effects, see Types of BEAT EFFECT on page 18.
- To use [SND/RTN], see Using the external effector below.

3 Turn the [1, 2, 3, 4, MIC, CF.A, CF.B, MASTER] selector switch.

This selects the channel to which the effect is applied.

- [1] [4]: The effect is applied to the sound of the respective channel.
- [MIC]: The effect is applied to the sound of [MIC] channel.
- [CF.A], [CF.B]: The effect is applied to the sound of the cross-fader's [A] (left) or [B] (right) side.
- [MASTER]: The effect is applied to the sound of the [MASTER] channel.

4 Press the [BEAT ◀, ▶] button.

Set the beat fraction for synchronizing the effect sound.

The effect time corresponding to the beat fraction is set automatically.

5 Press the [ON/OFF] button for [BEAT EFFECTS].

The effect is applied to the sound.

The effect's time parameter can be adjusted by turning the [TIME] control.

The effect's quantitative parameter can be adjusted by turning the **[LEVEL/DEPTH]** control.

The [ON/OFF] button flashes when the effect is on.

• When the [ON/OFF] button is pressed again, the effect turns off.

Inputting the BPM manually

Tap the [TAP] button at least 2 times in rhythm with the beat (in quarter notes) of the sound being played.

The average value of the interval at which the [TAP] button was tapped by finger is set as the BPM.

- When the BPM is set using the [TAP] button, the beat fraction is set to [1/1] and the time of one beat (quarter note) is set as the effect
- The BPM can be set manually by turning the [TIME] control while
 pressing the [TAP] button.
- The BPM can be set in units of 0.1 by pressing the [AUTO/TAP] button while pressing the [TAP] button and turning the [TIME] control while pressing the two buttons.

Using the external effector

1 Connect this unit and external effector.

For instructions on connections, see *Connecting output terminals* on page 7.

2 Turn the [DELAY, ECHO, UP ECHO, SPIRAL, REVERB, TRANS, FILTER, FLANGER, PHASER, ROBOT, SLIP ROLL, ROLL, REV ROLL, SND/RTN] selector switch. Select [SND/RTN].

3 Turn the [1, 2, 3, 4, MIC, CF.A, CF.B, MASTER] selector switch.

This selects the channel to which the effect is applied.

4 Press the [ON/OFF] button for [BEAT EFFECTS].

The sound that has passed through the external effector is output from the [MASTER] channel.

• When the [ON/OFF] button is pressed again, the effect turns off.

Operating DJ software using the MIDI function

This unit is equipped with a "Full Assignable MIDI" function allowing the operation information of virtually all of the unit's controls and buttons to be sent to the DJ software as MIDI signals. This unit can be used as a USB MIDI controller when it is connected by USB cable to a computer on which MIDI-compatible DJ software is installed. Furthermore, the tempo (BPM) of the sound being played is sent as MIDI timing clocks, so the tempo on the DJ software can be synchronized with the tempo of the sound output from this unit.

To operate DJ software with this unit, first install the MIDI-compatible DJ software on the computer. The MIDI-related settings must also be made on the DJ software.

- For the messages output by this unit, see List of MIDI Messages on page 21.
- If you want to change this unit's MIDI channel, see Changing the settings on page 23.

1 Connect this unit's [USB] terminal to the computer.

For details about connections, see *Connecting to the control panel* on page 8.

2 Launch the DJ software.

3 Press the [MIDI] [ON/OFF] button.

Turn the MIDI function on.

Transmission of the MIDI messages begin.

- When a fader or control is moved, a message corresponding to the position is sent.
- When the [START/STOP] button is pressed and held in for more than 2 seconds, a set of MIDI messages corresponding to the button, fader or control positions is sent (Snapshot).
- When the [ON/OFF] button for [MIDI] is pressed again, transmission of MIDI messages stops.
- The MIDI timing clocks (BPM information) are sent regardless of the [MIDI] [ON/OFF] button's setting.

Sending the MIDI start and MIDI stop messages

Press the [START/STOP] button for [MIDI].

 The MIDI start and MIDI stop messages are sent alternatively each time the [START/STOP] button is pressed, regardless of whether the MIDI function is on or off.

Operating an external MIDI sequencer

This unit is equipped with a "Full Assignable MIDI" function allowing the operation information of virtually all of the unit's controls and buttons to be sent to an external device (effector, etc.) as MIDI signals. This unit can be used as a USB MIDI controller when it is connected by MIDI cable to a MIDI-compatible external device. Furthermore, the tempo (BPM) of the sound being played is sent as MIDI timing clocks, so the tempo on the external device (sequencer, etc.) can be synchronized with the tempo of sound output from this unit.

- For the messages output by this unit, see List of MIDI Messages on page 21.
- External MIDI sequencers not supporting MIDI timing clocks cannot be synchronized.
- External MIDI sequencers cannot be synchronized for sources for which the BPM cannot be measured stably.
- The MIDI timing clock is output even with BPM values input manually by tapping the [TAP] button with a finger. The MIDI timing clock output range is 40 BPM to 250 BPM.
- 1 Connect the [MIDI OUT] terminal to the external MIDI sequencer's MIDI IN terminal using a commercially available MIDI cable.
- 2 Set the external MIDI sequencer's sync mode to Slave.
- 3 Press the [START/STOP] button for [MIDI].

The MIDI start message is sent.

4 Press the [MIDI] [ON/OFF] button.

Transmission of the MIDI messages begin.

Types of effects

BEAT COLOR FX/SOUND COLOR FX effect types

Effect Name	[BEAT] button status	Descriptions	[COLOR] control
NOISE	Off	White noise generated inside this unit is mixed in to the sound of the channel via the filter and output. The volume can be adjusted by turning the [TRIM] controls for the respective channels. The sound quality can be adjusted by turning the [EQ/ISO (HI, MID, LOW)] controls.	Turn counterclockwise: The cut-off frequency of the filter through which the white noise passes gradually decreases. Turn clockwise: The cut-off frequency of the filter through which the white noise passes gradually increases.
	On	The volume changes in association with the beat.	Turn counterclockwise: The cut-off frequency of the filter through which the white noise passes gradually decreases. Turn clockwise: The cut-off frequency of the filter through which the white noise passes gradually increases.
GATE	Off	The gate effect makes the sound tighter and reduces the sense of volume.	Turn counterclockwise: The gate effect is applied to the medium and high frequencies. Turn clockwise: The gate effect is applied to the low and high frequencies.
GATE	On	The sound is recorded while the gate is open, and when the gate is closed, the recorded sound is output several times.	Turn counterclockwise: The gate effect is applied to the medium and high frequencies, and the sampled sound is added. Turn clockwise: The gate effect is applied to the low and high frequencies, and the sampled sound is added.
CRUSH	Off	Changes the original sound to a crushed-like sound for output.	Turn counterclockwise: Increases the sound's distortion. Turn clockwise: The sound is crushed before passing through the high pass filter.
CKUSH	On	The distortion changes in association with the beat.	Turn counterclockwise: Increases the sound's distortion. Turn clockwise: The sound is crushed before passing through the high pass filter.
FILTER	Off	Outputs sound that has passed through a filter.	Turn counterclockwise: Gradually decreases the low-pass filter's cutoff frequency. Turn clockwise: Gradually increases the high-pass filter's cutoff frequency.
FILTER	On	The filter's cut-off frequency changes in association with the beat.	Turn counterclockwise: Gradually decreases the low-pass filter's cutoff frequency. Turn clockwise: Gradually increases the high-pass filter's cutoff frequency.

Types of BEAT EFFECT

DELAY

A delay sound is output once according to the beat fraction set with the [BEAT \blacktriangleleft , \blacktriangleright] buttons.


When 1/2 beat delay sound is added, 4 beats become 8 beats.



BEAT ⊲ , ▶ buttons (parameter 1)	Use these to set a time delay of 1/8 – 16/1 with respect to the time of one beat of the BPM.
TIME control (parameter 2)	Use this to set the delay time. 1 to 4000 (ms)
LEVEL/DEPTH control (parameter 3)	Use this to set the balance between the original sound and the delay sound.

ECHO¹ ²

A delay sound is output several times and gradually attenuated according to the beat fraction set with the [**BEAT** \blacktriangleleft , \triangleright] buttons. With 1/1 beat echoes, the delay sounds are faded out according to the track's tempo even after the input sound has been cut.




BEAT ⊲ , ► buttons (parameter 1)	Use these to set a time delay of 1/8 – 16/1 with respect to the time of one beat of the BPM.
TIME control (parameter 2)	Use this to set the delay time. 1 to 4000 (ms)
LEVEL/DEPTH control (parameter 3)	Use this to set the balance between the original sound and the echo sound.

UP ECHO¹ ²

A delay sound is output several times and gradually attenuated according to the beat fraction set with the [**BEAT** \blacktriangleleft , \blacktriangleright] buttons. With 1/1 beat echoes, the delay sounds are faded out according to the track's tempo even after the input sound has been cut.


Also, it is also possible to change the pitch of the echo sound.



BEAT ◀, ▶ buttons (parameter 1)	Use these to set a time delay of 1/8 – 16/1 with respect to the time of one beat of the BPM.
TIME control (parameter 2)	Use this to set the delay time. 1 to 4000 (ms)
LEVEL/DEPTH control (parameter 3)	Use this to set the balance between the original sound and the echo sound and to set the amount by which the echo sound's pitch changes.

SPIRAI 1 2


This function adds a reverberation effect to the input sound. When the delay time is changed, the pitch changes simultaneously.



BEAT ⊲, ► buttons (parameter 1)	Use these to set a time delay of 1/8 - 16/1 with respect to the time of one beat of the BPM.
TIME control (parameter 2)	Use this to set the delay time. 10 to 4000 (ms)
LEVEL/DEPTH control (parameter 3)	Use this to set the balance between the original sound and the effect sound and to set the quantitative parameter.

REVERB¹ ²


This function adds a reverberation effect to the input sound.



BEAT ⊲ , ▶ buttons (parameter 1)	Use these to set the extent of the reverberation effect, from 1 – 100 %.
TIME control (parameter 2)	Use this to set the degree of the reverb effect. 1 - 100 ~(%)
LEVEL/DEPTH control (parameter 3)	Use this to set the balance between the original sound and the effect sound and to set the cut-off frequency of the filter through which the effect sound passes.

TRANS


The sound is cut according to the beat fraction set with the [BEAT \blacktriangleleft , \blacktriangleright] buttons.



BEAT ◀, ▶ buttons (parameter 1)	Use these to set a cut time of 1/16 – 16/1 with respect to the time of one beat of the BPM.
TIME control (parameter 2)	Use this to set the effect time. 10 to 16000 (ms)
LEVEL/DEPTH control (parameter 3)	Sets the balance between the original sound and the effect sound.

FILTER

The filter's cutoff frequency changes according to the beat fraction set with the [BEAT \blacktriangleleft , \blacktriangleright] buttons.




BEAT ◀, ▶ buttons (parameter 1)	Use these to set the cycle for moving the cut-off frequency as a time of 1/4 – 64/1 with respect to the time of one beat of the BPM.
TIME control (parameter 2)	Use this to set the cycle at which the cut-off frequency is moved. 10 to 32000 (ms)
LEVEL/DEPTH control (parameter 3)	The further the control is turned clockwise, the more the effect is stressed.

FLANGER

Short delay


A 1-cycle flanger effect is produced according to the beat fraction set with the [BEAT \blacktriangleleft , \blacktriangleright] buttons.



original sound is output.

PHASER

The phaser effect changes according to the beat fraction set with the $[\mathbf{BEAT} \blacktriangleleft, \blacktriangleright]$ buttons.



BEAT ◀, ▶ buttons (parameter 1)	Use these to set the cycle for moving the phaser effect as of time of 1/4 – 64/1 with respect to the time of one beat of the BPM.
TIME control (parameter 2)	This sets the cycle by which the phaser effect is moved. 10 to 32000 (ms)
LEVEL/DEPTH control (parameter 3)	The further the control is turned clockwise, the more the effect is stressed. When turned all the way counterclockwise, only the original sound is output.

ROBOT¹¹


The original sound is changed to a sound like one produced by a robot.

BEAT ◀, ▶ buttons (parameter 1)	Use these to set the degree of the effect sound, from -100 - 100 %.	
TIME control (parameter 2)	Use this to set the degree of the effect sound. -100–100 (%)	
LEVEL/DEPTH control (parameter 3)	Sets the balance between the original sound and the effect sound.	

SLIP ROLL 1 2

The sound being input at the point when the [**ON/OFF**] is pressed is recorded, and the recorded sound is output repeatedly according to the beat fraction set with the [**BEAT** \blacktriangleleft , \triangleright] buttons.


When the effect time changes, the input sound is recorded again.



BEAT ◀, ▶ buttons (parameter 1)	Use these to set an effect time of 1/16 – 16/1 with respect to the time of one beat of the BPM.	
TIME control (parameter 2)	Use this to set the effect time. 10 to 4000 (ms)	
LEVEL/DEPTH control (parameter 3)	Use this to set the balance between the original sound and ROLL .	

ROLL¹ 2


The sound being input at the point when the **[ON/OFF]** is pressed is recorded, and the recorded sound is output repeatedly according to the beat fraction set with the **[BEAT** \blacktriangleleft , \blacktriangleright] buttons.



BEAT ◀, ▶ buttons (parameter 1)	Use these to set an effect time of 1/16 – 16/1 with respect to the time of one beat of the BPM.	
TIME control (parameter 2)	Use this to set the effect time. 10 to 4000 (ms)	
LEVEL/DEPTH control (parameter 3)	Use this to set the balance between the original sound and ROLL .	

REV ROLL¹¹ ²


The sound being input at the point when the [**ON/OFF**] button is pressed is recorded, and the recorded sound is reversed then output repeatedly according to the beat fraction set with the [**BEAT** \blacktriangleleft , \blacktriangleright] buttons.



	·	
BEAT ⊲ , ▶ buttons (parameter 1)	Use these to set an effect time of 1/16 – 16/1 with respect to the time of one beat of the BPM.	
TIME control (parameter 2)	Use this to set the effect time. 10 to 4000 (ms)	
LEVEL/DEPTH control (parameter 3)	Use this to set the balance between the original sound and ROLL .	

SND/RTN^{II}

Connect an external effector, etc., here.



BEAT ◀, ▶ buttons (parameter 1)	_
TIME control (parameter 2)	_
LEVEL/DEPTH control (parameter 3)	This adjusts the sound level input to the [RETURN] terminal.

- If the sound of the channel you want to monitor is not output from the [MASTER] channel when [CF.A], [CF.B] or [MASTER] is selected with the [1, 2, 3, 4, MIC, CF.A, CF.B, MASTER] selector switch, the effect sound cannot be monitored even by pressing the [CUE] button for [BEAT EFFECTS].
- 2 If the effect is off, the effect sound cannot be monitored even by pressing the [CUE] button for [BEAT EFFECTS].

- List of MIDI Messages

 "CC" is the abbreviation of "control change". A control change is a type of MIDI signal used to transmit various types of control information, such as timbre, volume, etc.
 - On this unit, values from 0 to 127 are output as CC mainly when controls and faders are operated. CC are also output when certain buttons are operated.
- "Note" is a MIDI term used when pressing or releasing notes on a piano or other keyboard.

Category	SW Name	SW Type	MIDI assignment	Trigger/Toggle	Transmitted data
	TRIM	Control	CC 001	_	0-127
	Н	Control	CC 002	_	0-127
	MID	Control	CC 003		0-127
	LOW	Control	CC 004	_	0-127
CH1	BEAT	Button	CC 101	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	COLOR	Control	CC 005	_	0-127
	CUE	Button	CC 070	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	Channel fader	Control	CC 017	_	0-127
	CROSS FADER ASSIGN	Switch	CC 065	_	0, 64, 127
	TRIM	Control	CC 006	_	0-127
	н	Control	CC 007	_	0-127
	MID	Control	CC 008	_	0-127
	LOW	Control	CC 009	_	0-127
CH2	BEAT	Button	CC 102	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	COLOR	Control	CC 010	_	0-127
	CUE	Button	CC 071	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	Channel fader	Control	CC 018	_	0-127
	CROSS FADER ASSIGN	Switch	CC 066	_	0, 64, 127
	TRIM	Control	CC 012	_	0-127
	Н	Control	CC 014	_	0-127
	MID	Control	CC 015	_	0-127
	LOW	Control	CC 021	_	0-127
СНЗ	BEAT	Button	CC 103	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	COLOR	Control	CC 022	_	0-127
	CUE	Button	CC 072	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	Channel fader	Control	CC 019	_	0-127
	CROSS FADER ASSIGN	Switch	CC 067	_	0, 64, 127
	TRIM	Control	CC 080	_	0-127
	HI	Control	CC 081		0-127
	MID	Control	CC 092		0-127
	LOW	Control	CC 082	_	0-127
CH4	BEAT	Button	CC 104	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	COLOR	Control	CC 083	_	0-127
	CUE	Button	CC 073	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	Channel fader	Control	CC 020	_	0-127
	CROSS FADER ASSIGN	Switch	CC 068	_	0, 64, 127
Crossfader	Crossfader	Control	CC 011	_	0-127
	CH FADER (—), —	Switch	CC 094	_	0, 64, 127
Fader curve	CROSS FADER (\(\nabla\),	Switch	CC 095	_	0, 64, 127
	MASTER LEVEL	Control	CC 024	_	0-127
	BALANCE	Control	CC 023	_	0-127
Master	CUE	Button	CC 074	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	EQ CURVE (ISOLATOR, EQ)	Switch	CC 033	_	0, 127
BOOTH MONITOR	BOOTH MONITOR	Control	CC 025	_	0-127
	4	Button	CC 076	Trigger only	OFF=0, ON=127
	>	Button	CC 077	Trigger only	OFF=0, ON=127
BEAT EFFECTS	AUTO/TAP	Button	CC 069	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	TAP	Button	CC 078	Trigger only	OFF=0, ON=127
	CUE	Button	CC 075	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	CUE	Dutton	CC 0/5	i rigger/ i oggle	OFF=0, ON=121

Category	sw n	Name	SW Type	MIDI assignment	Trigger/Toggle	Transmitted data
3 ,		DELAY	Switch	CC 042	2	OFF=0, ON=127
		ЕСНО	Switch	CC 055	2	OFF=0, ON=127
		UP ECHO	Switch	CC 061	2	OFF=0, ON=127
		SPIRAL	Switch	CC 043	2	OFF=0, ON=127
		REVERB	Switch	CC 054	2	OFF=0, ON=127
		TRANS	Switch	CC 053	2	OFF=0, ON=127
	EFFECT	FILTER	Switch	CC 059	2	OFF=0, ON=127
	SELECT	FLANGER	Switch	CC 050	2	OFF=0, ON=127
		PHASER	Switch	CC 057	2	OFF=0, ON=127
		ROBOT	Switch	CC 051	2	OFF=0, ON=127
		SLIP ROLL	Switch	CC 058	2	OFF=0, ON=127
		ROLL	Switch	CC 046	2	OFF=0, ON=127
		REV ROLL	Switch	CC 047	2	OFF=0, ON=127
		SND/RTN	Switch	CC 062	2	OFF=0, ON=127
		CH1	Switch	CC 034	2	OFF=0, ON=127
		CH2	Switch	CC 035	2	OFF=0, ON=127
		CH3	Switch	CC 036	2	OFF=0, ON=127
BEAT EFFECTS	CII	CH4	Switch	CC 036	2	OFF=0, ON=127
	CH SELECT	MIC	Switch	CC 038	2	OFF=0, ON=127
		CF.A	Switch	CC 039	2	OFF=0, ON=127
		CF.B	Switch	CC 040		OFF=0, ON=127
		MASTER	Switch	CC 040	2	OFF=0, ON=127
-		IVIASTER	Switch	CC 041	Z	OFF-0, ON-121
	TIME		Switch	CC 045	_	TIME value (When FLANGER, PHASER or FILTER is selected, the value is halved. When a negative value is selected, it is set to a positive value.)
	LEVEL/DEP	TH	Switch	CC 091	_	0-127
	ON/OFF • When an effect other than [SND/RTN] is selected at BEAT EFFECT ON/OFF • When [SND/RTN] is selected at BEAT EFFECT		Button	CC 114	_	OFF=0, ON=127
			Button	CC 064	_	OFF=0, ON=127
MIC	HI		Control	CC 030	_	0-127
	LOW		Control	CC 031	_	0-127
	NOISE		Button	CC 085	Trigger/Toggle ¹	OFF=0, ON=127
SOUND COLOR FX	GATE	,	Button	CC 105	Trigger/Toggle ¹	OFF=0, ON=127
	CRUSH	,	Button	CC 086	Trigger/Toggle ¹	OFF=0, ON=127
	FILTER		Button	CC 087	Trigger/Toggle ^[1]	OFF=0, ON=127
	FADER STA		Button	CC 088	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
Fader Start	FADER STA		Button	CC 089	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	FADER START		Button	CC 090	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	FADER STA	IN 1 4	Button	CC 093 CC 027	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
HEADPHONES	LEVEL		Control Control	CC 027	- -	0-127 0-127
	Timing Clo	ck	—	Timing Clock	_	
	FADER STA			Note 102	-	BACK CUE = 0, PLAY = 127
	FADER STA			Note 103	-	BACK CUE = 0, PLAY = 127
Fader Start	FADER STA			Note 104		BACK CUE = 0, PLAY = 127
	FADER STA			Note 105	_	BACK CUE = 0, PLAY = 127
	START	7	Button	START	— _	
MIDI	STOP		Button	STOP	_	_
STOP		Dutton	1010F		<u> </u>	

When turning one button on switches another button from on to off, MIDI on and off messages are sent from the two buttons. When there is no button that switches off, only the MIDI on message is sent from the button that was pressed.

² When switched from one position to another position, the MIDI ON and OFF signals are sent respectively from both positions.

When the [START/STOP] button is pressed for over 1 second, MIDI messages corresponding to the positions of the buttons, faders and controls are sent in a bundle (Snapshot).

The MIDI Snapshot sends all MIDI messages other than MIDI start and MIDI stop.

Changing the settings

1 Press the [MIDI] [SETUP (WAKE UP)] button for at least 1 second.

The [USER SETUP] screen is displayed.

 To display the [CLUB SETUP] screen, first turn the unit's power off, then press the [POWER] button while pressing the [MIDI] [SETUP (WAKE UP)] button.

2 Press the [BEAT ◀, ▶] button.

Select the setting item.

3 Press the [TAP] button.

The screen switches to the setting item's setting value change screen.

4 Press the [BEAT ◀, ▶] button.

Change the setting value.

5 Press the [TAP] button.

Enter the setting value.

The previous screen reappears.

 To return to the previous screen without changing the settings, press the [AUTO/TAP] button.

6 Press the [SETUP (WAKE UP)] button.

Close the [USER SETUP] screen.

 To close the [CLUB SETUP] screen, press the [POWER] button to turn this unit's power off.

About the auto standby function


When [**Auto Standby**] is set to [**ON**], the standby mode is set automatically if 4 hours pass with all of the conditions shown below met.

- That none of this unit's buttons or controls are operated.
- That no audio signals of -10 dB or greater are input to this unit's input terminals.
- When the [SETUP (WAKE UP)] button is pressed, the standby mode is canceled.
- This unit is shipped with the auto standby function turned on. If you
 do not want to use the auto standby function, set [Auto Standby] to
 [OFF].


About the talk over function

The talk over function has the two modes described below.

[ADV] (advanced talk over): The mid-range only of the sound of channels other than the [MIC] channel is attenuated according to the [Talk Over LEVEL] setting value and output.



[NOR] (normal talk over): The sound of channels other than the [MIC] channel is attenuated according to the [Talk Over LEVEL] setting value and output.



Setting preferences

*: Setting upon purchase

Mode	Options settings	Screen display	Setting value	Descriptions	
	Fader Start	F.S.	ON*, OFF	Turns the fader start function on and off for all DJ players connected to the [CONTROL] terminals.	
	MIDI CH	MIDI CH	1* to 16	Sets the MIDI channel.	
USER SETUP	MIDI Button Type	MIDI BT	TGL*, TRG	Selects the MIDI signal transmission mode, [TGL (TOGGLE)] or [TRG (TRIGGER)].	
	Talk Over Mode	TLK MOD	ADV*, NOR	Selects the talk over function's mode, [ADV(ADVANCED)] or [NOR(NORMAL)].	
	Talk Over LEVEL	TLK LVL	–6 dB, –12 dB, –18 dB*, –24 dB	Sets the talk over function's sound attenuation level.	
	Digital Master Out Level	DOUT LV	–19 dB*, –15 dB, –10 dB, –5 dB	Sets the maximum level of the sound output from the [DIGITAL MASTER OUT] terminals. $^{\fbox{1}}$	
	Digital Master Out Sampling Rate	DOUT FS	48 kHz, 96 kHz*	Sets the digital signal's sampling rate.	
CLUB SETUP	MASTER ATT.	MST ATT	-6 dB, -3 dB, 0 dB*	Sets the attenuation level of the sound output from the [MASTER1] and [MASTER2] terminals.	
	Auto Standby	AUTOSTB	ON*, OFF	Turns the auto standby function on and off.	
	Mic Output To Booth Monitor	MIC BTH	ON*, OFF	Sets whether or not to output the microphone's audio signals from [BOOTH] terminals.	
	PC UTILITY	PC UTLY	ON*, OFF	Sets whether or not to launch the computer's setting utility software automatically when a USB cable is connected.	
	Factory Reset	INITIAL	YES, NO*	Restores all the settings to their factory defaults.	

¹ Note that the output sound may be distorted even if the master level indicator does not light up to the very top.

Additional information


Troubleshooting

- Incorrect operation is often mistaken for trouble or malfunction. If you think that there is something wrong with this component, check the points below. Sometimes the trouble may lie in another component. Inspect the other components and electrical appliances being used. If the trouble cannot be rectified after checking the items below, ask your nearest Pioneer authorized service center or your dealer to carry out repair work.
- The player may not operate properly due to static electricity or other external influences. In such cases, normal operation may be restored by unplugging the power cord then plugging it back in.

Problem	Check	Remedy
The power is not turned on.	Is the power cord properly connected?	Plug in the power cord to an AC outlet.
No sound or small sound.	Is the [CD/LINE, PHONO, LINE, USB */*] selector switch set to the proper position?	Switch the [CD/LINE, PHONO, LINE, USB */*] selector switch to switch the channel's input source. (page 14)
	Are the connection cables properly connected?	Connect the connection cables properly. (page 7)
	Are the terminals and plugs dirty?	Clean the terminals and plugs before making connections.
	Is [MASTER ATT.] set to [-6 dB], etc.?	At the [CLUB SETUP] screen, switch [MASTER ATT.]. (page 23)
Digital sound cannot be output.	Is the digital audio output's sampling frequency (fs) suited for the specifications of the connected device?	On the [CLUB SETUP] screen, set [Digital Master Out Sampling Rate] according to the specifications of the connected equipment. (page 23)
Distorted sound.	Is the sound level output from the [MASTER] channel appropriately set?	Adjust the [MASTER LEVEL] control so that the master channel level indicator lights at around [0 dB] at the peak level. (Page 14)
		Set [MASTER ATT.] to [-3 dB] or [-6 dB]. (page 23)
	Is the level of audio input to each channel properly set?	Adjust the [TRIM] control so that the channel level indicator lights at about [0 dB] at the peak level. (Page 14)
Can't crossfade.	Are the CROSS FADER ASSIGN (A , THRU , B) selector switches properly set?	Set the [CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, B)] selector switches for the different channels properly. (Page 14)
Can't fader start a DJ player.	Is [FADER START] set to [OFF]?	At the [USER SETUP] screen, set [FADER START] to [ON]. (page 23)
		Set the [FADER START] button on the control panel to [ON]. (Page 14)
	Is the DJ player properly connected to the [CONTROL] terminal?	Properly connect the [CONTROL] terminal and DJ player using a control cable. (page 7)
	Are the audio cables properly connected?	Connect this unit's audio input terminals and the DJ player's audio output terminals by audio cable. (page 7)
[BEAT EFFECTS] does not work.	Is the [1, 2, 3, 4, MIC, CF.A, CF.B, MASTER] selector switch properly set?	Turn the [1, 2, 3, 4, MIC, CF.A, CF.B, MASTER] selector switch to select the channel to which you want to apply the effect. (Page 16)
[SOUND COLOR FX] does not work.	Is the [COLOR] control set to an appropriate position?	Turn the [COLOR] control clockwise or counterclockwise. (page 16)
[BEAT COLOR FX] does not work.	Is the [SOUND COLOR FX] [BEAT] button set to [ON]?	Set the [SOUND COLOR FX] [BEAT] button to [ON]. (page 16)
Can't use an external effector.	Is the [ON/OFF] button for [BEAT EFFECTS] set to [ON]?	Press the [ON/OFF] button for [BEAT EFFECTS] to set [SND/RTN] to [ON]. (page 16)
	Is the external effector properly connected to the [SEND] or [RETURN] terminal?	Connect the external effector to the [SEND] and [RETURN] terminals. (page 7)
Distorted sound from an external effector.	Is the external effector's audio output level set to an appropriate level?	Adjust the external effector's audio output level.
Tempo (BPM) cannot be measured or measurement value of tempo (BPM) is	Is the audio input level too high or too low?	Adjust the [TRIM] control so that the channel level indicator lights at about [0 dB] at the peak level. (Page 14)
implausible.		For some tracks, it may not be possible to measure the tempo (BPM). Use the [TAP] button to input the tempo manually. (page 16)
Measured tempo (BPM) differs from tempo indicated on CD.	_	The values may differ slightly due to the different ways in which the BPM is measured. There is no need to make any corrections.
MIDI sequencer does not synchronize.	Is the MIDI sequencer's sync mode set to Slave?	Set the MIDI sequencer's sync mode to Slave.
	Does the MIDI sequencer you are using support MIDI timing clocks?	MIDI sequencers not supporting MIDI timing clocks cannot be synchronized.
MIDI control does not work.	Is the MIDI channel turned on?	Press the [ON/OFF] button for [MIDI]. (Operating DJ software using the MIDI function on page 17)
	Are the MIDI settings properly set?	To operate DJ software with this unit, this unit's MIDI messages must be assigned to the DJ software you are using. For instructions on assigning messages, see your DJ software's operating instructions.
This unit is not recognized after it has been connected to a computer.	Is the driver software properly installed on your computer?	Install the driver software. If it is already installed, reinstall it. (page 8)
Sound of a computer cannot be	Are this unit and computer properly connected?	Connect this unit and the computer directly using the included USB cable. (page 8
output from this unit.	Are the audio output device settings properly set?	Select this unit with the audio output device settings. For instructions on making settings for your application, see your application's operating instructions.
	Is the [CD/LINE, PHONO, LINE, USB */*] selector switch set to the proper position?	Set the [CD/LINE, PHONO, LINE, USB */*] selector switch to the [USB */*] position. (Page 14)

Problem	Check	Remedy
Effect sound cannot be monitored even when the [CUE] button for [BEAT EFFECTS] is pressed.	_	The circuit generating the [ECHO], [UP ECHO], [SPIRAL], [REVERB], [ROLL], [SLIP ROLL] and [REV ROLL] echo sounds is positioned after the effect circuit, so the effect sound cannot be monitored. This is not a malfunction.
Sound is distorted when an analog player is connected to this unit's	Have you connected an analog player with a built- in phono equalizer?	For analog players with built-in phono equalizers, connect the player to the [CD/LINE] or [LINE] terminals. (page 7)
[PHONO] terminals. Or, lighting of the channel level		If the analog player with built-in phono equalizer has a PHONO/LINE selector switch, switch it to PHONO.
indicator does not change even when the [TRIM] control is turned.	Is an audio interface for computers connected between the analog player and this unit?	If the audio interface for computers has a line level output, connect it to the [CD/LINE] or [LINE] terminal. (page 7)
		If the analog player has a PHONO/LINE selector switch, switch it to PHONO

Block Diagram



About trademarks and registered trademarks

- Pioneer and rekordbox are trademarks or registered trademarks of the PIONEER CORPORATION.
- Microsoft[®], Windows[®] 7, Windows Vista[®], Windows[®] XP, and Windows[®] are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Apple, Macintosh and Mac OS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ASIO is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.

Specifications

•
General
Power requirements
Power consumption
Power consumption (standby)
Main unit weight
Max. external dimensions
Tolerable operating temperature+5 °C to +35 °C
Tolerable operating humidity 5 % to 85 % (no condensation)
Audio Section
Sampling rate
MASTER D/A converter32 bits
Other A/D and D/A converters24 bits
Frequency characteristic
CD/LINE
S/N ratio (rated output, A-WEIGHTED)
PHONO
CD/LINE
MIC1, MIC2
Total harmonic distortion (20 kHzBW)
CD/LINE — MASTER1
Standard input level / Input impedance
PHONO 52 dBu/47 kΩ CD/LINE 12 dBu/47 kΩ
MIC1 52 dBu/4/ κΩ2
MIC152 dBu/49 kΩ52 dBu/49 kΩ
RETURN12 dBu/49 kΩ
Standard output level / Load impedance / Output impedance
MASTER1 +6 dBu/10 k Ω /360 Ω or lower
MASTER2 +2 dBu/10 kΩ/390 Ω or lower
REC OUT
BOOTH +6 dBu/10 kΩ/360 Ω or lower
SEND12 dBu/10 kΩ/1 kΩ or lower
PHONES $+8.5 \text{ dBu/32 } \Omega/10 \Omega \text{ or lower}$
Rated output level / Load impedance
MASTER1 +24 dBu/10 kΩ
MASTER2 $+20$ dBu/10 kΩ
Crosstalk
LINE
Channel equalizer characteristic
HI
MID26 dB to +6 dB (1 kHz)
LOW 26 dB to +6 dB (70 Hz)
Microphone equalizer characteristic
HI
LOW12 dB to +12 dB (100 Hz)

Input / Output terminals
PHONO input terminal
RCA pin jack2 sets
CD/LINE input terminal
RCA pin jacks4 sets
LINE input terminal
RCA pin jack
MIC1 input terminal
XLR connector/phone jack (Ø 6.3 mm)1 set
MIC2 input terminal
Phone jack (Ø 6.3 mm) 1 set
RETURN Input terminals
Phone jack (Ø 6.3 mm) 1 set
MASTER output terminal
XLR connector
RCA pin jacks1 set
BOOTH output terminal
Phone jack (Ø 6.3 mm)1 set
REC OUT output terminal
RCA pin jacks1 set
SEND output terminal
Phone jack (Ø 6.3 mm)
DIGITAL MASTER OUT coaxial output terminal
RCA pin jacks
MIDI OUT terminal
5P DIN
PHONES output terminal
Stereo phone jack (Ø 6.3 mm)
USB terminal
B type
CONTROL terminal
Mini phone jack (Ø 3.5 mm)4 sets
Th. 16 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
The specifications and design of this product are subject to
change without notice.
 Be sure to use the [MASTER1] terminals only for a balanced

- Be sure to use the [MASTER1] terminals only for a balanced output. Connection with an unbalanced input (such as RCA) using an XLR to RCA converter cable (or converter adapter), etc., may lower the sound quality and/or result in noise.
 For connection with an unbalanced input (such as RCA), use the [MASTER2] terminals.
- © 2012 PIONEER CORPORATION. All rights reserved.

Nous vous remercions d'avoir acquis un produit Pioneer. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin de connaître la manière d'utiliser l'appareil comme il convient. Cela fait, conservez le mode d'emploi de façon à pouvoir vous y référer en cas de nécessité.

Dans certains pays ou certaines régions, la forme de la fiche et de la prise d'alimentation est un peu différente de ce qui est montré dans les illustrations. Toutefois, l'appareil se raccorde et fonctionne de la même façon.

IMPORTANT



Ce symbole de l'éclair, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, à l'intérieur du coffret de l'appareil, de "tensions dangereuses" non isolées d'une grandeur suffisante pour représenter un risque d'électrocution pour les êtres humains.

ATTENTION DANGER D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR

ATTENTION:

POUR ÉVITER TOUT RISQUE
D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE
COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE).
AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR
L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À
L'INTÉRIEUR. CONFIER TOUT ENTRETIEN À
UN PERSONNEL QUALIFIÉ UNIQUEMENT.



Ce point d'exclamation, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans les documents qui accompagnent l'appareil, d'explications importantes du point de vue de l'exploitation ou de l'entretien.

D3-4-2-1-1 A1 Fr



Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas à la poubelle avec vos ordures ménagères. Il existe un système de collecte séparé pour les appareils électroniques usagés, qui doivent être récupérés, traités et recyclés conformément à la législation.

Les habitants des états membres de l'UE, de Suisse et de Norvège peuvent retourner gratuitement leurs appareils électroniques usagés aux centres de collecte agréés ou à un détaillant (si vous rachetez un appareil similaire neuf).

Dans les pays qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, veuillez contacter les autorités locales pour savoir comment vous pouvez vous débarrasser de vos appareils.

Vous garantirez ainsi que les appareils dont vous vous débarrassez sont correctement récupérés, traités et recyclés et préviendrez de cette façon les impacts néfastes possibles sur l'environnement et la santé humaine.

K058b_A1_Fr

AVERTISSEMENT

Cet appareil n'est pas étanche. Pour éviter les risques d'incendie et de décharge électrique, ne placez près de lui un récipient rempli d'eau, tel qu'un vase ou un pot de fleurs, et ne l'exposez pas à des gouttes d'eau, des éclaboussures, de la pluie ou de l'humidité.

D3-4-2-1-3_A1_Fr

AVERTISSEMENT

Avant de brancher l'appareil pour la première, lisez attentivement la section suivante.

La tension de l'alimentation électrique disponible varie selon le pays ou la région. Assurez-vous que la tension du secteur de la région où l'appareil sera utilisé correspond à la tension requise (par ex. 230 V ou 120 V), indiquée sur la panneau latéral.

D3-4-2-1-4*_A1_Fr

AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques d'incendie, ne placez aucune flamme nue (telle qu'une bougie allumée) sur l'appareil.

D3-4-2-1-7a A1 Fr

Milieu de fonctionnement

Température et humidité du milieu de fonctionnement : De +5 °C à +35 °C (de +41 °F à +95 °F) ; Humidité relative inférieure à 85 % (orifices de ventilation non obstrués)

N'installez pas l'appareil dans un endroit mal ventilé ou un lieu soumis à une forte humidité ou en plein soleil (ou à une forte lumière artificielle).

D3-4-2-1-7c*_A1_Fr

Avant d'effectuer les raccordement, ou de les modifier, veillez à couper l'alimentation et à débrancher la fiche du cordon d'alimentation.

D44-9-3 A1 F

Ce produit est destiné à une utilisation domestique générale. Toute panne due à une utilisation autre qu'à des fins privées (comme une utilisation à des fins commerciales dans un restaurant, dans un autocar ou sur un bateau) et qui nécessite une réparation sera aux frais du client, même pendant la période de garantie.

K041_A1_Fr

NOTE IMPORTANTE SUR LE CABLE D'ALIMENTATION

Tenir le câble d'alimentation par la fiche. Ne pas débrancher la prise en tirant sur le câble et ne pas toucher le câble avec les mains mouillées. Cela risque de provoquer un court-circuit ou un choc électrique. Ne pas poser l'appareil ou un meuble sur le câble. Ne pas pincer le câble. Ne pas faire de noeud avec le câble ou l'attacher à d'autres câbles. Les câbles d'alimentation doivent être posés de façon à ne pas être écrasés. Un câble abîmé peut provoquer un risque d'incendie ou un choc électrique. Vérifier le câble d'alimentation de temps en temps. Contacter le service après-vente PIONEER le plus proche ou le revendeur pour un remplacement.

S002*_A1_Fr

PRÉCAUTION DE VENTILATION

Lors de l'installation de l'appareil, veillez à laisser un espace suffisant autour de ses parois de manière à améliorer la dissipation de chaleur (au moins 5 cm à l'arrière et 3 cm de chaque côté).

AVERTISSEMENT

Les fentes et ouvertures du coffret sont prévues pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement stable de l'appareil et pour éviter sa surchauffe. Pour éviter les risques d'incendie, ne bouchez jamais les ouvertures et ne les recouvrez pas d'objets, tels que journaux, nappes ou rideaux, et n'utilisez pas l'appareil posé sur un tapis épais ou un lit.

Si la fiche d'alimentation secteur de cet appareil ne convient pas à la prise secteur à utiliser, la fiche doit être remplacée par une appropriée. Ce remplacement et la fixation d'une fiche secteur sur le cordon d'alimentation de cet appareil doivent être effectués par un personnel de service qualifié. En cas de branchement sur une prise secteur, la fiche de coupure peut provoguer une sérieuse décharge électrique. Assurez-vous qu'elle est éliminée correctement après sa dépose.

L'appareil doit être déconnecté en débranchant sa fiche secteur au niveau de la prise murale si vous prévoyez une période prolongée de non utilisation (par exemple avant un départ en vacances).

D3-4-2-2-1a_A1_Fr

ATTENTION

L'interrupteur **POWER** de cet appareil ne coupe pas complètement celui-ci de sa prise secteur. Comme le cordon d'alimentation fait office de dispositif de déconnexion du secteur, il devra être débranché au niveau de la prise secteur pour que l'appareil soit complètement hors tension. Par conséguent, veillez à installer l'appareil de telle manière que son cordon d'alimentation puisse être facilement débranché de la prise secteur en cas d'accident. Pour éviter tout risque d'incendie, le cordon d'alimentation sera débranché au niveau de la prise secteur si vous prévovez une période prolongée de non utilisation (par exemple avant un départ en vacances).

D3-4-2-2-2a* A1 Fr

Sommaire

Comment lire ce manuel

Les noms d'écrans, de menus et de touches sont entre crochets dans ce manuel. (ex. canal [MASTER], menu [ON/OFF], [File])

æ		
u	Informations préliminaires Caractéristiques	į
	Contenu du carton d'emballage	
Œ	Raccordements	
	Panneau arrière	7
	Raccordement des prises de sortie	8
	À propos du pilote et de l'utilitaire de réglage	8
Œ	Fonctionnement	4
	Opérations de base	
04	Types d'effets	
	Types d'effets BEAT COLOR FX/SOUND COLOR FX	
Œ	Liste de messages MIDI	
Œ	Changement des réglages	
	A propos de la mise en veille automatique	
	À propos de la fonction talkover	
æ	1.6	
J	Informations supplémentaires En cas de panne	0.5
	En cas de panne	
	À propos des marques commerciales et des marques déposées	. 28

Informations préliminaires

Caractéristiques

Cet appareil est une table de mixage DJ à 4 canaux intégrant la technologie spécifique des DJM Pioneer, la référence mondiale pour les discothèques. Il présente non seulement une grande variété de fonctionnalités pour le DJing, entre autres la carte son USB, BEAT COLOR FX, SOUND COLOR FX et BEAT EFFECT, mais aussi une haute qualité sonore, une conception extrêmement fiable et une disposition des boutons, curseurs, etc. facilitant les manipulations, et s'avère être une aide puissante pour réaliser des performances DJ.

CARTE SON 4 SORTIES 4 ENTRÉES STÉRÉO 24 bits/96 kHz

Cet appareil est équipé d'une carte son compatible USB à 4 sorties 4 entrées stéréo de 24 bits/96 kHz.

Cet appareil est conforme aux normes ASIO/Core Audio et peut être utilisé non seulement pour la réalisation de performances DJ avec le logiciel DJ mais aussi avec de nombreux autres logiciels, par exemple avec les éditeurs de musique.

- Quatre sons stéréo d'un seul ordinateur peuvent être transmis aux différents canaux et mélangés.
- En tout 4 sons stéréo peuvent être transmis par l'ordinateur aux différents canaux (canaux 1 à 4, REC OUT, côtés crossfader A et B et microphone).
- Le taux d'échantillonnage peut être commuté entre 96 kHz, 48 kHz et 44.1 kHz

BEAT COLOR FX/SOUND COLOR FX

Cet appareil intègre la fonctionnalité populaire SOUND COLOR FX de la série des DJM qui a été améliorée. Cette fonctionnalité présente quatre types d'effets qui peuvent être obtenus par simple rotation de la commande [COLOR] dédiée à chaque canal ce qui laisse plus de marge aux improvisations. La fonction BEAT COLOR FX qui change l'effet associé au son des différents canaux permet des performances encore plus dynamiques

BEAT EFFECT

Cet appareil intègre également la fonctionnalité populaire BEAT EFFECT de la série des DJM qui présente 13 types d'effets. Les effets BEAT COLOR FX et SOUND COLOR FX peuvent être combinés pour créer une centaine d'effets différents, permettant au DJ de produire une grande variété de sons

HAUTE OUALITÉ SONORE

Des mesures ont été prises pour améliorer et accroître la qualité du son des entrées et sorties numériques et analogiques. Une reproduction fidèle de la source et un son de disco plus puissant et de plus grande qualité sont obtenus grâce à un échantillonnage à 96 kHz et un traitement du son par un convertisseur A/N 24 bits et un convertisseur N/A 32 bits, tous deux de haute qualité sonore.

QUALITÉ DE LA CONSTRUCTION

Cet appareil emploie les faders de canaux haute performance du DJM-900nexus et le mécanisme "P-LOCK Fader Cap" pour le verrouillage des boutons de faders. La structure interne des commandes fréquemment utilisées a été renforcée par des axes métalliques et d'autres mesures ont été prises pour rendre les manipulations plus douces et la résistance plus grande.

DISPOSITION STANDARD

Cet appareil présente une disposition des commandes identique à celle de tous les DJM Pioneer, la référence mondiale en matière de console de mixage DJ.

La disposition simple et directe du panneau de commande facilite non seulement les performances DJ mais permet aussi aux DJ qui utilisent l'appareil pour la première fois d'agir spontanément.

Contenu du carton d'emballage

- CD-ROM du logiciel du pilote
- Câble USB
- Carte de garantie
- Cordon d'alimentation
- Mode d'emploi (ce document)

Raccordements


Veillez à toujours éteindre les appareils et à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de raccorder un appareil ou de changer les liaisons.

Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil devant être raccordé.

Lorsque tous les appareils ont été raccordés, vous pouvez brancher le cordon d'alimentation.

Veillez à utiliser le cordon d'alimentation fourni.

Panneau arrière



1 Touche POWER (la page 14)

Pour allumer et éteindre cet appareil.

2 Prises RETURN (la page 7)

À raccorder à la prise de sortie d'un processeur d'effets externe. Lorsque le canal [L (MONO)] seulement est raccordé, l'entrée du canal [L (MONO)] est transmise simultanément au canal [R].

3 Prises PHONO (la page 7)

Pour raccorder un appareil de type tourne-disque (cartouche phono MM). Ne pas pourvoir des signaux de ligne.

Pour raccorder un dispositif aux prises [**PHONO**], retirez la fiche de court-circuitage insérée dans les prises.

Insérez la fiche de court-circuitage dans les prises [PHONO] si rien ne leur est raccordé pour couper le bruit externe.

4 Prises CD/LINE (la page 7)

Pour raccorder un lecteur DJ ou un appareil avec sortie niveau ligne.

5 Prise SIGNAL GND (la page 7)

Pour raccorder le fil de terre d'un lecteur analogique. Ceci permet de réduire le bruit lorsqu'un lecteur analogique est raccordé.

6 Prises LINE (la page 7)

Pour raccorder une platine à cassette ou un appareil avec sortie niveau ligne.

7 Prise MIC2 (la page 7)

Pour raccorder un microphone.

8 Prise MIDI OUT (la page 7)

À raccorder à la prise MIDI IN d'un séquenceur MIDI externe.

9 Fente de sécurité Kensington

10 Prise CONTROL (la page 7)

Cette prise est une prise de commande de lecteur DJ de type miniack Ø 3.5 mm.

Si vous raccordez un lecteur DJ Pioneer avec un câble de commande (fourni avec le lecteur DJ), vous pourrez lancer la lecture et contrôler d'autres opérations du lecteur DJ avec le fader de cet appareil.

III Prise DIGITAL MASTER OUT (la page 7)

Transmet les signaux audio du canal principal.

Prises BOOTH (la page 7)

Prises de sortie pour moniteur de cabine, compatible avec une sortie symétrique ou asymétrique pour connecteur TRS.

13 Prises REC OUT (la page 7)

Ce sont des prises de sortie pour l'enregistrement.

14 Prises MASTER2 (la page 7)

À raccorder à un amplificateur de puissance, etc.

15 Prises MASTER1 (la page 7)

À raccorder à un amplificateur de puissance, etc.

16 Prises SEND (la page 7)

À raccorder à la prise d^Tentrée d'un processeur d'effets externe. Lorsque le canal [**L (MONO)**] seulement est raccordé, un signal audio monophonique est transmis.

AC IN

À relier à une prise d'alimentation avec le cordon d'alimentation fourni. Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous que tous les autres appareils sont raccordés.


Veillez à utiliser le cordon d'alimentation fourni.

AVERTISSEMENT

Rangez les fiches de court-circuitage hors de portée des enfants et bébés. Si une fiche devait être avalée accidentellement, contactez immédiatement un médecin.


Raccordement des prises d'entrée

 Lorsque vous établissez un DVS (Système Vinyle Numérique) comprenant un ordinateur, une interface audio, etc., faites attention au raccordement de l'interface audio aux prises d'entrée de cet appareil et aux réglages des sélecteurs d'entrée.
 Reportez-vous aussi au mode d'emploi du logiciel DJ et de l'interface audio.



• Pour lancer la lecture par le fader, raccordez un câble de commande (la page 14).


Raccordement des prises de sortie




1 Raccordez aussi le générateur d'effets externe à la prise [RETURN] (prise d'entrée).

Raccordement au panneau de commande

Veillez à utiliser le câble USB fourni pour le raccordement.





- Prise MIC1 (page 15) Pour raccorder un microphone.
- 2 Prise USB (la page 10) Raccordez l'ordinateur.
- 3 Prise PHONES (page 14) Pour raccorder un casque d'écoute.

À propos du pilote et de l'utilitaire de réglage

Le logiciel est nécessaire pour que le son d'un ordinateur puisse être recu et transmis par la carte son USB de cet appareil. Installez le logiciel fourni par Pioneer sur un ordinateur Windows ou Mac. Lorsque le logiciel est installé, l'utilitaire de paramétrage est également installé. Changez les réglages de l'utilitaire de paramétrage et de l'ordinateur selon votre environnement.

Accord de licence du logiciel

Cet accord de licence du logiciel ("accord") est entre vous (aussi bien la personne installant le programme que toute entité légale unique pour laquelle cette personne agit) ("vous" ou "votre") et PIONEER CORPORATION ("Pioneer").

TOUTE MESURE PRISE EN VUE DE CONFIGURER OU D'INSTALLER LE PROGRAMME SIGNIFIE QUE VOUS ACCEPTEZ TOUS LES TERMES DE CET ACCORD DE LICENCE. L'AUTORISATION DE TÉLÉCHARGER ET/ OU D'UTILISER LE PROGRAMME EST EXPRESSÉMENT CONDITIONNÉE À VOTRE RESPECT DE CES TERMES. AUCUNE APPROBATION ÉCRITE OU ÉLECTRONIQUE N'EST NÉCESSAIRE POUR VALIDER ET EXÉCUTER CET ACCORD. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LA TOTALITÉ DES TERMES. DE CET ACCORD, VOUS N'ÊTES PAS AUTORISÉ À UTILISER LE PROGRAMME ET VOUS DEVEZ ARRÊTER SON INSTALLATION OU LE DÉSINSTALLER, COMME APPLICABLE.

1 Définitions

- 1 Le mot "documentation" signifie la documentation écrite, les spécifications et l'aide fournies par Pioneer pour aider à installer et à utiliser le programme.
- Le mot "programme" signifie la totalité ou toute partie du logiciel Pioneer et dont Pioneer vous concède la licence par cet accord.

2 Licence de programme

- 1 Licence limitée. Sous réserve des restrictions stipulées dans cet accord, Pioneer vous concède une licence limitée, nonexclusive, non-transférable (sans le droit de sous-licencier) :
 - Pour installer une seule copie du programme sur le disque dur de votre ordinateur, pour utiliser le programme seulement pour votre besoin personnel conformément à cet accord et à la documentation ("Utilisation autorisée") ;
 - b Pour utiliser la documentation d'assistance à votre utilisation autorisée : et
 - Pour faire une copie du programme seulement à des fins de sauvegarde, pourvu que tous les titres et marques, copyright et avertissements de droits limités soient reproduits sur cette conie
- 2 Restrictions. Vous ne pouvez pas copier ou utiliser le programme ou la documentation de façon autre que celle expressément permise par cet accord. Vous ne pouvez pas transférer, souslicencier, louer, louer à crédit bail ou prêter le programmme, ou l'utiliser pour la formation d'une tierce partie, dans une activité commerciale de service informatique en temps partagé ou d'assistance. Vous ne pouvez pas, vous-même ou par l'intermédiaire d'une tierce partie, modifier, désosser, désassembler ou décompiler le programme, sauf dans la limite expressément permise par la loi en vigueur et, le cas échéant, seulement après que vous ayez informé Pioneer par écrit de vos intentions. Vous ne pouvez pas utiliser le programme sur plusieurs processeurs sans le consentement écrit préalable de Pioneer.
- 3 Propriété. Pioneer ou son concédant garde tout droit, titre et intérêt dans et sur tout brevet, copyright, marque, secret commercial et autres droits de propriété intellectuelle liés au programme et à la documentation, ainsi qu'à tout produit qui en dérive. Vous ne faites l'acquisition d'aucun droit, explicite ou implicite, hors de la licence limitée décrite dans cet accord.
- Pas d'assistance. Pioneer n'a aucune obligation de fournir une assistance, une maintenance, des mises à niveau, des modifications ou des nouvelles versions pour le programme ou la documentation liés à cet accord.

3 Exclusion de garantie

LE PROGRAMME ET LA DOCUMENTATION SONT FOURNIS "TELS QUELS" SANS CONDITION OU GARANTIE D'AUCUNE SORTE, ET VOUS ACCEPTEZ DE LES UTILISER À VOS RISQUES ET PÉRILS. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, PIONEER EXCLUT EXPLICITEMENT TOUTE GARANTIE DE TOUTE SORTE DU PROGRAMME ET DE LA DOCUMENTATION, EXPRESSE, IMPLICITE, OFFICIELLE, OU ÉMANANT DE L'UTILISATION, DE LA TRANSACTION OU DE L'ÉCHANGE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE QUALITÉ, DE PRÉCISION, DE TITRE OU DE NONCONTREFACON.

4 Dommages-intérêts et recours pour infraction

Vous acceptez que toute infraction aux restrictions de cet accord causerait à Pioneer un mal irréparable pour lequel des dommages-intérêts seuls seraient inadéquats. En plus des dommages-intérêts et autres recours auxquels Pioneer peut avoir droit, vous acceptez que Pioneer puisse saisir la justice pour empêcher toute infraction ou tout risque d'infraction ou pour faire cesser toute infraction à cet accord.

5 Résiliation

Pioneer peut résilier cet accord à tout moment sur votre infraction à n'importe quelle de ses clauses. Si cet accord est résilié, vous devez arrêter d'utiliser le programme, le supprimer définitivement de l'ordinateur où il réside, et détruire toutes les copies du programme et de la documentation en votre possession, avec confirmation écrite à Pioneer de l'exécution de ces obligations. Les sections 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5 et 6 resteront en vigueur après la résiliation de cet accord.

6 Conditions générales

- 1 Limitation de responsabilité. En aucun cas Pioneer ou ses filiales ne seront responsables au sujet de cet accord ou de son contenu, quel que soit le fondement invoqué, de quelque dommage que ce soit, indirect, direct, spécial, induit ou à valeur répressive, ou de dommages en raison de perte de bénéfices, de revenu, d'affaires, d'économies, de données, d'utilisation, ou de coût d'acquisition d'un produit de substitution, même s'ils sont prévenus de la possibilité de tels dommages ou si ces dommages sont prévisibles. En aucun cas la responsabilité de Pioneer pour tous dommages ne dépassera le montant que vous avez payé à Pioneer ou à ses filiales pour le programme. Les parties admettent que les limites de responsabilité et l'affectation de risque dans cet accord sont reflétées dans le prix du programme et sont des éléments intrinsèques du marché entre les parties. sans lesquels Pioneer n'aurait pas fourni le programme et n'aurait pas été partie prenante de cet accord.
- 2 Les limitations ou exclusions de garantie et de responsabilité contenues dans cet accord n'affectent ni n'entravent vos droits légaux comme consommateur et vous seront applicables seulement dans la mesure où de telles limitations ou exclusions sont permises sous les lois de la juridiction où vous êtes situé.
- 3 Si une clause de cet accord s'avère être illégale, invalide ou inapplicable d'une manière ou d'une autre, elle sera appliquée dans la mesure du possible ou, si elle est totalement inapplicable. sera considérée comme coupée et supprimée de cet accord, et le reste continuera d'être en vigueur. La renonciation par une partie ou l'autre à tout défaut ou manquement de cet accord ne donnera pas lieu à la suppression d'un défaut ou manquement autre ou ultérieur.
- 4 Pas de cession. Vous ne pouvez pas céder, vendre, transférer, déléguer ou altérer d'une manière ou d'une autre cet accord ou tous droits ou obligations qui s'y rapportent, que ce soit volontairement ou involontairement, par action légale ou autre, sans le consentement écrit préalable de Pioneer. Toute cession, tout transfert ou toute délégation émanant de votre part sera nul et non avenant. Sujet aux faits précités, cet accord engagera et liera les parties et leurs successeurs et délégués respectifs.
- 5 Accord complet. Cet accord constitue l'intégralité de l'accord entre les parties et remplace tous les accords ou propositions antérieurs ou actuels, écrits ou verbaux, en ce qui concerne son contenu. Cet accord ne peut pas être modifié ou amendé sans le consentement écrit préalable de Pioneer, et aucun autre acte, document, usage ou convention ne pourra amender ou modifier cet accord.
- Vous acceptez que cet Accord soit régi par les lois du Japon et interprété selon celles-ci.

Précautions à prendre lors de l'installation

- Avant d'installer le pilote, veillez à éteindre cet appareil et à débrancher le câble USB de cet appareil et de l'ordinateur.
- Le pilote doit être d'abord installé sur l'ordinateur puis cet appareil raccordé à l'ordinateur sinon, selon l'environnement système, une erreur peut se produire.
- Si vous interrompez l'installation en cours, recommencez l'installation depuis le début en procédant de la façon suivante.
- Lisez attentivement Accord de licence du logiciel avant d'installer le logiciel propriétaire de cet appareil.
- Avant d'installer le pilote, fermez tous les programmes ouverts sur
- votre ordinateur. Le pilote est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants :

Systèmes d'exploitation pris en charge				
Mac OS X 10.5 / 10.6 / 10.7		1		
Windows [®] 7 Édition Familiale Premium/Professionnel/ Édition Intégrale	Version à 32 bits	1		
	Version à 64 bits	1		
Windows Vista [®] Familiale Basique/Familiale Premium/ Professionnel/Intégrale	Version à 32 bits	1		
	Version à 64 bits	1		
Windows [®] XP Édition Familiale/Édition Professionnelle (SP3 ou ultérieur)	Version à 32 bits	1		

Windows® XP Édition Professionnelle 64 bits n'est pas pris en charge.

Le CD-ROM fourni contient des programmes d'installation pour les 12 langues suivantes.

Anglais, Français, Allemand, Italien, Hollandais, Espagnol, Portugais, Russe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Coréen et

Les personnes qui utilisent des systèmes d'exploitation dans d'autres langues doivent suivre les instructions à l'écran et sélectionner [English (anglais)].

Installation du pilote

À propos de l'installation (Windows)

Lisez attentivement Précautions à prendre lors de l'installation avant d'installer le pilote.

- Pour installer ou désinstaller le pilote, vous devez avoir l'autorisation de l'administrateur de votre ordinateur. Connectez-vous comme administrateur de votre ordinateur avant de procéder à l'installation.
- 1 Insérez le CD-ROM inclus dans le lecteur CD de l'ordinateur.
- 2 Double-cliquez sur [DJM-850_X.XXX.exe].

L'écran d'installation du pilote apparaît.

3 Lorsque l'écran de sélection de la langue apparaît, sélectionnez [Français] et cliquez sur [OK].

Vous pouvez sélectionner un certain nombre de langues selon le système d'exploitation de votre ordinateur.

4 Lisez attentivement le Accord de licence du logiciel, puis cochez [D'accord.] et cliquez sur [OK] si vous en acceptez les conditions.

Si vous n'acceptez pas les conditions de l'Accord de licence du logiciel, cliquez sur [Annuler] et arrêtez l'installation.

5 Procédez à l'installation en suivant les instructions qui apparaissent à l'écran.

Si [Sécurité de Windows] apparaît à l'écran au cours de l'installation, cliquez sur [Installer ce pilote quand même] et continuez l'installation.

- Installation sur Windows XP
 - Si [Installation matérielle] apparaît à l'écran au cours de l'installation, cliquez sur [Continuer] et continuez l'installation.
- Lorsque le programme d'installation est terminé, le message Installation terminée apparaît.

9

 Lorsque l'installation du pilote est terminée, vous devez redémarrer votre ordinateur.

À propos de l'installation (Mac OS X)

Lisez attentivement *Précautions à prendre lors de l'installation* avant d'installer le pilote.

 Pour installer ou désinstaller le pilote, vous devez avoir l'autorisation de l'administrateur de votre ordinateur. Ayez à disposition le nom et le mot de passe de l'administrateur de votre ordinateur.

1 Insérez le CD-ROM inclus dans le lecteur CD de l'ordinateur

Le dossier du CD-ROM apparaît.

- Double-cliquez sur l'icône du CD sur le bureau si les dossiers n'apparaissent pas après l'insertion du CD-ROM.
- 2 Double-cliquez sur [CD_menu].

3 Double-cliquez sur [DJM-850_M_X.X.X.dmg].

L'écran du menu [DJM-850AudioDriver] apparaît.

4 Double-cliquez sur [DJM-850AudioDriver.pkg]. L'écran d'installation du pilote apparaît.

_ ecran u installation uu pilote apparant.

5 Vérifiez les détails sur l'écran et cliquez sur [Continuer].

6 Quand l'écran du Contrat d'utilisation du logiciel apparaît, sélectionnez [Français], lisez attentivement le *Accord de licence du logiciel* et cliquez sur [Continuer].

Vous pouvez sélectionner un certain nombre de langues selon le système d'exploitation de votre ordinateur.

7 Si vous acceptez les conditions du *Accord de licence du logiciel*, cliquez sur [D'accord.].

Si vous n'acceptez pas les conditions de l'*Accord de licence du logiciel*, cliquez sur [**N'accepte pas**] et arrêtez l'installation.

8 Procédez à l'installation en suivant les instructions qui apparaissent à l'écran.

- Cliquez sur [Annuler] pour annuler l'installation lorsqu'elle a démarré.
- Lorsque l'installation du pilote est terminée, vous devez redémarrer votre ordinateur.

Raccordement de cet appareil à un ordinateur

1 Raccordez cet appareil à votre ordinateur avec un câble USB.

Cet appareil est un dispositif audio conforme aux normes ASIO.

- Cette opération ne fonctionne pas avec les ordinateurs ne prenant pas en charge l'USB 2.0.
- Lorsque des applications compatibles ASIO sont utilisées, [USB 1/2], [USB 3/4], [USB 5/6] et [USB 7/8] peuvent être utilisées comme entrées.
- Lorsque des applications compatibles DirectX sont utilisées, seule [USB 1/2] peut être utilisé comme entrée.
- L'environnement opérationnel recommandé pour l'ordinateur diffère selon le logiciel DJ utilisé. Veillez à vérifier l'environnement opérationnel recommandé pour le logiciel DJ que vous utilisez.
- Si un autre appareil audio USB est raccordé en même temps à l'ordinateur, il peut ne pas fonctionner ou ne pas être reconnu normalement.
 - Il est conseillé de raccorder seulement l'ordinateur et cet appareil.
- L'ordinateur et cet appareil devraient être raccordés directement au port USB de cet appareil.

2 Appuyez sur la touche [POWER].

Allumez cet appareil.

 Le message [Installation du pilote logiciel de périphérique] peut apparaître la première fois que cet appareil est raccordé à l'ordinateur ou lorsqu'il est raccordé à un autre port USB de l'ordinateur. Attendez un instant que le message [Vos périphériques sont prêts à être utilisés | apparaisse

- Installation sur Windows XP
 - [Autorisez-vous Windows à se connecter à Windows Update pour rechercher des mise à jour ?] peut apparaître au cours de l'installation. Sélectionnez [Non, pas pour cette fois] et cliquez sur [Suivant] pour continuer l'installation.
 - Quelle tâche voulez-vous que l'Assistant exécute ?] peut apparaître au cours de l'installation. Sélectionnez [Installer le logiciel automatiquement (recommandé)] et cliquez sur [Suivant] pour continuer l'installation.
 - Si [Sécurité de Windows] apparaît à l'écran au cours de l'installation, cliquez sur [Installer ce pilote quand même] et continuez l'installation.

À propos de l'utilitaire de réglage

L'utilitaire de réglage peut être utilisé pour effectuer les contrôles et réglages suivants.

- Vérification de l'état du sélecteur [CD/LINE, PHONO, LINE, USB */*] de cet appareil
- Réglage de la sortie des données audio de cet appareil vers l'ordinateur
- Réglage de la taille de la mémoire (lorsque ASIO de Windows est utilisé)
- Vérification de la version du pilote

* Affichage de l'utilitaire de réglage

Pour Windows

Cliquez sur le menu [**Démarrer**] > [**Tous les programmes**] > [**Pioneer**] > [**DJM-850**] > [**Utilitaire de réglage du DJM-850**].


Pour Mac OS X

Cliquez sur l'icône [Macintosh HD] > [Application] > [Pioneer] > [DJM-850] > [Utilitaire de réglage du DJM-850].

Vérification de l'état du sélecteur [CD/LINE, PHONO, LINE, USB */*] de cet appareil

Affichez l'utilitaire de réglage avant de commencer.


Cliquez sur l'onglet [MIXER INPUT].



Réglage de la sortie des données audio de cet appareil vers l'ordinateur

Affichez l'utilitaire de réglage avant de commencer.

1 Cliquez sur l'onglet [MIXER OUTPUT].



2 Cliquez sur le menu déroulant de [Mixer Audio Output].

Sélectionnez et spécifiez les données audio devant être transmises à l'ordinateur parmi les signaux audio présents sur cet appareil.

			<u> </u>
CH1	CH2	CH3	CH4
CH1 Timecode PHONO	CH2 Timecode CD/LINE	CH3 Timecode CD/LINE	CH4 Timecode PHONO
CH1 Timecode CD/LINE	CH2 Timecode LINE	CH3 Timecode LINE	CH4 Timecode CD/LINE
Post CH1 Fader ²	Post CH2 Fader 2	Post CH3 Fader 2	Post CH4 Fader 2
Cross Fader A	Cross Fader A	Cross Fader A	Cross Fader A
Cross Fader B	Cross Fader B	Cross Fader B	Cross Fader B ²
MIC	MIC	MIC	MIC
REC OUT ²	REC OUT ²	REC OUT ²	REC OUT
None	None	None	None

- Le son est au volume du son entrant dans cet appareil, quel que soit le réglage de (USB Outout Level).
- 2 Si vous l'utilisez dans un autre but que l'enregistrement du son, veillez à régler le logiciel DJ de sorte que des boucles sonores ne soient pas générées. Si des boucles sonores sont générées, le son à l'entrée ou à la sortie peut être soudain très élevé.

3 Cliquez sur le menu déroulant de [USB Output Level].

Réglez le volume des données audio provenant de cet appareil.


- Le réglage de [USB Output Level] s'applique à tous les sons.
 Toutefois, lorsque 1 du tableau de l'étape 2 est sélectionné, le son sort au volume auquel il entre dans cet appareil.
- Si le volume n'est pas suffisant avec le réglage de volume du logiciel DJ seulement, changez le réglage de [USB Output Level] pour obtenir un volume suffisant à la sortie de cet appareil. Notez toutefois que le son sera déformé si le volume est trop augmenté.

Réglage de la taille de la mémoire (lorsque ASIO de Windows est utilisé)

Si une application utilisant cet appareil comme appareil audio par défaut (logiciel DJ, etc.) est ouverte, fermez-la avant de régler la taille de la mémoire.

Affichez l'utilitaire de réglage avant de commencer.

Cliquez sur l'onglet [ASIO].



 Le risque de perte sonore (interruption du son) diminue si une mémoire suffisamment grande est attribuée mais le retard (latence) dans la transmission du signal audio augmente.

Vérification de la version du pilote

Affichez l'utilitaire de réglage avant de commencer.

Cliquez sur l'onglet [About].




Vérification des toutes dernières informations concernant le pilote

Les toutes dernières informations sur le pilote dédié exclusivement à cet appareil se trouve sur notre site à l'adresse suivante. http://pioneerdj.com/support/

 Le fonctionnement ne peut pas être garanti lorsque plusieurs modèles de cette console de mixage sont raccordés à un seul ordinateur.

Fonctionnement



1 Commande MIC1 LEVEL (la page 15)

Ajuste le niveau du son provenant du canal [MIC1].

2 Commande MIC2 LEVEL (la page 15)

Ajuste le niveau du son provenant du canal [MIC2].

3 Commandes EQ (HI, LOW) (la page 15)

Ajustent la qualité du timbre des canaux [MIC1] et [MIC2].

4 Sélecteur OFF, ON, TALK OVER (la page 15)

Allume/éteint le microphone.

5 Touches SOUND COLOR FX (la page 16) Mettent en ou hors service les effets SOUND COLOR FX.

6 Touches FADER START (1, 2, 3, 4) (la page 14) Mettent en/hors service la fonction de lancement par le fader.

Z Sélecteur MONO SPLIT, STEREO (la page 14)

Change la façon dont le son de contrôle provenant du casque d'écoute est réparti.

8 Commande MIXING (la page 14)

Ajuste la balance du volume du son des canaux pour lesquels la touche [CUE] est pressée et le son du canal [MASTER].

9 Commande LEVEL (la page 14)

Ajuste le niveau du son provenant du casque d'écoute.

10 Sélecteur CD/LINE, PHONO, LINE, USB */* (page 14)

Sélectionne la source d'entrée de chaque canal parmi les composants raccordés à cet appareil.

III Indicateur de niveau de canal (la page 14)

Indique le niveau sonore des différents canaux avant de passer par les faders de canaux.

12 Commande TRIM (la page 14)

Règle le niveau des signaux audio présents à l'entrée de chaque canal.

13 Commandes EQ/ISO (HI, MID, LOW) (la page 14)

Ajustent la qualité du son des différents canaux.

14 Commande COLOR (la page 16)

Change les paramètres de SOUND COLOR FX des différents canaux.

15 Touche BEAT (la page 16)

Si la touche est pressée alors que SOUND COLOR FX est en service, le son auquel l'effet est appliqué est associé au rythme (changement de volume) du morceau en cours de lecture.

16 Touche CUE (la page 14)

La(les) touche(s) [CUE] du(des) canal(canaux) que vous voulez surveiller doi(ven)t être pressée(s).

17 Fader de canal (la page 14)

Règle le niveau des signaux audio présents à la sortie de chaque

Sélecteur CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, B) (la page 14)

Règle la destination du signal de chaque canal sur [A] ou [B].

19 Crossfader (la page 14)

Restitue les signaux audio affectés par le commutateur d'affectation de crossfader correspondant aux caractéristiques de la courbe sélectionnée par [CROSS FADER] (Sélecteur de courbe de crossfader).

20 Commande MASTER LEVEL (la page 14)

Ajuste le niveau du son provenant du canal [MASTER].

21 Indicateur de niveau principal (la page 14)

Indique le niveau du son provenant du canal [MASTER].

22 Commande BALANCE (la page 15)

Ajuste la balance gauche/droite du son présent à la sortie des prises [MASTER1], etc.

23 Sélecteur MONO, STEREO (la page 15)

Commute le son présent à la sortie des prises [MASTER1], etc., entre mono et stéréo.

24 Commande BOOTH MONITOR (la page 15)

Règle le niveau des signaux audio présents en sortie à la prise [BOOTH].

25 Sélecteur EQ CURVE (ISOLATOR, EQ) (la page 14)

Commute la fonction des commandes [EQ/ISO (HI, MID, LOW)].

26 Sélecteur CH FADER (ノ,ノ,ノ) (la page 14)

Commute les caractéristiques de la courbe du fader de canal.

☑ Sélecteur CROSS FADER (木, 木, ⋈) (la page 14)

Les caractéristiques de la courbe du crossfader changent.

28 Touche ON/OFF (page 17)

Active et désactive la fonction MIDI.

29 Touche START/STOP (la page 17)

Envoie des signaux de démarrage MIDI/arrêt MIDI.

30 Touche SETUP (WAKE UP) (la page 24)

- SETUP: Affiche l'écran [USER SETUP] ou [CLUB SETUP].
- WAKE UP: Annule le mode de veille automatique.

31 Écran de l'appareil principal

32 Touches BEAT ◀, ▶ (la page 16)

Spécifient la fraction de temps utilisée pour synchroniser le son auguel l'effet est appliqué.

33 Touche TAP (ENTER)

- TAP: Lorsque le mode de mesure du BPM est réglé sur [TAP], le BPM est spécifié en tapant du doigt sur la touche (la page 16).
- ENTER: Sert à changer les réglages de cet appareil (la page 24).

34 Touche AUTO/TAP (la page 16)

Commute le mode de mesure du BPM.

35 Sélecteur DELAY, ECHO, UP ECHO, SPIRAL, REVERB, TRANS, FILTER, FLANGER, PHASER, ROBOT, SLIP ROLL, ROLL, REV ROLL, SND/RTN (page 16)

Commute le type d'effet BEAT EFFECT.

36 Sélecteur 1, 2, 3, 4, MIC, CF.A, CF.B, MASTER (la page 16)

Commute le canal auquel le BEAT EFFECT doit être appliqué.

37 Commande TIME (la page 16)

Ajuste le paramètre temporel de BEAT EFFECT.

38 Commande LEVEL/DEPTH (la page 16)

Ajuste le paramètre quantitatif de BEAT EFFECT.

39 Touche ON/OFF (la page 16)

Met en/hors service la fonction BEAT EFFECT.

N'exercez pas de force excessive lorsque vous tirez les boutons de fader de canal et de crossfader. Les boutons ont une structure qui ne permet pas de les détacher facilement. L'appareil peut être endommagé par une force excessive.

13

Opérations de base

Restitution du son

1 Appuyez sur la touche [POWER].

Allumez cet appareil.

2 Commutez le sélecteur [CD/LINE, PHONO, LINE, USB */*].

Sélectionnez parmi les dispositifs raccordés à cet appareil les sources d'entrée prévues pour les différents canaux.

- [PHONO]: Sélectionne le lecteur analogique raccordé aux prises [PHONO].
- [CD/LINE], [LINE]: Sélectionne le lecteur DJ ou la platine à cassette raccordé aux prises [CD/LINE] ou [LINE].
- [USB */*]: Sélectionne le son de l'ordinateur raccordé au port [USB].

3 Tournez la commande [TRIM].

Règle le niveau des signaux audio présents à l'entrée de chaque canal. L'indicateur de niveau du canal approprié s'allume lorsque des signaux audio sont transmis correctement à ce canal.

4 Poussez le fader de canal loin de vous.

Règle le niveau des signaux audio présents à la sortie de chaque canal.

5 Commutez le sélecteur [CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, B)].

Commute la destination de la sortie de chaque canal.

- [A]: Affectation à [A] (gauche) du crossfader.
- [B]: Affectation à [B] (droite) du crossfader.
- [THRU]: Cette touche doit être sélectionnée si le crossfader ne doit pas être utilisé. (Les signaux ne passent pas par le crossfader.)

6 Réglez le crossfader.

Cette opération est inutile si le sélecteur [CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, B)] est réglé sur [THRU].

7 Tournez la commande [MASTER LEVEL].

Les signaux audio sont restitués par les prises [MASTER1] et [MASTER2].

L'indicateur de niveau principal s'allume.

Réglage de la qualité du son

Tournez les commandes [EQ/ISO (HI, MID, LOW)] des différents canaux.

Reportez-vous à la page 28, *Spécifications* pour la plage de réglage du son de chaque commande.

Commutation de la fonction des commandes [EQ/ISO (HI, MID, LOW)]

Commutez le sélecteur [EQ CURVE (ISOLATOR, EQ)].

- [ISOLATOR] : Fonctionne comme isolateur.
- [EQ]: La fonction d'égalisation est spécifiée.

Contrôle du son par un casque

- 1 Raccordez le casque à la prise [PHONES].
- 2 Appuyez sur la(les) touche(s) [CUE] du(des) canal(canaux) que vous voulez surveiller.

3 Commutez le sélecteur [MONO SPLIT, STEREO].

- [MONO SPLIT]: Le son des canaux pour lesquels la touche
 [CUE] est pressée provient du canal gauche du casque d'écoute tandis que le son de [MASTER] provient du canal droit.
- [STEREO]: Le son des canaux pour lesquels la touche [CUE] est pressée provient du casque d'écoute et est restitué en stéréo.

4 Tournez la commande [MIXING].

Ajuste la balance du volume du son des canaux pour lesquels la touche [CUE] est pressée et le son du canal [MASTER].

5 Tournez la commande [LEVEL] de [HEADPHONES].

Le son des canaux pour lesquels la touche [CUE] est pressée provient du casque d'écoute.

 Le contrôle s'annule par une nouvelle pression sur la touche [CUE] de casque.

Commutation de la courbe du fader

 Sélectionnez les caractéristiques de la courbe du fader de canal.

Commutez le sélecteur [CH FADER (ノ,ノ,ノ)].

- [→]: La courbe s'élève subitement à l'arrière.
- []: Une des courbes précédente et suivante est spécifiée.
- [: La courbe s'élève graduellement (le son augmente graduellement lorsque le fader de canal s'éloigne de l'avant).
- Sélectionnez les caractéristiques de la courbe du crossfader.

Commutez le sélecteur [CROSS FADER $(\nearrow, \nearrow, \times)$].

- [\mathbb{T}]: Courbe croissant rapidement (quand le crossfader est éloigné du côté [A], les signaux audio sortent immédiatement du côté [B]).
- [\infty]: Courbe se situant entre les deux courbes précédente et suivante.
- [X]: Courbe croissant graduellement (quand le crossfader est éloigné du côté [A], le son du côté [B] augmente graduellement tandis que le son du côté [A] diminue graduellement).

Lancement de la lecture sur un lecteur DJ avec la fader (lancement par le fader)

Si vous raccordez un lecteur DJ Pioneer avec un câble de commande (fourni avec le lecteur DJ), vous pourrez lancer la lecture et contrôler d'autres opérations du lecteur DJ avec le fader de cet appareil.

Raccordez cet appareil et le lecteur DJ Pioneer au préalable. Pour les instructions sur le raccordement, reportez-vous à la page 7, Raccordement des prises d'entrée.

Le lancement par le fader peut être activé et désactivé pour l'ensemble des lecteurs DJ. Pour la marche à suivre, reportez-vous à la page 24, Changement des réglages.

Lancer la lecture en utilisant le fader de canal

- 1 Réglez le sélecteur [CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, B)] sur [THRU].
- 2 Appuyez sur une des touches [FADER START (1, 2, 3, 4)].

Sélectionnez le canal concerné par le lancement par le fader.

- 3 Réglez le fader de canal à la position la plus proche de vous.
- 4 Spécifiez le repère sur le lecteur DJ.

Le lecteur DJ se met en pause au point de repère.

5 Poussez le fader de canal loin de vous.

La lecture démarre sur le lecteur DJ.

 Si vous ramenez le fader de canal à la position originale, le lecteur revient instantanément au point de repère déjà spécifié et interrompt la lecture (repère arrière).

* Lancer la lecture en utilisant le crossfader

- 1 Réglez le sélecteur [CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, B)] sur [A] ou [B].
- 2 Appuyez sur une des touches [FADER START (1, 2, 3, 4)].

Sélectionnez le canal concerné par le lancement par le fader.

3 Réglez le crossfader.

Réglez-le sur le côté opposé à celui sur lequel est réglé le canal que vous voulez utiliser pour le lancement au fader.

4 Spécifiez le repère sur le lecteur DJ.

Le lecteur DJ se met en pause au point de repère.

5 Réglez le crossfader.

La lecture démarre sur le lecteur DJ.

 Si vous ramenez le crossfader à la position originale, le lecteur revient instantanément au point de repère déjà spécifié et interrompt la lecture (repère arrière).

Utilisation d'un microphone

- 1 Raccordez un microphone à la prise [MIC1] ou [MIC2].
- 2 Réglez le sélecteur [OFF, ON, TALK OVER] sur [ON] ou [TALK OVER].
 - [ON] : L'indicateur s'éclaire.
 - [TALK OVER] : L'indicateur clignote.
- Lorsque [TALK OVER] est spécifié, le son des canaux autres que le canal [MIC] est atténué de 18 dB (défaut) si un son de -10 dB ou plus est transmis au microphone.
- Le niveau d'atténuation du son [TALK OVER] peut être changé sur l'écran [USER SETUP]. Pour les instructions sur le réglage, reportezvous à la page 24, Changement des réglages.
- Il est possible de basculer sur le mode normal ou le mode avancé de la fonction talk over. Pour les instructions à ce sujet, reportez-vous à la page 24, Changement des réglages.

3 Tournez la commande [MIC1 LEVEL] ou [MIC2 LEVEL].

Ajustez le niveau du son provenant du canal [MIC].

- Attention, car une rotation jusqu'à la position extrême droite produit un son très fort
- 4 Fournissez des signaux audio au microphone.

Réglage de la qualité du son

Tournez les commandes [EQ (HI, LOW)] des canaux [MIC].

Reportez-vous à la page 28, *Spécifications* pour la plage de réglage du son de chaque commande.

Commutation du son entre mono et stéréo

Permet de commuter le son provenant des prises [MASTER1], [MASTER2], [BOOTH], [REC OUT], [PHONES], [DIGITAL MASTER OUT] et [USB] entre une restitution en monophonie et en stéréophonie.

 Pour régler le son à la sortie des prises [USB], sélectionnez [REC OUT] dans [Mixer Audio Output] de l'utilitaire de réglage.

Commutez le sélecteur [MONO, STEREO].

[MONO]: Le son est en mono.

[STEREO]: Le son est en stéréo.

* Réglage de la balance G/D du son

La balance gauche/droite du son provenant des prises [MASTER1], [MASTER2], [BOOTH], [REC OUT], [PHONES], [DIGITAL MASTER OUT] et [USB] peut être ajustée.

- Pour régler le son à la sortie des prises [USB], sélectionnez [REC OUT] dans [Mixer Audio Output] de l'utilitaire de réglage.
- 1 Réglez le sélecteur [MONO, STEREO] sur [STEREO].
- 2 Tournez la commande [BALANCE].

La balance gauche/droite du son change selon le sens de rotation de la commande [BALANCE] et selon sa position.

 La voie droite d'un son stéréo est restituée lorsque la commande est tournée complètement vers la droite. La voie gauche d'un son stéréo est restituée lorsque la commande est tournée complètement vers la gauche

Le son est restitué par la prise [BOOTH].

Tournez la commande [BOOTH MONITOR].

Règle le niveau des signaux audio présents en sortie à la prise [BOOTH].

Opérations avancées

SOUND COLOR FX

Ces effets changent en association avec les commandes [COLOR] des différents canaux.

1 Appuyez sur une des touches [SOUND COLOR FX].

Le type d'effet est sélectionné.

La touche sur laquelle une pression a été exercée clignote.

- Pour les types d'effets, reportez-vous à la page 18, Types d'effets BEAT COLOR FX/SOUND COLOR FX.
- Le même effet est spécifié pour les canaux [CH1] à [CH4].

2 Tournez la commande [COLOR].

L'effet est appliqué à ou aux canaux correspondant aux commandes sur lesquelles une pression a été exercée.

BEAT COLOR FX

L'effet SOUND COLOR FX peut être associé au rythme (changement de volume) du morceau lorsque les touches [**BEAT**] des différents canaux sont pressées. Cette fonction peut être réglée séparément pour les différents canaux.

La marche à suivre est la suivante lorsque SOUND COLOR FX est en service.


Appuyez sur la touche [BEAT].

L'association au rythme s'active pour le/les canaux dont la/les touches [BEAT] a/ont été pressées.

L'effet SOUND COLOR FX est associé au rythme du morceau.

- L'association au rythme se désactive par une nouvelle pression sur la touche [BEAT].
- L'association au rythme peut aussi être utilisée en mettant SOUND COLOR FX en service après une pression sur la touche [BEAT].

BEAT EFFECT



Cette fonction permet de régler instantanément divers effets en fonction du tempo (BPM = Battements par minute) du morceau en cours de lecture.

1	Section d'affichage des effets	Le nom de l'effet sélectionné est affiché.
2	Section d'affi- chage des canaux sélectionnés	Le nom du canal auquel l'effet est appliqué est affiché.
3	AUTO (TAP)	[AUTO] s'éclaire lorsque le mode auto est spécifié comme mode de mesure BPM. [TAP] s'éclaire en mode de saisie manuelle.
4	Indication de la valeur du BPM (3 chiffres)	En mode auto, la valeur du BPM détectée automati- quement est indiquée. Lorsque le BPM ne peut pas être détecté, la valeur du BPM détecté antérieurement est indiquée et clignote. En mode de saisie manuelle, la valeur du BPM saisie manuellement est indiquée.
5	ВРМ	Cette indication reste allumée.

6	Section d'affichage des paramètres	Cet affichage contient les paramètres spécifiés pour les différents effets. Lorsque la touche [BEAT ◀, ▶] est pressée, la fraction de temps correspondant est indiquée pendant 1 seconde. Lorsqu'une valeur hors de la plage du paramètre est spécifiée avec la touche [BEAT ◀, ▶], la valeur ne change pas et l'affichage clignote.
7	% (ms)	Ces indications s'éclairent selon l'unité des différents effets.
8	Section d'affichage des temps	S'éclaire en fonction de la position du numéro de temps sélectionné.

1 Appuyez sur la touche [AUTO/TAP].

Sélectionnez le mode de mesure du BPM.

- [AUTO]: Le BPM est automatiquement mesuré à l'entrée du signal audio. Le mode [AUTO] est spécifié lorsque l'appareil est allumé.
- [TAP]: Le BPM est spécifié en tapant du doigt sur la touche [TAP].
- La plage de mesure du BPM [AUTO] va de BPM = 70 à 180. Avec certains morceaux, il peut être impossible de mesurer correctement le BPM. Si le BPM ne peut pas être mesuré correctement, la valeur du BPM clignote sur l'écran. Dans ce cas, utilisez la touche [TAP] pour spécifier le BPM manuellement.

2 Tournez le sélecteur [DELAY, ECHO, UP ECHO, SPIRAL, REVERB, TRANS, FILTER, FLANGER, PHASER, ROBOT, SLIP ROLL, ROLL, REV ROLL, SND/RTN].

Cette touche sélectionne le type d'effet.

- Pour les types d'effets, reportez-vous à la page 18, Types de BEAT FFFFCT
- Pour utiliser [SND/RTN], reportez-vous à Utilisation du processeur d'effets externe ci-dessous.

3 Tournez le sélecteur [1, 2, 3, 4, MIC, CF.A, CF.B, MASTER].

Cette touche sélectionne le canal auquel l'effet sera appliqué.

- [1] [4] : L'effet est appliqué au son du canal approprié.
- [MIC]: L'effet est appliqué au son du canal [MIC].
- [CF.A], [CF.B]: L'effet est appliqué au son du côté [A] (gauche) ou [B] (droit) du crossfader.
- [MASTER]: L'effet est appliqué au son du canal [MASTER].

4 Appuyez sur la touche [BEAT ◀, ▶].

Spécifient la fraction de temps utilisée pour synchroniser le son auquel l'effet est appliqué.

La durée de l'effet correspondant à la fraction de battement se règle automatiquement.

5 Appuyez sur la touche [ON/OFF] de [BEAT EFFECTS].

L'effet est appliqué au son.

La durée de l'effet peut être ajustée par une rotation de la commande (TIMF)

Le paramètre quantitatif de l'effet peut être ajusté par une rotation de la commande [LEVEL/DEPTH].

La touche [ON/OFF] clignote lorsque l'effet est activé.

 L'effet se désactive par une nouvelle pression sur la touche [ON/OFF].

Saisie manuelle du BPM

Tapez au moins 2 fois sur la touche [TAP] au rythme du battement (noires) du son reproduit.

La valeur moyenne de l'intervalle auquel la touche [**TAP**] est frappée par le doigt est spécifiée comme BPM.

- Lorsque le BPM est spécifié avec la touche [TAP], la fraction de temps se règle sur [1/1], et la durée d'un temps (noire) est spécifiée comme durée pour l'effet.
- Le BPM peut être spécifié manuellement en tournant la commande [TIME] tout en tenant la touche [TAP] enfoncée.
- Le BPM peut être réglé par incréments de 0,1 en appuyant simultanément sur les touches [AUTO/TAP] et [TAP] et tournant la commande [TIME].

Utilisation du processeur d'effets externe

1 Reliez cet appareil et le générateur d'effets externe.

Pour les instructions sur le raccordement, reportez-vous à la page 7, Raccordement des prises de sortie.

2 Tournez le sélecteur [DELAY, ECHO, UP ECHO, SPIRAL, REVERB, TRANS, FILTER, FLANGER, PHASER, ROBOT, SLIP ROLL, ROLL, REV ROLL, SND/RTN].

Sélectionnez [SND/RTN].

3 Tournez le sélecteur [1, 2, 3, 4, MIC, CF.A, CF.B, MASTER].

Cette touche sélectionne le canal auquel l'effet sera appliqué.

4 Appuyez sur la touche [ON/OFF] de [BEAT EFFECTS].

Le son transitant par le générateur d'effets externe est restitué par le canal [MASTER].

 L'effet se désactive par une nouvelle pression sur la touche [ON/OFF].

Fonctionnement du logiciel DJ avec la fonction MIDI

Cet appareil intègre la fonction "Full Assignable MIDI" qui permet d'envoyer au logiciel DJ les informations liées aux manipulations de pratiquement toutes les commandes et touches de l'appareil sous forme de signaux MIDI. Cet appareil peut servir de contrôleur MIDI USB s'il est raccordé par un câble USB à un ordinateur contenant un logiciel DJ compatible MIDI. De plus, le tempo (BPM) du son reproduit est envoyé sous forme d'horloges de synchronisation MIDI, de sorte que le tempo sur le logiciel DJ peut se synchroniser sur le tempo du son sortant de cet appareil.

Pour utiliser un logiciel DJ avec cet appareil, il faut d'abord installer le logiciel DJ compatible MIDI sur l'ordinateur. Les réglages liés au système MIDI doivent être effectués sur le logiciel DJ.

- Pour les messages fournis par cet appareil, reportez-vous à la page 21. Liste de messages MIDI.
- Si vous voulez changer le canal MIDI de cet appareil, reportez-vous à la page 24, Changement des réglages.

1 Raccordez la prise [USB] de cet appareil à l'ordinateur.

Pour le détail sur les raccordements, reportez-vous à la page 8, Raccordement au panneau de commande.

2 Lancez le logiciel DJ.

3 Appuyez sur la touche [MIDI] [ON/OFF].

Mettez la fonction MIDI en service.

La transmission des messages MIDI commence.

- Lorsqu'un fader ou une commande est bougé, un message correspond à la nouvelle position est envoyé.
- Lorsque la touche [START/STOP] est pressée et maintenue enfoncée plus de 2 secondes, un ensemble de messages MIDI correspondant aux positions des touches, faders ou commandes est envoyé (Instantané).
- Lorsque la touche [ON/OFF] de [MIDI] est à nouveau pressée, la transmission des messages MIDI s'arrête.
- Les horloges de synchronisation MIDI (informations BPM) sont envoyées quel que soit le réglage de la touche [MIDI] [ON/OFF].

Envoi de messages de démarrage MIDI et d'arrêt MIDI

Appuyez sur la touche [START/STOP] de [MIDI].

 Les messages de mise en marche MIDI et d'arrêt MIDI sont envoyés en alternance chaque fois que la touche [START/STOP] est pressée, que la fonction MIDI soit en ou hors service.

Fonctionnement d'un séquenceur MIDI externe

Cet appareil intègre la fonction "Full Assignable MIDI" qui permet d'envoyer à un autre appareil (générateur d'effets, par exemple) les informations liées aux manipulations de pratiquement toutes les commandes et touches de l'appareil sous forme de signaux MIDI. Cet appareil peut servir de contrôleur MIDI USB s'il est raccordé par un câble MIDI à un appareil externe compatible MIDI. De plus, le tempo (BPM) du son reproduit est envoyé sous forme d'horloges de synchronisation MIDI, de sorte que le tempo sur l'appareil externe (séquenceur, etc.) peut se synchroniser sur le tempo du son sortant de cet appareil

- Pour les messages fournis par cet appareil, reportez-vous à la page 21, Liste de messages MIDI.
- Les séquenceurs MIDI externes ne prenant pas en charge les horloges de synchronisation MIDI ne peuvent pas être synchronisés.
- Les séquenceurs MIDI externes ne peuvent pas être synchronisés sur les sources dont le BPM ne peut pas être mesuré de manière stable
- Les horloges de synchronisation MIDI sont fournies même si les valeurs du BPM ont été spécifiées manuellement en tapant du doigt la touche [TAP]. La plage de l'horloge de synchronisation MIDI va de 40 BPM à 250 BPM.
- 1 Raccordez la prise [MIDI OUT] à la prise MIDI IN du séquenceur MIDI externe avec un câble MIDI du commerce.
- 2 Réglez le mode sync du séquenceur MIDI externe sur le mode Slave.
- 3 Appuyez sur la touche [START/STOP] de [MIDI]. Le message de démarrage MIDI est envoyé.
- 4 Appuyez sur la touche [MIDI] [ON/OFF].

La transmission des messages MIDI commence.

Types d'effets

Types d'effets BEAT COLOR FX/SOUND COLOR FX

Nom de l'effet	État de la touche [BEAT]	Descriptions	Commande [COLOR]
NOISE	Off	Du bruit blanc provenant de l'intérieur de l'appareil est mixé au son du canal via le filtre et émis. Il est possible de régler le volume en tournant les commandes [TRIM] des canaux respectifs. Il est possible d'ajuster la qualité du son en tournant les commandes [EQ/ISO (HI, MID, LOW)].	Rotation antihoraire : La fréquence de coupure du filtre par lequel le bruit blanc passe diminue graduellement. Rotation horaire : La fréquence de coupure du filtre par lequel le bruit blanc passe augmente graduellement.
	On	Le volume change selon le rythme.	Rotation antihoraire: La fréquence de coupure du filtre par lequel le bruit blanc passe diminue graduellement. Rotation horaire: La fréquence de coupure du filtre par lequel le bruit blanc passe augmente graduellement.
	Off	Un effet de gate rend le son plus serré et réduit la sensation de volume.	Rotation antihoraire : L'effet de gate est appliqué aux moyennes et hautes fréquences. Rotation horaire : L'effet de gate est appliqué aux basses et hautes fréquences.
	Le son est enregistré lorsque la porte est ouverte et lorsque la porte est fermée, le son enregistré est restitué plusieurs fois.	Rotation antihoraire : L'effet de gate est appliqué aux moyennes et hautes fréquences et le son échantillonné est ajouté. Rotation horaire : L'effet de gate est appliqué aux basses et hautes fréquences et le son échantillonné est ajouté.	
CRUSH	Off	Change le son original en un son simulant un écrasement.	Rotation antihoraire : Augmente la distorsion du son. Rotation horaire : Le son est écrasé avant de transiter par le filtre passe-haut.
On La distorsion change selon le rythme.	La distorsion change selon le rythme.	Rotation antihoraire : Augmente la distorsion du son. Rotation horaire : Le son est écrasé avant de transiter par le filtre passe-haut.	
FILTER	Off	Restitue le son ayant transité par un filtre.	Rotation antihoraire : Réduit graduellement la fréquence de coupure du filtre passe-bas. Rotation horaire : Augmente graduellement la fréquence de coupure du filtre passe-haut.
	La fréquence de coupure du filtre change selon le rythme.	Rotation antihoraire : Réduit graduellement la fréquence de coupure du filtre passe-bas. Rotation horaire : Augmente graduellement la fréquence de coupure du filtre passe-haut.	

Types de BEAT EFFECT

DELAY

Un retard sonore est produit une fois selon la fraction de temps spécifiée avec les touches [BEAT ◀, ▶].

Lorsqu'un son avec un retard d'un 1/2 temps est ajouté, 4 temps deviennent 8 temps.

Original (4 temps) 1/2 retard (8 temps)

Touches BEAT ◀, ► (paramètre 1)	Servent à spécifier un retard de 1/8 – 16/1 selon la durée d'un temps du BPM.
Commande TIME (para- mètre 2)	Sert à régler le retard. 1 à 4000 (ms)
Commande LEVEL/DEPTH (paramètre 3)	Sert à régler la balance entre le son original et le son auquel le retard est appliqué.

ECHO¹ ²

Un retard sonore est produit plusieurs fois et graduellement selon la fraction de temps spécifiée avec les touches [BEAT ◀, ▶].

Avec des échos à 1/1 temps, les sons avec retard s'affaiblissent selon le tempo du morceau même après la coupure du son entrant.

Coupure du son entrant



Touches BEAT ◀, ► (paramètre 1)	Servent à spécifier un retard de 1/8 – 16/1 selon la durée d'un temps du BPM.
Commande TIME (para- mètre 2)	Sert à régler le retard. 1 à 4000 (ms)
Commande LEVEL/DEPTH (paramètre 3)	Sert à régler la balance entre le son original et l'écho.

UP ECHO¹ ²

Un retard sonore est produit plusieurs fois et graduellement selon la fraction de temps spécifiée avec les touches [BEAT ◀, ▶]. Avec des échos à 1/1 temps, les sons avec retard s'affaiblissent selon le tempo du morceau même après la coupure du son entrant. Il est également possible de changer la hauteur de son de l'écho.


Coupure du son entrant Fondu



Touches BEAT ◀, ► (paramètre 1)	Servent à spécifier un retard de 1/8 – 16/1 selon la durée d'un temps du BPM.
Commande TIME (para- mètre 2)	Sert à régler le retard. 1 à 4000 (ms)
Commande LEVEL/DEPTH (paramètre 3)	Sert à régler la balance entre le son original et le son de l'écho et à définir le montant des changements de hauteur du son de l'écho

SPIRAL¹¹ ²


Cette fonction ajoute un effet de réverbération au son entrant. Lorsque le retard change, la hauteur du son change simultanément.



Touches BEAT ◀, ► (paramètre 1)	Servent à spécifier un retard de 1/8 – 16/1 selon la durée d'un temps du BPM.
Commande TIME (para- mètre 2)	Sert à régler le retard. 10 à 4000 (ms)
Commande LEVEL/DEPTH (paramètre 3)	Sert à régler la balance entre le son original et le son auquel l'effet est appliqué et à régler les paramètres quantitatifs.

REVERB¹ ²

Cette fonction ajoute un effet de réverbération au son entrant.




(paramètre 1)	tion, de 1 – 100 %.
Commande TIME (para- mètre 2)	Sert à régler le degré de réverbération. 1 – 100 (%)
	Sert à régler la balance entre le son original et le so

Commande **LEVEL/DEPTH** (paramètre 3)

Sert à régler la balance entre le son original et le son auquel l'effet est appliqué et à définir la fréquence de coupure du filtre par lequel le son auquel l'effet est appliqué passe.

TRANS¹


Le son est coupé selon la fraction de temps spécifiée avec les touches $[\mathbf{BEAT} \blacktriangleleft, \blacktriangleright]$.



Touches BEAT ◀, ► (paramètre 1)	Servent à spécifier une durée de coupure de 1/16 – 16/1 selon la durée d'un temps du BPM.
Commande TIME (para- mètre 2)	Sert à régler la durée de l'effet. 10 à 16000 (ms)
Commande LEVEL/DEPTH (paramètre 3)	Régle la balance entre le son original et le son sur lequel l'effet est appliqué.

FII TFR


La fréquence de coupure du filtre change selon la fraction de temps spécifiée avec les touches [BEAT ◀, ▶].



Touches BEAT ◀, ► (paramètre 1)	Servent à spécifier un temps de 1/4 - 64/1 pour le cycle de déplacement de la fréquence de coupure selon la durée d'un temps du BPM.
Commande TIME (para- mètre 2)	Sert à déterminer le cycle selon lequel la fréquence de coupure est déplacée. 10 à 32000 (ms)
Commande LEVEL/DEPTH (paramètre 3)	Plus la commande est tournée dans le sens horaire, plus l'effet est marqué.

FLANGER


Un effet de flanger à 1 cycle est produit selon la fraction de temps spécifiée avec les touches [BEAT ◀.▶].



Touches BEAT ◀, ► (paramètre 1)	Servent à spécifier la durée de l'effet de 1/4 – 64/1 selon la durée d'un temps du BPM.
Commande TIME (para- mètre 2)	Set à spécifier le cycle selon lequel l'effet de flanger se déplace. 10 à 32000 (ms)
Commande LEVEL/DEPTH (paramètre 3)	Plus la commande est tournée dans le sens horaire, plus l'effet est marqué. Lorsque la commande est entièrement tournée à gauche, le son original seulement est émis.

PHASER

L'effet de phaseur change selon la fraction de temps spécifiée avec les touches [BEAT \blacktriangleleft , \blacktriangleright].



Touches BEAT ◀, ► (paramètre 1)	Servent à spécifier un temps de 1/4 – 64/1 pour le cycle de déplacement de l'effet de phaseur selon la durée d'un temps du BPM.
Commande TIME (paramètre 2)	Sert à déterminer le cycle selon lequel l'effet du déphaseur se déplace. 10 à 32000 (ms)
Commande LEVEL/DEPTH (paramètre 3)	Plus la commande est tournée dans le sens horaire, plus l'effet est marqué. Lorsque la commande est entièrement tournée à gauche, le son original seulement est émis.


ROBOT

Le son original est changé en un son imitant celui produit par un robot.

Touches BEAT ◀, ► (paramètre 1)	Servent à régler le degré de l'effet, de -100 – 100 %.
Commande TIME (para- mètre 2)	Sert à régler le degré de l'effet. -100–100 (%)
Commande LEVEL/DEPTH	Régle la balance entre le son original et le son sur

SLIP ROLL 2


Le son présent au moment où la touche [**ON/OFF**] est pressée est enregistré, et le son enregistré est reproduit de manière répétée selon la fraction de temps spécifiée avec les touches [**BEAT** ◀, ▶]. Lorsque la durée de l'effet change, le son entrant est de nouveau enregistré.



Touches BEAT ⊲ , ► (paramètre 1)	Servent à spécifier la durée de l'effet de 1/16 – 16/1 selon la durée d'un temps du BPM.
Commande TIME (para- mètre 2)	Sert à régler la durée de l'effet. 10 à 4000 (ms)
Commande LEVEL/DEPTH (paramètre 3)	Sert à régler la balance entre le son original et ROLL .

ROLL¹ 2


Le son présent au moment où la touche [**ON/OFF**] est pressée est enregistré, et le son enregistré est reproduit de manière répétée selon la fraction de temps spécifiée avec les touches [**BEAT** ◀, ▶].



	<u> </u>
Touches BEAT ◀, ▶ (paramètre 1)	Servent à spécifier la durée de l'effet de 1/16 – 16/1 selon la durée d'un temps du BPM.
Commande TIME (para- mètre 2)	Sert à régler la durée de l'effet. 10 à 4000 (ms)
Commande LEVEL/DEPTH (paramètre 3)	Sert à régler la balance entre le son original et ROLL.

REV ROLL¹¹ ²


Le son présent au moment où la touche [**ON/OFF**] est pressée est enregistré, et le son enregistré est inversé puis reproduit de manière répétée selon la fraction de temps spécifiée avec les touches [**BEAT ◄. ►**].



inversé	Inversé et répété
Touches BEAT ◀, ► (paramètre 1)	Servent à spécifier la durée de l'effet de 1/16 – 16/1 selon la durée d'un temps du BPM.
Commande TIME (para- mètre 2)	Sert à régler la durée de l'effet. 10 à 4000 (ms)
Commande LEVEL/DEPTH (paramètre 3)	Sert à régler la balance entre le son original et ROLL .

SND/RTN^{II}

Raccordez un générateur d'effets externe, etc. ici.



Touches BEAT ◀, ► (paramètre 1)	_
Commande TIME (para- mètre 2)	_
Commande LEVEL/DEPTH	Sert à ajuster le niveau sonore à l'entrée de la prise

- Si le son du canal que vous voulez surveiller ne provient pas du canal [MASTER] lorsque [CF.A], [CF.B] ou [MASTER] est sélectionné avec le sélecteur [1, 2, 3, 4, MIC, CF.A, CF.B, MASTER], le son auquel l'effet est appliqué ne peut pas être contrôlé même en appuyant sur la touche [CUE] de [BEAT EFFECTS].
- Si l'effet est désactivé, le son auquel l'effet est appliqué ne peut pas être contrôlé même en appuyant sur la touche [CUE] de [BEAT EFFECTS].

Liste de messages MIDI

- "CC" est l'abréviation de "control change". Un changement de commande est un type de signal MIDI utilisé pour transmettre les différents types d'informations de commande, concernant par exemple le timbre, le volume, etc.
 - Sur cet appareil, les valeurs 0 à 127 sont fournies sous forme CC principalement lorsque les commandes et les faders sont actionnés. Des signaux CC sont également fournis lorsque certaines touches sont actionnées.
- "Note" est le terme MIDI utilisé pour indiquer les touches pressées ou relâchées d'un piano ou clavier.

Catégorie	Nom SW	Type SW	Attribution MIDI	Déclenchement/ Basculement	Données transmises
	TRIM	Commande	CC 001	_	0-127
	н	Commande	CC 002	_	0-127
	MID	Commande	CC 003	_	0-127
	LOW	Commande	CC 004	_	0-127
CH1	BEAT	Touche	CC 101	Déclenchement/ Basculement	OFF=0, ON=127
	COLOR	Commande	CC 005	_	0-127
	CUE	Touche	CC 070	Déclenchement/ Basculement	OFF=0, ON=127
	Fader de canal	Commande	CC 017	_	0-127
	CROSS FADER ASSIGN	Commutateur	CC 065	_	0, 64, 127
	TRIM	Commande	CC 006	_	0-127
	н	Commande	CC 007	_	0-127
	MID	Commande	CC 008	_	0-127
	LOW	Commande	CC 009	_	0-127
CH2	BEAT	Touche	CC 102	Déclenchement/ Basculement	OFF=0, ON=127
	COLOR	Commande	CC 010	_	0-127
	CUE	Touche	CC 071	Déclenchement/ Basculement	OFF=0, ON=127
	Fader de canal	Commande	CC 018	_	0-127
	CROSS FADER ASSIGN	Commutateur	CC 066	_	0, 64, 127
	TRIM	Commande	CC 012	_	0-127
	н	Commande	CC 014	_	0-127
	MID	Commande	CC 015	_	0-127
	LOW	Commande	CC 021	_	0-127
СНЗ	BEAT	Touche	CC 103	Déclenchement/ Basculement	OFF=0, ON=127
	COLOR	Commande	CC 022	_	0-127
	CUE	Touche	CC 072	Déclenchement/ Basculement	OFF=0, ON=127
	Fader de canal	Commande	CC 019	_	0-127
	CROSS FADER ASSIGN	Commutateur	CC 067	_	0, 64, 127
	TRIM	Commande	CC 080	_	0-127
	HI	Commande	CC 081	_	0-127
	MID	Commande	CC 092	_	0-127
	LOW	Commande	CC 082	_	0-127
CH4	BEAT	Touche	CC 104	Déclenchement/ Basculement	OFF=0, ON=127
	COLOR	Commande	CC 083	_	0-127
	CUE	Touche	CC 073	Déclenchement/ Basculement	OFF=0, ON=127
	Fader de canal	Commande	CC 020	_	0-127
	CROSS FADER ASSIGN	Commutateur	CC 068	_	0, 64, 127
Crossfader	Crossfader	Commande	CC 011	_	0-127
	CH FADER (—), —/)	Commutateur	CC 094	_	0, 64, 127
Courbe du fader	CROSS FADER (, , , , , , , , , , ,)	Commutateur	CC 095	_	0, 64, 127
	MASTER LEVEL	Commande	CC 024	_	0-127
	BALANCE	Commande	CC 023	_	0-127
Maître	CUE	Touche	CC 074	Déclenchement/ Basculement	OFF=0, ON=127
	EQ CURVE (ISOLATOR, EQ)	Commutateur	CC 033	_	0, 127
BOOTH MONITOR	BOOTH MONITOR	Commande	CC 025	_	0-127
		L			

C atégorie	Non	n SW	Type SW	Attribution MIDI	Déclenchement/ Basculement	Données transmises
	4		Touche	CC 076	Déclenchement seulement	OFF=0, ON=127
	•		Touche	CC 077	Déclenchement seulement	OFF=0, ON=127
	AUTO/TAP		Touche	CC 069	Déclenchement/ Basculement	OFF=0, ON=127
	ТАР		Touche	CC 078	Déclenchement seulement	OFF=0, ON=127
	CUE		Touche	CC 075	Déclenchement/ Basculement	OFF=0, ON=127
		DELAY	Commutateur	CC 042	2	OFF=0, ON=127
		ECHO	Commutateur	CC 055	2	OFF=0, ON=127
		UP ECHO	Commutateur	CC 061	2	OFF=0, ON=127
		SPIRAL	Commutateur	CC 043	2	OFF=0, ON=127
		REVERB	Commutateur	CC 054	2	OFF=0, ON=127
		TRANS	Commutateur	CC 053	2	OFF=0, ON=127
	EFFECT	FILTER	Commutateur	CC 059	2	OFF=0, ON=127
	SELECT	FLANGER	Commutateur	CC 050	2	OFF=0, ON=127
		PHASER	Commutateur	CC 057	2	OFF=0, ON=127
		ROBOT	Commutateur	CC 051	2	OFF=0, ON=127
		SLIP ROLL	Commutateur	CC 058	2	OFF=0, ON=127
		ROLL	Commutateur	CC 046	2	OFF=0, ON=127
		REV ROLL	Commutateur	CC 047	2	OFF=0, ON=127
BEAT EFFECTS		SND/RTN	Commutateur	CC 062	2	OFF=0, ON=127
		CH1	Commutateur	CC 034	2	OFF=0, ON=127
		CH2	Commutateur	CC 035	2	OFF=0, ON=127
		CH3	Commutateur	CC 036	2	OFF=0, ON=127
		CH4	Commutateur	CC 037	2	OFF=0, ON=127
	CH SELECT	MIC	Commutateur	CC 038	2	OFF=0, ON=127
		CF.A	Commutateur	CC 039	2	OFF=0, ON=127
		CF.B	Commutateur	CC 040	†	OFF=0, ON=127
		MASTER		+	2	
		IVIASTER	Commutateur	CC 041	2	OFF=0, ON=127
	ТІМЕ		Commutateur	CC 013	_	Valeur TIME (Lorsque FLANGER, PHASER ou FILTER est sélectionné, la valeur est divisée par deux. Lorsqu'une valeur négative est sélectionnée, se règle sur une valeur positive.)
	LEVEL/DEPT	'H	Commutateur	CC 091	_	0-127
	ON/OFF • Lorsqu'un autre effet que [SND/RTN] est sélectionné dans BEAT EFFECT		Touche	CC 114	_	OFF=0, ON=127
	ON/OFF • Lorsque [SND/RTN] est sélectionné dans BEAT EFFECT		Touche	CC 064	_	OFF=0, ON=127
MIC	Н		Commande	CC 030	_	0-127
	LOW		Commande	CC 031	_	0-127
	NOISE		Touche	CC 085	Déclenchement/ Basculement ¹	OFF=0, ON=127
SOUND COLOR FX	GATE		Touche	CC 105	Déclenchement/ Basculement	OFF=0, ON=127
CRUSH		Touche	CC 086	Déclenchement/ Basculement ¹	OFF=0, ON=127	
	FILTER		Touche	CC 087	Déclenchement/ Basculement ¹	OFF=0, ON=127
	FADER STA	RT 1	Touche	CC 088	Déclenchement/ Basculement	OFF=0, ON=127
Fader Start	FADER STA	RT 2	Touche	CC 089	Déclenchement/ Basculement	OFF=0, ON=127
	FADER STA	RT 3	Touche	CC 090	Déclenchement/ Basculement	OFF=0, ON=127
	FADER START 4		Touche	CC 093	Déclenchement/ Basculement	OFF=0, ON=127

Catégorie	Nom SW	Type SW	Attribution MIDI	Déclenchement/ Basculement	Données transmises
HEADBHONES	MIXING	Commande	CC 027	_	0-127
HEADPHONES	LEVEL	Commande	CC 026	_	0-127
	Timing Clock	_	Horloge de synchronisation	_	_
	FADER START 1		Note 102	_	BACK CUE = 0, PLAY = 127
Fader Start	FADER START 2		Note 103	_	BACK CUE = 0, PLAY = 127
Fader Start	FADER START 3		Note 104	_	BACK CUE = 0, PLAY = 127
	FADER START 4		Note 105	_	BACK CUE = 0, PLAY = 127
	START	Touche	MARCHE	_	_
MIDI	STOP	Touche	ARRÊT	_	_

[🗓] L'activation d'une touche désactive l'autre touche activée, et des messages de mise en/hors service de MIDI sont envoyés par les deux touches. Quand aucune touche n'est désactivée, seul le message de mise en service de MIDI est envoyé à la touche pressée.

² Lors du changement de position, les signaux MIDI ON et OFF sont envoyés respectivement par les deux positions.

Lorsque la touche [START/STOP] est pressée plus d'une seconde, les messages MIDI correspondant aux positions des touches, faders et commandes sont envoyés en groupe (Instantané).

L'instantané MIDI envoie tous les messages MIDI sauf les messages de démarrage MIDI et d'arrêt MIDI.

Changement des réglages

1 Appuyez au moins 1 seconde sur le bouton [MIDI] [SETUP (WAKE UP)].

L'écran [USER SETUP] apparaît.

 Pour afficher l'écran [CLUB SETUP], éteignez d'abord cet appareil, puis appuyez sur la touche [POWER] tout en tenant la touche [MIDI] [SETUP (WAKE UP)] enfoncée.

2 Appuyez sur la touche [BEAT ◀, ▶].

Sélectionnez le paramètre à régler.

3 Appuyez sur la touche [TAP].

L'écran de changement de la valeur du réglage du paramètre s'affiche.

4 Appuyez sur la touche [BEAT ◀, ▶].

Changez la valeur du réglage.

5 Appuyez sur la touche [TAP].

Validez la valeur du réglage.

L'écran précédent réapparaît.

 Pour revenir à l'écran précédent sans changer les réglages, appuyez sur la touche [AUTO/TAP].

6 Appuyez sur la touche [SETUP (WAKE UP)].

Fermer l'écran [USER SETUP]

 Pour fermer l'écran [CLUB SETUP], appuyez sur la touche [POWER] pour éteindre cet appareil.

À propos de la mise en veille automatique


Lorsque [Auto Standby] est réglé sur [ON], l'appareil se met automatiquement en veille au bout de 4 heures dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies.

- Aucune des touches ou commandes de l'appareil ne sont actionnées.
- Aucun signal audio de -10 dB ou plus n'est transmis aux prises d'entrée de cet appareil.
- Le mode de veille s'annule par une pression sur la touche [SETUP (WAKE UP)].
- En usine, la veille automatique a été mise en service sur cet appareil.
 Si vous ne voulez pas utiliser la veille automatique, réglez [Auto Standby] sur [OFF].


À propos de la fonction talkover

La fonction talkover présente les deux modes suivants.

 [ADV] (talkover avancé): Les médiums seulement du son des canaux autres que le canal [MIC] sont atténués selon la valeur du réglage de [Talk Over LEVEL] et reproduits.



 [NOR] (talkover normal) : Le sont des canaux autres que le canal [MIC] est atténué selon la valeur du réglage de [Talk Over LEVEL] et reproduit.



Réglage des préférences

*: Réglage après l'achat

Mode	Réglages des options	Affichage sur écran	Valeur du réglage	Descriptions
	Fader Start	F.S.	ON*, OFF	Met en et hors service le lancement par le fader de tous les lecteurs DJ raccordés aux prises [CONTROL].
	MIDI CH	MIDI CH	1* à 16	Régle le canal MIDI.
USER SETUPTal	MIDI Button Type	MIDI BT	TGL*, TRG	Sélectionne le mode de transmission du signal MIDI, [TGL (TOGGLE)] ou [TRG (TRIGGER)].
	Talk Over Mode	TLK MOD	ADV*, NOR	Sélectionne le mode de la fonction talkover, [ADV(ADVANCED)] ou [NOR(NORMAL)].
	Talk Over LEVEL	TLK LVL	-6 dB, -12 dB, -18 dB*, -24 dB	Règle le niveau d'atténuation du son de la fonction talkover.
	Digital Master Out Level	DOUT LV	–19 dB*, –15 dB, –10 dB, –5 dB	Règle le niveau maximal du son provenant des prises [DIGITAL MASTER OUT].
	Digital Master Out Sampling Rate	DOUT FS	48 kHz, 96 kHz*	Règle la fréquence d'échantillonnage du signal numérique.
CLUB CETUB	MASTER ATT.	MST ATT -6 dB, -3 dB, 0 dB*		Règle le niveau d'atténuation du son provenant des prises [MASTER1] et [MASTER2].
CLUB SETUP	Auto Standby	AUTOSTB	ON*, OFF	Met en et hors service la mise en veille automatique.
	Mic Output To Booth Monitor	MIC BTH	ON*, OFF	Détermine si les signaux audio du microphone doivent provenir des prises [BOOTH].
	PC UTILITY	PC UTLY	ON*, OFF	Spécifie si l'utilitaire de réglage de l'ordinateur doit être ou non lancé automatiquement lorsqu'un câble USB est raccordé.
	Factory Reset	INITIAL	YES, NO*	Rétablit tous les réglages par défaut effectués en usine.

[🔟] Notez que le son sortant peut être déformé même si l'indicateur de niveau principal ne s'éclaire pas tout en haut.

Informations supplémentaires


En cas de panne

- Une erreur de commande est souvent prise pour une anomalie de fonctionnement ou une panne. Si vous estimez que cet appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points ci-dessous. Parfois, le problème peut provenir d'un autre composant. Examinez les autres composants et les appareils électriques utilisés. Si le problème persiste malgré les vérifications des points suivants, confiez les réparations au service après-vente Pioneer le plus proche ou à votre revendeur.
- De l'électricité statique ou des interférences externes ont peut être déréglé le lecteur. Dans ce cas, il suffit probablement de débrancher puis de rebrancher le cordon d'alimentation pour que le lecteur fonctionne de nouveau.

Problème	Vérification	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	Est-ce que le cordon d'alimentation est correctement raccordé ?	Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur.
Aucun son ou son faible.	Est-ce que le sélecteur [CD/LINE, PHONO, LINE, USB */*] est à la bonne position ?	Tournez le sélecteur [CD/LINE, PHONO, LINE, USB */*] pour sélectionner la source d'entrée du canal. (page 14)
	Est-ce que les câbles de liaison sont correctement raccordés ?	Raccordez correctement les câbles de liaison. (page 7)
	Est-ce que les prises et fiches sont sales ?	Nettoyez les prises et les fiches avant d'effectuer les raccordements.
	Est-ce que [MASTER ATT.] est réglé sur [-6 dB], etc. ?	Sur l'écran [CLUB SETUP], changez [MASTER ATT.]. (la page 24)
Le son numérique ne peut pas être restitué.	Est-ce que la fréquence d'échantillonnage (fs) de la sortie audio numérique correspond aux spécifi- cations du dispositif raccordé ?	Sur l'écran [CLUB SETUP], réglez [Digital Master Out Sampling Rate] en fonction des spécifications de l'équipement raccordé. (la page 24)
Distorsion du son.	Est-ce que le niveau du son provenant du canal [MASTER] est réglé convenablement?	Réglez la commande [MASTER LEVEL] de sorte que l'indicateur de niveau du canal maître s'éclaire autour de [0 dB] au niveau de crête. (Page 14)
		Réglez [MASTER ATT.] sur [-3 dB] ou [-6 dB]. (la page 24)
	Est-ce que le niveau du son transmis à chaque canal est réglé correctement ?	Réglez la commande [TRIM] de sorte que l'indicateur de niveau du canal s'éclaire à environ [0 dB] au niveau de crête. (Page 14)
Impossible de faire un fondu enchaîné.	Est-ce que les sélecteurs CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, B) sont réglés correctement ?	Réglez les sélecteurs [CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, B)] correctement pou les différentes canaux. (Page 14)
Départ au crossfader d'un lecteur DJ	Est-ce que [FADER START] est réglé sur [OFF] ?	Sur l'écran [USER SETUP], réglez [FADER START] sur [ON]. (la page 24)
impossible.		Réglez la touche [FADER START] sur le panneau de commande sur [ON]. (Page 14)
	Est-ce que le lecteur DJ est raccordé correctement à la prise [CONTROL] ?	Reliez correctement la prise [CONTROL] et le lecteur DJ à l'aide d'un câble de commande. (page 7)
	Est-ce que les câbles audio sont correctement raccordés ?	Raccordez les prises d'entrée audio de cet appareil et les prises de sortie audio du lecteur DJ par un câble audio. (page 7)
[BEAT EFFECTS] ne fonctionne pas.	Est-ce que le sélecteur [1, 2, 3, 4, MIC, CF.A, CF.B, MASTER] est réglé correctement ?	Tournez le sélecteur [1, 2, 3, 4, MIC, CF.A, CF.B, MASTER] pour sélectionner le canal auquel vous voulez appliquer l'effet. (Page 16)
[SOUND COLOR FX] ne fonctionne pas.	Est-ce que la commande [COLOR] est à la position appropriée ?	Tournez la commande [COLOR] dans le sens horaire ou antihoraire. (la page 16
[BEAT COLOR FX] ne fonctionne pas.	Est-ce que la touche [SOUND COLOR FX] [BEAT] est réglée sur [ON]?	Réglez la touche [SOUND COLOR FX] [BEAT] sur [ON]. (la page 16)
Impossible d'utiliser un processeur d'effets externe.	Est-ce que la touche [ON/OFF] de [BEAT EFFECTS] est réglée sur [ON] ?	Appuyez sur la touche $[\mathbf{ON/OFF}]$ de $[\mathbf{BEAT\ EFFECTS}]$ pour régler $[\mathbf{SND/RTN}]$ su $[\mathbf{ON}]$. (la page 16)
	Est-ce que le processeur d'effets externe est raccordé correctement à la prise [SEND] ou [RETURN] ?	Raccordez le générateur d'effets externe aux prises [SEND] et [RETURN]. (la page 7)
Distorsion du son provenant du processeur d'effets externe.	Est-ce que la sortie audio du générateur d'effets externe est à un niveau approprié ?	Réglez le niveau de sortie audio du générateur d'effets externe.
Le tempo (BPM) ne peut pas être mesuré ou la valeur obtenue (BPM)	Est-ce que le niveau d'entrée audio est trop élevé ou trop faible ?	Réglez la commande [TRIM] de sorte que l'indicateur de niveau du canal s'éclaire à environ [0 dB] au niveau de crête. (Page 14)
n'est pas plausible.		Pour certains morceaux, il peut être impossible de mesurer le tempo (BPM). Utilisez la touche [TAP] pour spécifier manuellement le tempo. (la page 16)
Le tempo mesuré (BPM) diffère du tempo indiqué sur le CD.	_	Les valeurs peuvent être légèrement différentes selon la façon dont le BPM est mesuré. Il est inutile de le corriger.
Le séquenceur MIDI ne se synchro- nise pas.	Est-ce que le mode sync du séquenceur MIDI est le mode Slave ?	Réglez le mode sync du séquenceur MIDI sur le mode Slave.
	Est-ce que le séquenceur MIDI utilisé prend en charge les horloges de synchronisation MIDI ?	Les séquenceurs MIDI ne prenant pas en charge les horloges de synchronisation MIDI ne peuvent pas être synchronisés.
La commande MIDI ne fonctionne pas.	Est-ce que le canal MIDI est en service?	Appuyez sur la touche [ON/OFF] de [MIDI]. (la page 17, Fonctionnement du logiciel DJ avec la fonction MIDI)
	Est-ce que les réglages MIDI sont corrects ?	Pour employer un logiciel DJ avec cet appareil, les messages MIDI de cet appareil doivent être affectés au logiciel DJ utilisé. Pour les instructions sur l'affectation des messages, reportez-vous au mode d'emploi de votre logiciel DJ.
Cet appareil n'est pas reconnu après avoir été raccordé à un ordinateur.	Est-ce que le pilote a été installé correctement sur votre ordinateur ?	Installez le logiciel pilote. S'il est déjà installé, réinstallez-le. (la page 8)

Problème	Vérification	Solution
Le son d'un ordinateur ne peut pas être restitué par cet appareil.	Est-ce que cet appareil et l'ordinateur sont raccordés correctement ?	Raccordez cet appareil et l'ordinateur directement avec le câble USB fourni. (la page 8)
	Est-ce que les réglages du dispositif de sortie audio sont corrects ?	Sélectionnez cet appareil dans les réglages de dispositif de sortie audio. Pour les instructions sur les réglages à effectuer dans votre application, reportez-vous au mode d'emploi de votre application.
	Est-ce que le sélecteur [CD/LINE, PHONO, LINE, USB */*] est à la bonne position ?	Réglez le sélecteur [CD/LINE, PHONO, LINE, USB */*] sur la position [USB */*]. (Page 14)
Le son auquel l'effet est appliqué ne peut pas être surveillé lorsque la touche [CUE] de [BEAT EFFECTS] est pressée.	_	Le circuit qui génère l'écho [ECHO], [UP ECHO], [SPIRAL], [REVERB], [ROLL], [SLIP ROLL] et [REV ROLL] est situé après le circuit d'effets, si bien que le son auquel l'effet est appliqué ne peut pas être contrôlé. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
Le son est déformé lorsqu'un lecteur analogique est raccordé aux prises	Avez-vous raccordé un lecteur analogique avec égaliseur phono ?	Dans le cas de lecteurs analogiques à égaliseur phono, raccordez le lecteur aux prises [CD/LINE] ou [LINE]. (page 7)
[PHONO] de cet appareil. Ou bien, l'éclairage de l'indicateur de niveau du canal ne change pas même lorsque la commande [TRIM] est tournée.		Si le lecteur analogique pourvu d'un égaliseur phono présente un sélecteur PHONO/LINE, réglez celui-ci sur PHONO.
	Est-ce qu'une interface audio pour ordinateurs est raccordée entre le lecteur analogique et cet	Si l'interface audio des ordinateurs a une sortie de ligne, reliez celle-ci à la prise [CD/LINE] ou [LINE]. (page 7)
	appareil?	Si le lecteur analogique présente un sélecteur PHONO/LINE, réglez celui-ci sur PHONO.

Schéma fonctionnel



À propos des marques commerciales et des marques déposées

- Pioneer et rekordbox sont des marques commerciales ou des marques déposées de PIONEER CORPORATION.
- Microsoft[®], Windows[®] 7, Windows Vista[®], Windows[®] XP et Windows[®] sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Apple, Macintosh et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- ASIO est une marque commerciale de Steinberg Media Technologies GmbH.

Spécifications

Général

General	
Alimentation	CA 220 V à 240 V, 50 Hz/60 Hz
Consommation	32 W
Consommation (en veille)	0,45 W
Poids de l'appareil principal	7,7 kg
Dimensions maximales32	$0 \text{ mm (L)} \times 108 \text{ mm (H)} \times 381 \text{ mm (P)}$
Température de fonctionnement to	lérée+5 °C à +35 °C
Humidité de fonctionnement toléré	ée5 % à 85 % (sans condensation)
Section audio	
Fréquence d'échantillonnage	96 kHz
Convertisseur MASTER N/A	32 bits
Autres convertisseurs A/N et N/A	24 bits
Caractóristiques des fréquences	

20 Hz à 20 kHz
92 dB
106 dB
84 dB
0,004 %
52 dBu/47 kΩ
12 dBu/47 kΩ

MIC1	52 dBu/8.5 kΩ
MIC2	52 dBu/49 kΩ
RETURN	12 dBu/49 kΩ
Niveau de sortie standard / Impéda	ance de charge / Impédance de sortie
MASTER1	+6 dBu/10 k Ω /360 Ω ou inférieur
MASTER2	$+2$ dBu/10 k Ω /390 Ω ou inférieur
REC OUT	8 dBu/10 k Ω /22 Ω ou inférieur
BOOTH	+6 dBu/10 k Ω /360 Ω ou inférieur
SEND	12 dBu/10 k Ω /1 k Ω ou inférieur
PHONES	$+8,5$ dBu/32 Ω /10 Ω ou inférieur
Niveau de sortie nominal / Impéda	nce de charge

	MASTER1	 	 +24	dBu/10	$k\Omega$
	MASTER2	 	 +20	dBu/10	kΩ
Dί	anhonie				

Diaphonie	
LINE	82 dE
Caractéristiques de l'égaliseur de canal	
HI	26 dB à +6 dB (13 kHz

	HI	-26 dB à	+6 dB (13	i kHz)
	MID	–26 dB à	a +6 dB (1	kHz)
	LOW	–26 dB à	+6 dB (7	0 Hz)
Ca	ractéristiques de l'égaliseur de micronhone			

(Caracteristiques de i egaliseur de micropnor	ne
	HI	12 dB à +12 dB (10 kHz)
	LOW	_12 dB à _12 dB (100 Hz)

Prises d'entrée/sortie

i iises a cita cersorae
Prise d'entrée PHONO
Prise RCA2 jeu
Prise d'entrée CD/LINE
Prises RCA4 jeu
Prise d'entrée LINE
Prise RCA2 jeu
Prise d'entrée MIC1
Connecteur XLR/jack (Ø 6,3 mm)1 jei
Prise d'entrée MIC2
Jack (Ø 6,3 mm)1 jei
Prises d'entrée RETURN
Jack (Ø 6,3 mm)
Prise de sortie MASTER
Connecteur XLR1 jet
Prises RCA
Prise de sortie BOOTH
Jack (Ø 6,3 mm)
Prise de sortie REC OUT
Prises RCA
Prise de sortie SEND
Jack (Ø 6,3 mm)1 jei
Prise de sortie coaxiale DIGITAL MASTER OUT
Prises RCA1 jei
Prise MIDI OUT
5P DIN1 jei
Prise de sortie PHONES
Jack stéréo (Ø 6,3 mm)1 jei
Prise USB
Type B1 jer
Prise CONTROL
Minijack (Ø 3,5 mm)4 jeu

- Les caractéristiques et la présentation peuvent être modifiées, sans avis préalable, dans un souci d'amélioration.
- Veillez à utiliser les prises [MASTER1] seulement pour une sortie symétrique. Le raccordement à une entrée asymétrique (par exemple RCA) avec un câble de conversion XLR à RCA (ou un adaptateur), etc. peut réduire la qualité du son et/ou produire du bruit.
- Pour le raccordement à une entrée asymétrique (par exemple RCA), utilisez les prises [MASTER2].
- © 2012 PIONEER CORPORATION. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Pioneer-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich durch, um sich mit der Bedienung des Geräts vertraut zu machen. Nachdem Sie die Bedienungsanleitung gelesen haben, legen Sie sie griffbereit zum Nachschlagen ab. In manchen Ländern oder Regionen können sich die Formen von Netzstecker und Netzsteckdose von denen in den Erklärungszeichnungen unterscheiden. Das Verfahren zum Anschließen und Bedienen des Geräts sind aber gleich.

WICHTIG



Das Blitzsymbol in einem Dreieck weist den Benutzer darauf hin, dass eine Berührungsgefahr mit nicht isolierten Teilen im Geräteinneren, die eine gefährliche Spannung führen, besteht. Die Spannung kann so hoch sein, dass sie die Gefahr eines elektrischen Schlages birgt.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ACHTUNG:

UM SICH NICHT DER GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES
AUSZUSETZEN, DÜRFEN SIE NICHT DEN DECKEL (ODER DIE RÜCKSEITE) ENTFERNEN. IM GERÄTEINNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER REPARIERBAREN TEILE. ÜBERLASSEN SIE REPARATUREN DEM QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENST.



Ein Ausrufezeichen in einem Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in den Dokumenten hin, die dem Gerät beiliegen.

D3-4-2-1-1 A1 De



Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte, über das die richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gemäß der bestehenden Gesetzgebung gewährleistet wird.

Privathaushalte in den Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte an vorgesehenen Sammeleinrichtungen kostenfrei zurückgeben oder aber an einen Händler zurückgeben (wenn sie ein ähnliches neues Produkt kaufen).

Bitte wenden Sie sich in den Ländern, die oben nicht aufgeführt sind, hinsichtlich der korrekten Verfahrensweise der Entsorgung an die örtliche Kommunalverwaltung.

Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das zu entsorgende Produkt der notwendigen Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung unterzogen wird, und so mögliche negative Einflüsse auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

WARNUNG

Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Zur Vermeidung der Gefahr von Brand und Stromschlag keine Behälter mit Flüssigkeiten (z.B. Blumenvasen und -töpfe) in die Nähe des Gerätes bringen und dieses vor Tropfwasser, Spritzwasser, Regen und Nässe schützen.

D3-4-2-1-3 A1 De

WARNUNG

Vor dem erstmaligen Anschluss des Gerätes an das Stromnetz bitte den folgenden Hinweis sorgfältig beachten.

Die Netzspannung ist je nach Land verschieden. Vor der Inbetriebnahme des Gerätes sicherstellen, dass die örtliche Netzspannung mit der auf dem Typenschild an der Seitenplatte des Gerätes angegebenen Nennspannung (z.B. 230 V oder 120 V) übereinstimmt.

D3-4-2-1-4*_A1_De

WARNUNG

Keine Quellen offener Flammen (z.B. eine brennende Kerze) auf dieses Gerät stellen.

D3-4-2-1-7a_A1_De

Betriebsumgebung

Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit: +5 °C bis +35 °C, 85 % rel. Feuchte max. (Ventilationsschlitze nicht blockiert)
Eine Aufstellung dieses Gerät an einem unzureichend belüfteten, sehr feuchten oder heißen Ort ist zu vermeiden, und das Gerät darf weder direkter Sonneneinstrahlung noch starken Kunstlichtquellen ausgesetzt werden.

D3-4-2-1-7c*_A1_De

Bevor irgendwelche Anschlüsse hergestellt oder geändert werden, unbedingt die Stromzufuhr ausschalten und den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen.

D44-9-3_A1_De

K058b A1 De

Dieses Gerät ist für den Heimgebrauch vorgesehen. Falls bei Einsatz zu einem anderem Zweck (z.B. Langzeitgebrauch zu gewerblichen Zwecken in einem Restaurant oder Betrieb in einem Fahrzeug bzw. Schiff) eine Funktionsstörung auftritt, die eine Reparatur des Gerätes erforderlich macht, werden die Reparaturkosten dem Kunden selbst dann in Rechnung gestellt, wenn die Garantiefrist noch nicht abgelaufen ist.

K041 A1 De

VORSICHT MIT DEM NETZKABEL

Fassen Sie das Netzkabel immer am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst, und fassen Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen an, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Stellen Sie nicht das Gerät, Möbelstücke o.ä. auf das Netzkabel; sehen Sie auch zu, dass es nicht eingeklemmt wird. Machen Sie niemals einen Knoten in das Netzkabel, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln. Das Netzkabel sollte so gelegt werden, dass niemand darauf tritt. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Prüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit. Sollte es beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihre nächste autorisierte PIONEER-Kundendienststelle oder Ihren Händler, um es zu ersetzen.

S002*_A1_De

VORSICHTSHINWEIS ZUR BELÜFTUNG

Bei der Aufstellung dieses Gerätes muss für einen ausreichenden Freiraum gesorgt werden, um eine einwandfreie Wärmeabfuhr zu gewährleisten (mindestens 5 cm hinter dem Gerät und ieweils 3 cm an der Seite des Gerätes).

WARNUNG

Im Gerätegehäuse sind Ventilationsschlitze und andere Öffnungen vorgesehen, die dazu dienen, eine Überhitzung des Gerätes zu verhindern und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Um Brandgefahr auszuschließen, dürfen diese Öffnungen auf keinen Fall blockiert oder mit Gegenständen (z.B. Zeitungen, Tischdecken und Gardinen) abgedeckt werden, und das Gerät darf beim Betrieb nicht auf einem dicken Teppich oder Bett aufgestellt sein.

D3-4-2-1-7b* A1 De

Falls der Netzstecker des Netzkabels dieses Gerätes nicht in die Zusatzsteckdose einer anderen Komponente passt, muss er gegen einen Netzstecker der geeigneten Ausführung ausgewechselt werden. Ein derartiger Austausch des Netzsteckers muss vom Kundendienstpersonal vorgenommen werden. Wenn der vom Netzkabel abgeschnittene ursprüngliche Netzstecker in eine Netzsteckdose eingesteckt wird. besteht akute Stromschlaggefahr! Daher ist unbedingt dafür zu sorgen, dass der abgeschnittene Netzstecker sofort vorschriftsmäßig entsorgt wird. Vor einem längeren Nichtgebrauch des Gerätes, beispielsweise während des Urlaubs, sollte der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden, um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen.

D3-4-2-2-1a A1_De

ACHTUNG

Der **POWER**-Schalter dieses Gerätes trennt das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Daher sollte das Gerät so aufgestellt werden, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit der Netzstecker in einer Notsituation sofort abgezogen werden kann. Um Brandgefahr auszuschließen, sollte der Netzstecker vor einem längeren Nichtgebrauch des Gerätes. beispielsweise während des Urlaubs, grundsätzlich von der Netzsteckdose getrennt werden.

D3-4-2-2-2a* A1 De

Inhalt

Zum Lesen dieser Anleitung

Die Namen von Anzeigen, Menüs und Tasten sind in dieser Anleitung in eckigen Klammern angegeben. (z.B. Kanal [MASTER], Menü [ON/OFF], [File])

Anschlüsse Rückseite	
Rückseite	
Rückseite	
Anschließen an das Steuerpult	
ober die Heibersortware und die Einstellung Dienstoortware	
Bedienung	
Grundlegender Betrieb Erweiterte Bedienungen	
Typen von Effekten	
BEAT COLOR FX/SOUND COLOR FX-Effekttypen Typen von BEAT EFFECT	
Liste von MIDI-Meldungen	
Ändern der Einstellungen	
Über die Auto-Standby-Funktion	
Über die Talk-Over-Funktion Bevorzugte Einstellungen	
Zusätzliche Informationen	
Störungssuche	
Blockdiagramm	
Über Markenzeichen und eingetragene Markenzeichen Technische Daten	

Vor der Inbetriebnahme

Merkmale

Dieses Gerät ist ein 4-Kanal DJ-Mixer, der die Technologie der Pioneer DJM-Serie fortführt, dem Weltstandard im Club-Sound. Nicht nur ist er mit einer langen Reihe von Funktionen für DJ-Auftritte ausgestattet, einschließlich USB-Soundkarte, BEAT COLOR FX, SOUND COLOR FX und BEAT EFFECT, sondern er verwendet auch ein hochwertiges, hochzuverlässiges Design und ein Steuerpult-Layout mit hoher Bedienungsfreundlichkeit, um starken Support für DJ-Auftritte zu bieten.

24 Bit/96 kHz STEREO 4-IN 4-OUT **SOUNDKARTE**

Dieses Gerät ist mit einer 24 Bit/96 kHz Stereo 4-in 4-out kompatiblen USB-Soundkarte ausgestattet.

Dieses Gerät unterstützt außerdem ASIO/Core Audio-Standards, so dass es nicht nur für DJ-Auftritte mit DJ-Software sondern auch mit einer breiten Palette anderer Softwareanwendungen verwendet werden kann. einschließlich Software zum Erzeugen von Musik.

- Vier Sets von Stereosound von einem einzigen Computer können an die jeweiligen Kanäle eingegeben und gemischt werden.
- Bis zu 4 Sets von Stereosound können zum Computer von den jeweiligen Kanälen (Kanäle 1 bis 4, REC OUT, Crossfader Seite A und B und Mikrofon) können zum Computer ausgegeben werden.
- Die Abtastrate kann zwischen 96 kHz, 48 kHz und 44,1 kHz eingestellt werden.

BEAT COLOR FX/SOUND COLOR FX

Dieses Gerät übernimmt das beliebte SOUND COLOR FX-Merkmal der DJM-Serie und erweitert es. Dieses Merkmal bietet vier Effekttypen, und Effekte können durch einfaches Drehen des [COLOR]-Reglers für jeden Kanal erzielt werden, wodurch improvisierte Auftritte möglich werden. Die BEAT COLOR FX-Funktion, die den Effekt in Kombination mit dem Sound der jeweiligen Kanäle ändert, erlaubt dynamischere Auftritte als ie zuvor.

BEAT EFFECT

Dieses Gerät übernimmt außerdem das beliebte BEAT EFFECT-Merkmal der DJM-Serie mit 13 Effekttypen. Die Effekte BEAT COLOR FX und SOUND COLOR FX können kombiniert werden, um 100 verschiedene Effekte zu erzielen, wodurch dem DJ eine Vielzahl von Sounds zur Verfügung steht.

HOHE KLANGQUALITÄT

Es wurden Bemühungen unternommen, um die Soundqualität für digitale/analoge Eingänge/Ausgänge zu verbessern und zu erweitern. 96-kHz-Sampling und Soundverarbeitung mit 24-Bit hochleistendem A/D-Wandler und einem 32-Bit hochwertigen D/A-Wandler reproduziert die Soundguelle treu und resultiert in kräftigem und hochwertigem Club-Sound.

KONSTRUKTIONSQUALITÄT

Dieses Gerät verwendet die Hochleistungs-Kanalfader mit dem DJM-900nexus und "P-LOCK Fader Cap"-Mechanismus zum Sperren der Faderknöpfe. Häufig verwendete Regler weisen optimiertem Innenaufbau mit Metallwellen und anderen Konstruktionsmerkmalen auf, um sanfte Bedienung und hohe Belastbarkeit zu erzielen.

STANDARD-LAYOUT

Dieses Gerät ist ein DJ-Mixer, der das Bedienpult-Layout der Pioneer DJM-Serie fortführt, dem Weltstandard bei DJ-Mixern.

Das einfache, saubere Layout des Bedienpults erleichtert nicht nur die DJ-Auftritte sondern erlaubt des den DJs, bereits beim ersten Mal problemlose Bedienung.

Lieferumfang

- Treibersoftware CD-ROM
- USB-Kabel
- Garantiekarte
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung (dieses Dokument)

5


Anschlüsse

Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, bevor Sie Geräte anschließen oder die Anschlüsse ändern. Beachten Sie die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Komponente.

Schließen Sie das Netzkabel an, nachdem alle Anschlüsse zwischen den Geräten vorgenommen wurden.

Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzkabel.

Rückseite



1 POWER-Taste (Seite 15)

Schalten Sie die Stromversorgung dieses Geräts ein und aus.

2 RETURN-Buchsen (Seite 7)

Schließen Sie an die Ausgangsbuchse eines externen Effektors an. Wenn nur der Kanal [**L** (MONO)] angeschlossen ist, wird der Kanaleingang [**L** (MONO)] gleichzeitig zu dem Kanal [**R**] ausgegeben.

3 PHONO-Buchsen (Seite 7)

Schließen Sie ein Ausgabegerät mit auf Phono-Ebene (MM-Tonabnehmer) an dieses Gerät an. Legen Sie nicht Line-Signale an. Zum Anschließen eines Geräts an die [PHONO]-Buchsen ziehen Sie den Kurzschluss-Klinkenstecker ab, der in den Buchsen steckt. Setzen Sie diesen Kurzschluss-Klinkenstecker in die [PHONO]-Buchsen wenn nichts angeschlossen ist, um externes Rauschen abzublocken.

4 CD/LINE-Buchsen (Seite 7)

Schließen Sie einen DJ-Player oder eine Komponente mit Line-Ausgangspegel an.

5 SIGNAL GND-Buchse (Seite 7)

Hier wird der Massedraht eines Plattenspielers angeschlossen. Dadurch wird Rauschen beim angeschlossenem Plattenspieler vermieden.

6 LINE-Buchsen (Seite 7)

Schließen Sie ein Kassettendeck oder eine Komponente mit Line-Ausgangspegel an.

MIC2-Buchse (Seite 7)

Hier wird ein Mikrofon angeschlossen.

8 MIDI OUT-Buchse (Seite 7)

Dies wird an die Buchse MIDI IN am externen MIDI-Sequenzer angeschlossen.

Kensington-Diebstahlsicherung

10 CONTROL-Buchse (Seite 7)

Dies ist ein DJ-Player-Steueranschluss vom Ø 3,5 mm Mini-Klinkenbuchsentyp.

Wenn Sie einen Pioneer DJ-Player mit einem Steuerkabel (mit einem DJ-Player mitgeliefert) verwenden, können Sie mit dem Fader dieses Geräts die Wiedergabe starten oder andere Bedienungen am DJ-Player ausführen.

II DIGITAL MASTER OUT-Buchse (Seite 7)

Gibt die Masterkanal-Audiosignale aus.

BOOTH-Buchsen (Seite 7)

Ausgangsklemmen für einen Kabinenmonitor, kompatibel mit symmetrischer oder unsymmetrischer Ausgabe für einen TRS-Anschluss.

13 REC OUT-Buchsen (Seite 7)

Dies sind Ausgangsbuchse zur Aufnahme.

14 MASTER2-Buchsen (Seite 7)

Schließen Sie einen Endstufenverfstärker usw. an.

15 MASTER1-Buchsen (Seite 7)

Schließen Sie einen Endstufenverfstärker usw. an.

16 SEND-Buchsen (Seite 7)

Schließen Sie an die Eingangsbuchse eines externen Effektors an. Wenn nur der Kanal [**L (MONO)**] angeschlossen ist, wird ein Mono-Audiosignal ausgegeben.

T AC IN


Stellt die Verbindung zum Stromnetz mit dem mitgelieferten Netzkabel her. Warten Sie, bis alle Verbindungen zwischen den Geräten hergestellt sind, bevor Sie das Netzkabel anschließen. Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzkabel.

WARNUNG

Die Kurzschluss-Klinkenstecker immer außer Reichweiter von Kindern und Kleinkindern halten. Bei versehentlichem Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen


Anschließen der Eingangsbuchsen

Beim Erstellen eines DVS (Digital Vinyl System) durch Kombination mit einem Computer, einer Audioschnittstele usw. seien Sie beim Anschließen
der Audioschnittstelle an die Eingänge dieses Geräts und den Einstellungen der Eingangswahlschalter vorsichtig.
 Beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen der DJ-Software und der Audioschnittstelle.



• Zur Verwendung der Fader-Startfunktion schließen Sie ein Steuerkabel an (Seite 15).


Anschließen der Ausgangsbuchsen




1 Schließen Sie auch den externen Effektor an die Buchse [RETURN] (Eingangsbuchse) an.

Anschließen an das Steuerpult

Schließen Sie immer das mitgelieferte USB-Kabel an.





1 MIC1-Buchse (Seite 16)

Hier wird ein Mikrofon angeschlossen.

2 USB-Buchse (Seite 10) Schließen Sie den Computer an.

3 PHONES-Buchse (Seite 15) Schließen Sie hier Kopfhörer an.

Über die Treibersoftware und die **Einstellung-Dienstsoftware**

Die Treibersoftware wird für Eingabe und Ausgabe des Sounds eines Computers mit der eingebauten USB-Soundkarte dieses Geräts benötigt. Bereiten Sie einen Computer vor, auf dem ein Windows- oder Mac-Betriebssystem installiert ist und die proprietäre Treibersoftware von Pioneer vorhanden ist. Wenn die Treibersoftware installiert wird, wird die Einstellungen-Dienstsoftware gleichzeitig installiert. Ändern Sie die Einstellungen der Einstellungen-Software und des Computers entsprechend der Umgebung.

Software-Lizenzvereinbarung

Diese Software-Lizenzvereinbarung ("Vereinbarung") wird zwischen Ihnen (sowohl einem Einzelbenutzer, der das Programm installiert, und einer einzigen juristischen Person, für die der Einzelbenutzer handelt) ("Sie" oder "Ihr") und der PIONEER CORPORATION ("Pioneer") abgeschlossen.

FALLS SIE SCHRITTE DURCHFÜHREN, DAS PROGRAMM EINZURICHTEN ODER ZU INSTALLIEREN, BEDEUTET DIES, DASS SIE ALLEN BESTIMMUNGEN DIESER LIZENZVEREINBARUNG ZUSTIMMEN. DIE ERI AUBNIS, DAS PROGRAMM HERUNTERZULADEN UND/ODER ZU BENUTZEN, HÄNGT AUSDRÜCKLICH VON IHRER BEFOLGUNG DIESER BESTIMMUNGEN AB. ES IST KEINE GESCHRIEBENE ODER ELEKTRONISCHE GENEHMIGUNG ERFORDERLICH, DAMIT DIESE VEREINBARUNG IN KRAFT TRITT UND DURCHSETZBAR IST. FALLS SIE NICHT ALLEN BESTIMMUNGEN DIESER VEREINBARUNG ZUSTIMMEN, IST ES IHNEN NICHT ERI AUBT. DIESES PROGRAMM 7U BENUTZEN UND SIE MÜSSEN DIE INSTALLATION ABBRECHEN BZW. DAS PROGRAMM DEINSTALLIEREN.

1 Definitionen

- 1 "Dokumentierung" bedeutet die schriftliche Dokumentierung, die technischen Daten und der Hilfe-Inhalt, die von Pioneer allgemein zur Verfügung gestellt werden, um Ihnen bei den Installation und dem Gebrauchs des Programms behilflich zu
- "Programm" bedeutet die gesamte Pioneer-Software, oder einen Teil davon, die Sie gemäß dieser Vereinbarung unter Lizenz von Pioneer erhalten.

2 Programmlizenz

- 1 Beschränkte Lizenz. Entsprechend den Einschränkungen dieser Vereinbarung erteilt Ihnen Pioneer eine beschränkte, nicht ausschließliche, nicht übertragbare Lizenz (ohne das Recht auf eine Unterlizenz):
 - Zur Installation einer einzigen Kopie dieses Programms auf der Festplatte Ihres Computers, um das Programm ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch entsprechend dieser Vereinbarung und der Dokumentierung ("Autorisierter Gebrauch") zu verwenden;
 - Zur Verwendung der Dokumentierung für die Unterstützung des autorisierten Gebrauchs; und
 - c Zur Anfertigung einer Programmkopie ausschließlich für Sicherungszwecke, vorausgesetzt, dass alle Titel und Warenzeichen, das Copyright und alle Hinweise auf eingeschränkte Rechte auf der Kopie reproduziert werden.
- 2 Einschränkungen. Sie dürfen das Programm oder die Dokumentierung nicht kopieren oder verwenden, außer wie ausdrücklich durch diese Vereinbarung erlaubt. Sie dürfen das Programm nicht übertragen, unterlizenzieren, mieten, vermieten oder verleihen bzw. für das Training von Dritten, das kommerzielle Timesharing oder die Verwendung in einem Service-Büro gebrauchen. Sie dürfen das Programm weder selbst noch durch Dritte abändern, rekonstruieren, auseinander nehmen oder dekompilieren, außer bis zu dem vom geltenden Gesetz zugelassenen Ausmaß, und auch dann nur, nachdem Sie Pioneer schriftlich von ihren beabsichtigten Tätigkeiten informiert haben. Sie dürfen das Programm nicht auf mehreren Prozessoren installieren, ohne vorher die schriftliche Zustimmung von Pioneer eingeholt zu haben.

- 3 Eigentum. Pioneer oder sein Lizenzgeber behält sich alle Rechte, Titel und Anteile am gesamten Patent, das Urheberrecht, Warenzeichen, Geschäftsgeheimnis und die Rechte des geistigen Eigentums am Programm und der Dokumentierung, sowie allen Derivaten davon, vor. Sie erwerben keine weiteren Rechte, weder ausdrücklich noch impliziert, die über die beschränkte Lizenz, die in dieser Vereinbarung angeführt ist, hinausgehen.
- Keine Unterstützung. Pioneer ist nicht verpflichtet, das Programm oder die Dokumentierung unter dieser Vereinbarung zu unterstützen, warten, aktualisieren, verändern oder neue Veröffentlichungen bekanntzugeben.

3 Garantie-Verzichtserklärung

DAS PROGRAMM UND DIE DOKUMENTIERUNG WERDEN "WIE VORHANDEN" ANGEBOTEN, OHNE JEGLICHE DARSTELLUNGEN ODER GARANTIEN, UND SIE STIMMEN DAMIT ÜBEREIN, SIE AUF EIGENES RISIKO ZU VERWENDEN. BIS ZU DEM VOM GESETZ ZUGELASSENEN MASS STREITET PIONEER AUSDRÜCKLICH ALLE GARANTIEN JEGLICHER ART MIT BEZUG AUF DAS PROGRAMM UND DIE DOKUMENTIERUNG AB, SEIEN SIE AUSDRÜCKLICH, IMPLIZIERT, SATZUNGSGEMÄSS ODER SICH AUS EINEM LEISTUNGSKURS ERGEBEND, BZW, EINEM HANDELSKURS ODER GEBRAUCH. EINSCHLIESSLICH ALLER GARANTIEN DER VERMARKTBARKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, AUSREICHENDER QUALITÄT, GENAUIGKEIT, DES TITELS ODER DER NICHTVERLETZUNG.

4 Schadensersatz und Rechtsbehelfe für Vertragsbruch

Sie stimmen damit überein, dass jede Verletzung der Einschränkungen dieser Vereinbarung Pioneer irreparable Schäden zufügen würde, für die eine monetäre Entschädigung allein unzureichend wäre. Zusätzlich zu den Schadensersatzforderungen und anderen Rechtbehelfen, zu denen Pioneer berechtigt sein kann, stimmen Sie damit überein, dass Pioneer das Recht hat, eine richterliche Verfügung einzureichen, um den tatsächlichen, drohenden oder wiederholten Vertragsbruch dieser Vereinbarung zu verhindern.

5 Beendigung

Pioneer kann diese Vereinbarung jederzeit beenden, falls Sie irgendwelche Bestimmungen verletzt haben. Falls diese Vereinbarung beendet wird, dürfen Sie das Programm nicht weiter verwenden und müssen es von dem Computer, auf dem es installiert ist, dauerhaft löschen sowie alle in Ihrem Besitz befindlichen Kopien des Programms und der Dokumentierung zerstören und Pioneer dann schriftlich davon informieren. Die Abschnitte 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5 und 6 bleiben auch nach der Beendigung dieser Vereinbarung weiterhin in Kraft.

6 Allgemeine Bestimmungen

- 1 Beschränkung der Haftbarkeit. Unter keinen Umständen sind Pioneer oder seine Tochtergesellschaften in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung oder ihrem Inhalt, unter keiner Haftbarkeitstheorie, haftbar für indirekte Schäden, Folgeschäden, spezielle oder nachfolgende Schäden sowie verschärften Schadensersatz oder für Schadensersatz für verlorene Profite, Einkommen, Geschäfte, Ersparnisse, Daten, den Gebrauch oder die Kosten für den Erwerb eines Ersatzprogramms, selbst wenn Pioneer auf die Möglichkeit einer solchen Schadensersatzforderung aufmerksam gemacht wurde bzw. eine solche Schadensersatzforderung vorhersehbar ist. Unter keinen Umständen wird die Haftbarkeit von Pioneer für alle Schadensersatzforderungen den Betrag überschreiten, den Sie Pioneer oder seinen Tochtergesellschaften für den Erwerb des Programms bezahlt haben. Die Vertragsparteien geben zu, dass die Haftbarkeitsgrenzen und die Risikoverteilung, die in dieser Vereinbarung angeführt sind, im Programmpreis widerspiegelt sind und einen wesentlichen Teil des Abkommens zwischen den Parteien darstellen, da Pioneer dieses Programm anderenfalls nicht angeboten noch auch diese Vereinbarung abgeschlossen
- Die in dieser Vereinbarung enthaltenen Beschränkungen oder Ausschlüsse der Garantien und Haftbarkeit betreffen oder beeinträchtigen Ihre gesetzlichen Rechte als Kunde nicht und gelten für Sie nur in dem Maße, in dem solche Beschränkungen oder Ausschlüsse unter den Gesetzen der Gerichtsbarkeit an Ihrem Wohnort erlaubt sind.
- Trennbarkeit und Verzicht. Falls irgendeine Bestimmung dieser Vereinbarung als illegal, ungültig oder auf andere Weise nicht

- durchsetzbar eingestuft wird, wird diese Bestimmung bis zum erlaubten Maße durchgesetzt oder, falls eine Durchsetzung nicht möglich ist, als trennbar angesehen und daher aus dieser Vereinbarung ausgeschlossen, während die restlichen Bestimmungen der Vereinbarung weiterhin voll in Kraft bleiben. Der Verzicht einer der Parteien im Falle eines Versäumnisses oder Vertragsbruchs dieser Vereinbarung bedeutet nicht, dass im Falle eines späteren Versäumnisses oder Vertragsbruchs ebenfalls ein Verzicht erfolgt.
- 4 Keine Übereignung. Sie dürfen diese Vereinbarung oder irgendwelche darin enthaltenen Rechte oder Pflichten nicht übereignen, verkaufen, übertragen, delegieren oder sich ihrer auf andere Weise entledigen, weder gewollt noch ungewollt, sei es gesetzmäßig oder auf andere Weise, ohne vorher die schriftliche Zustimmung von Pioneer eingeholt zu haben. Jede angebliche Übereignung, Übertragung oder Delegation durch Sie ist null und nichtig. Vorbehaltlich des Obengenannten ist diese Vereinbarung für die Parteien und ihre jeweiligen Nachfolger und Rechtsnachfolger bindend.
- 5 Gesamte Vereinbarung. Diese Vereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien dar und löst alle vorherigen oder gleichzeitigen Vereinbarungen oder Vertretungen bezüglich des Inhalts, seien sie schriftlich oder mündlich, ab. Diese Vereinbarung darf ohne die vorherige und ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Pioneer nicht modifiziert oder berichtigt werden, und keine weitere Akte, kein Dokument, Verwendung oder Gewohnheitsrecht kann diese Vereinbarung berichtigen oder modifizieren.
- Sie erklären Ihr Einverständnis damit, dass diese Vereinbarung durch japanische Gesetzgebung geregelt und gemäß dieser ausgelegt wird.

Vorsichtshinweise zur Installation

- Vor der Installation der Software schalten Sie immer die Stromversorgung für dieses Gerät aus und trennen das USB-Kabel von diesem Gerät und Ihrem Computer ab.
- Wenn Sie dieses Gerät an Ihren Computer anschließen, ohne vorher die Treibersoftware zu installieren, kann ein Fehler auf Ihrem Computer je nach der Systemumgebung auftreten.
- Wenn Sie den laufenden Installationsvorgang abgebrochen haben, gehen Sie Schritt für Schritt von Anfang an entsprechend dem folgenden Verfahren erneut durch den Installationsvorgang.
- Lesen Sie den Abschnitt Software-Lizenzvereinbarung vor der Installation der proprietären Treibersoftware dieses Geräts sorgfältig
- Vor der Installation der Treibersoftware beenden Sie alle anderen auf dem Computer laufenden Programme.
- Die Treibersoftware ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel

Kompaniser.		
Unterstützte Betriebssysteme		
Mac OS X 10.5 / 10.6 / 10.7		1
Windows® 7 Home Premium/Professional/Ultimate	32-Bit-Version	1
Windows / Home Premium/Professional/Oillinate	64-Bit-Version	1
Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/	32-Bit-Version	1
Ultimate	64-Bit-Version	1
Windows [®] XP Home Edition/Professional (SP3 oder höher)	32-Bit-Version	1

Windows® XP Professional x64 Edition ist nicht unterstützt.

- Die mitgelieferte CD-ROM enthält Installationsprogramme in den folgenden 12 Sprachen.
 - Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Holländisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (Kurzzeichen), Chinesisch (Langzeichen), Koreanisch und Japanisch
 - Bei der Verwendung von Betriebssystemen in anderen Sprachen folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Option [English (Englisch)] zu wählen.

9

Installieren der Treibersoftware

Hinweise zum Installationsverfahren (Windows)

Lesen Sie den Abschnitt *Vorsichtshinweise zur Installation* vor der Installation der Treibersoftware sorofältig durch.

- Zum Installieren oder Deinstallieren der Treibersoftware müssen Sie vom Administrator Ihres Computers autorisiert sein. Melden Sie sich als Administrator Ihres computers an, bevor Sie mit der Installation fortfahren.
- 1 Setzen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein.
- 2 Doppelklicken Sie [DJM-850_X.XXX.exe].

Der Treiber-Installationsbildschirm erscheint.

3 Wenn der Sprachenauswahlbildschirm erscheint, wählen Sie [Deutsch] und klicken auf [OK].

Sie können eine von mehreren Sprachen wählen, je nach der Systemumgebung Ihres Computers.

4 Lesen Sie sorgfältig die *Software-Lizenzvereinbarung* durch, und markieren Sie, wenn Sie den Bedingungen zustimmen, das Kontrollkästchen [Ich stimme zu.] und klicken auf [OK].

Wenn Sie den Bedingungen der *Software-Lizenzvereinbarung* nicht zustimmen, klicken Sie auf [**Abbrechen**] und brechen die Installation ab

5 Fahren Sie mit der Installation entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm fort.

Wenn während der Installation [Windows-Sicherheit] auf dem Bildschirm erscheint, klicken Sie auf [Diese Treibersoftware trotzdem installieren] und fahren mit der Installation fort.

- Bei Installation unter Windows XP
 Wenn während der Installation [Hardwareinstallation] auf dem
 Bildschirm erscheint, klicken Sie auf [Installation fortsetzen] und
 fahren mit der Installation fort.
- Wenn das Installationsprogramm fertiggestellt wird, erscheint eine Fertigstellungsmeldung.
- Wenn die Installation der Software beendet ist, müssen Sie Ihren Computer neu starten.

Hinweise zum Installationsverfahren (Mac OS X)

Lesen Sie den Abschnitt *Vorsichtshinweise zur Installation* vor der Installation der Treibersoftware sorgfältig durch.

 Zum Installieren oder Deinstallieren der Treibersoftware müssen Sie vom Administrator Ihres Computers autorisiert sein. Halten Sie den Namen und das Passwort des Administrators Ihres Computers bereit.

1 Setzen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein.

Der CD-ROM-Order erscheint.

- Doppelklicken Sie auf das CD-Symbol auf dem Desktop, wenn nach dem Laden einer CD-ROM keine Ordner angezeigt werden.
- 2 Doppelklicken Sie [CD_menu].
- 3 **Doppelklicken Sie [DJM-850_M_X.X.X.dmg].**Wenn der Menübildschirm [**DJM-850AudioDriver**] erscheint.
- 4 Doppelklicken Sie [DJM-850AudioDriver.pkg].

 Der Treiber-Installationsbildschirm erscheint.
- 5 Prüfen Sie die Details auf dem Bildschirm und klicken Sie auf auf [Installation fortsetzen].

6 Wenn der Bildschirm mit der Software-Nutzungsvereinbarung erscheint, wählen Sie [Deutsch], lesen Sie die *Software-Lizenzvereinbarung* sorgfältig durch und klicken auf [Installation fortsetzen].

Sie können eine von mehreren Sprachen wählen, je nach der Systemumgebung Ihres Computers.

7 Wenn Sie den Bedingungen der *Software-Lizenzvereinbarung* zustimmen, klicken Sie auf [Ich stimme zu.].

Wenn Sie den Bedingungen der *Software-Lizenzvereinbarung* nicht zustimmen, klicken Sie auf [**Ich stimme nicht zu**] und brechen die Installation ab.

8 Fahren Sie mit der Installation entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm fort.

- Klicken Sie auf [Abbrechen], um die Installation nach dem Start abzubrechen.
- Wenn die Installation der Software beendet ist, müssen Sie Ihren Computer neu starten.

Verbinden dieses Geräts mit dem Computer

1 Schließen Sie dieses Gerät über ein USB-Kabel an Ihren Computer an.

Dieses Gerät fungiert als ein Audiogerät, das den ASIO-Standards entspricht.

- Dieses Verfahren funktioniert nicht mit Computern, die nicht USB 2.0 unterstützen.
- Bei Verwendung von Anwendungen mit Unterstützung für ASIO können [USB 1/2], [USB 3/4], [USB 5/6] und [USB 7/8] als Eingänge verwendet werden.
- Bei Verwendung von Anwendungen, die mit DirectX kompatibel sind, kann nur [USB 1/2] als Eingang verwendet werden.
- Wenn ein anderes USB-Audiogerät gleichzeitig an den Computer angeschlossen ist, kann es nicht arbeiten oder normal erkannt werden.
 - Wir empfehlen, nur den Computer und dieses Gerät anzuschließen.
- Beim Verbinden des Computers und dieses Geräts empfehlen wir, die Verbindung direkt am USB-Anschluss dieses Geräts herzustellen.

2 Drücken Sie die Taste [POWER].

Schalten Sie die Stromversorgung dieses Geräts ein.

- Die Meldung [Installieren von Gerätetreibersoftware] kann erscheinen, wenn Sie dieses Gerät zuerst an dem Computer anschließen oder wenn Sie die Verbindung zu einem anderen USB-Anschluss am Computer herstellen. Warten Sie kurz, bis die Meldung [Die Geräte können jetzt verwendet werden.] erscheint
- Bei Installation unter Windows XP
 - [Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, um nach Software zu suchen?] kann erscheinen, während die Installation abläuft. Wählen Sie [Nein, diesmal nicht] und klicken Sie auf [Weiter], um mit der Installation fortzufahren.
 - [Wie möchten Sie vorgehen?] kann erscheinen, während die Installation abläuft. Wählen Sie [Software automatisch installieren (empfohlen)] und klicken Sie auf [Weiter], um mit der Installation fortzufahren.
 - Wenn w\u00e4hrend der Installation [Windows-Sicherheit] auf dem Bildschirm erscheint, klicken Sie auf [Diese Treibersoftware trotzdem installieren] und fahren mit der Installation fort.

Über die Einstellung-Dienstsoftware

Die Einstellung-Dienstsoftware kann verwendet werden, um die unten aufgeführten Prüfungen und Einstellungen auszuführen.

- Prüfen des Status des Wahlschalters [CD/LINE, PHONO, LINE, USB */*] dieses Geräts
- Einstellung der Audiodaten-Ausgabe von diesem Gerät zum Computer
- Einstellen der Puffergröße (bei Verwendung von Windows ASIO)
- Prüfen der Version der Treibersoftware

Anzeige der Einstellung-Dienstsoftware

Bei Windows

 $\label{eq:Klicken Sie auf das [Start]-Menü} $$ [Alle Programme] > [Pioneer] > [DJM-850] > [DJM-850 Einstellung-Dienstprogramm].$


Für Mac OS X

Klicken Sie auf das [Macintosh HD]-Icon > [Application] > [Pioneer] > [DJM-850] > [DJM-850 Einstellung-Dienstprogramm].

Prüfen des Status des Wahlschalters [CD/LINE, PHONO, LINE, USB */*] dieses Geräts

Zeigen Sie die Einstellung-Dienstsoftware vor dem Start an.


Klicken Sie auf das Register [MIXER INPUT].



Einstellung der Audiodaten-Ausgabe von diesem Gerät zum Computer

Zeigen Sie die Einstellung-Dienstsoftware vor dem Start an.

1 Klicken Sie auf das Register [MIXER OUTPUT].



2 Klicken Sie das Pulldown-Menü [Mixer Audio Output].

Wählen und bestimmen Sie die Audiodaten, die zum Computer aus dem Strom der Audiosignale in diesem Gerät ausgegeben werden.

CH1	CH2	СНЗ	CH4
CH1 Timecode PHONO	CH2 Timecode CD/LINE	CH3 Timecode CD/LINE	CH4 Timecode PHONO
CH1 Timecode CD/LINE	CH2 Timecode LINE	CH3 Timecode LINE ¹¹	CH4 Timecode CD/LINE
Post CH1 Fader 2	Post CH2 Fader 2	Post CH3 Fader 2	Post CH4 Fader 2
Cross Fader A	Cross Fader A	Cross Fader A	Cross Fader A
Cross Fader B ²	Cross Fader B ²	Cross Fader B ²	Cross Fader B ²
MIC	MIC	MIC	MIC
REC OUT	REC OUT	REC OUT ²	REC OUT ²
None	None	None	None

- Die Audiodaten werden mit der gleichen Lautstärke ausgegeben, mit der sie an diesem Gerät angelegt werden, ungeachtet der Einstellung von [USB Output Level].
- Eei Verwendung für andere Zwecke als Soundaufnahme achten Sie auf die Einstellungen der DJ-Software, damit keine Sound-Loops erzeugt werden. Wenn Sound-Loops erzeugt werden, kann Sound mit unerwarteter Lautstärke ein- oder ausgegeben werden.

3 Klicken Sie das Pulldown-Menü [USB Output Level].

Stellen Sie die Lautstärke der Audiodaten-Ausgabe von diesem Gerät


- Die Einstellung [USB Output Level] wird gleich auf alle Audiodaten angelegt. Wenn aber 1 in der Tabelle in Schritt 2 gewählt ist, werden die Audiodaten mit der gleichen Lautstärke ausgegeben, mit der sie an diesem Gerät angelegt werden.
- Wenn nicht genug Lautstärke mit der Lautstärkeeinstellung der DJ-Software alleine erreicht werden kann, ändern Sie die Einstellung [USB Output Level] zum Einstellen der Lautstärke der Audiodaten-Ausgabe von diesem Gerät. Beachten Sie, dass der Sound verzerrt ist, wenn die Lautstärke zu hoch angehoben wird.

Einstellen der Puffergröße (bei Verwendung von Windows ASIO)

Wenn Anwendungen dieses Gerät verwenden, während das Standard-Audiogerät läuft (DJ-Software usw.) läuft, beenden Sie diese Anwendung vor dem Anpassen der Puffergröße.

Zeigen Sie die Einstellung-Dienstsoftware vor dem Start an.

Klicken Sie auf das Register [ASIO].



 Eine ausreichend großer Pufferspeicher verringert die Gefahr von Sound-Droputs (Tonaussetzern), aber steigert die Audiosignal-Übertragungsverzögerung (Latenz).

* Prüfen der Version der Treibersoftware

Zeigen Sie die Einstellung-Dienstsoftware vor dem Start an.

Klicken Sie auf das Register [About].




Prüfen der neuesten Informationen über die Treibersoftware

Für die neuesten Informationen zur Treibersoftware zur exklusiven Verwendung mit diesem Gerät besuchen Sie unsere Website wie unten gezeigt.

http://pioneerdj.com/support/

 Betrieb kann nicht garantiert werden, wenn mehrere Einheiten dieses Mixers an einen einzigen Computer angeschlossen sind. **Bedienung**



1 MIC1 LEVEL-Regler (Seite 16)

Stellt den Soundpegelausgang vom Kanal [MIC1] ein.

2 MIC2 LEVEL-Regler (Seite 16)

Stellt den Soundpegelausgang vom Kanal [MIC2] ein.

3 EQ (HI, LOW)-Regler (Seite 16)

Diese stellen die Klangqualität von den Kanälen [MIC1] und [MIC2] ein.

4 OFF, ON, TALK OVER-Wahlschalter (Seite 16)

Schaltet das Mikrofon ein/aus.

5 SOUND COLOR FX-Tasten (Seite 17)

Diese schalten die SOUND COLOR FX-Effekte ein/aus.

6 FADER START (1, 2, 3, 4)-Tasten (Seite 15)

Diese schalten die Fader-Start-Funktion ein/aus.

MONO SPLIT, STEREO-Wahlschalter (Seite 15)

Schaltet um, wie der Mithörsoundausgang von den Kopfhörern verteilt wird.

8 MIXING-Regler (Seite 15)

Dies stellt die Balance der Mithörlautstärke zwischen dem Sound der Kanäle, für die die Taste [CUE] gedrückt wird und dem Sound des Kanals [MASTER] um.

9 LEVEL-Regler (Seite 15)

Stellt den Audiopegelausgang von den Kopfhörern ein.

CD/LINE, PHONO, LINE, USB */*-Wahlschalter (Seite 15)

Wählt die Eingangsquelle jedes Kanals unter den an dieses Gerät angeschlossenen Komponenten.

III Kanalpegelanzeige (Seite 15)

Zeigt den Soundpegel der verschiedenen Kanäle ein, bevor Sie durch die Kanalfader gehen.

TRIM-Regler (Seite 15)

Stellen Sie den Pegel der Audiosignale ein, die in jedem Kanal angelegt werden.

13 EQ/ISO (HI, MID, LOW)-Regler (Seite 15)

Diese stellen die Soundqualität von verschiedenen Kanälen ein.

14 COLOR-Regler (Seite 17)

Dies ändert die Parameter von SOUND COLOR FX der verschiedenen Kanäle

IB BEAT-Taste (Seite 17)

Wenn die Taste gedrückt wird, während SOUND COLOR FX eingeschaltet ist, wird der Effektsound auf den Beat des aktuell spielenden Tracks angewendet (Änderung der Lautstärke).

16 CUE-Taste (Seite 15)

Drücken Sie die Taste(n) [**CUE**] für den Kanal (Kanäle) das (den) Sie mithören wollen.

17 Kanalfader (Seite 15)

Stellt den Pegel der Audiosignale ein, die in jedem Kanal ausgegeben werden

IB CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, B)-Wahlschalter (Seite 15)

Stellt das Ausgabeziel jedes Kanals auf [A] oder [B].

19 Crossfader (Seite 15)

Gibt vom Crossfader-Asign-Schalter zugewiesene Audiosignale aus, die den Kurveneigenschaften entsprechend, die vom [CROSS FADER] (Crossfader-Curve-Wahlschalter) gewählt sind.

20 MASTER LEVEL-Regler (Seite 15)

Stellt den Soundpegelausgang vom Kanal [MASTER] ein.

21 Master-Pegelanzeige (Seite 15)

Zeigt den Soundpegelausgang vom Kanal [MASTER] ein.

22 BALANCE-Regler (Seite 16)

Stellt die Links/Rechts-Balance der Soundausgabe von den Buchsen [MASTER1] usw. ein.

23 MONO, STEREO-Wahlschalter (Seite 16)

Schaltet die Soundausgabe von den Buchsen [MASTER1] usw. zwischen Mono und Stereo um.

24 BOOTH MONITOR-Regler (Seite 16)

Stellen Sie den Pegel der Audiosignale ein, die an der Buchse [BOOTH] ausgegeben werden.

25 EQ CURVE (ISOLATOR, EQ)-Wahlschalter (Seite 15)

Schaltet die Funktion der [**EQ/ISO** (HI, MID, LOW)]-Regler ein.

26 CH FADER (ノ,ノ,ノ)-Wahlschalter (Seite 15)

Schaltet die Eigenschaften der Kanalfader-Kurve um.

Dadurch werden die Crossfader-Curve-Eigenschaften umgeschaltet.

28 ON/OFF-Taste (Seite 18)

Schaltet die Funktion MIDI ein und aus.

START/STOP-Taste (Seite 18)

Sendet die MIDI-Start-/MIDI-Stopp-Signale.

30 SETUP (WAKE UP)-Taste (Seite 24)

- SETUP: Zeigt den [USER SETUP] oder [CLUB SETUP] -Bildschirm
- WAKE UP: Hebt den Auto-Standby-Modus auf.

31 Hauptgerät-Display

32 BEAT ◀, ▶-Tasten (Seite 17)

Stellen Sie die Beat-Fraktion zum Synchronisieren des Effektsounds ein.

33 TAP (ENTER)-Taste

- TAP: Wenn der BPM-Messmodus auf [TAP] gestellt ist, wird der BPM manuell durch Antippen der Taste mit einem Finger (Seite 17) eingegeben.
- ENTER: Dient zum Ändern der Einstellungen dieses Geräts (Seite 24).

34 AUTO/TAP-Taste (Seite 17)

Schaltet den BPM-Messungsmodus um.

國 DELAY, ECHO, UP ECHO, SPIRAL, REVERB, TRANS, FILTER, FLANGER, PHASER, ROBOT, SLIP ROLL, ROLL, REV ROLL, SND/RTN-Wahlschalter (Seite 17)

Schaltet den BEAT EFFECT-Effekttyp um.

36 1, 2, 3, 4, MIC, CF.A, CF.B, MASTER-Wahlschalter (Seite 17)

Schaltet den Kanal um, für den der BEAT EFFECT übernommen wird.

37 TIME-Regler (Seite 17)

Stellt die Zeitparameter von BEAT EFFECT ein.

38 LEVEL/DEPTH-Regler (Seite 17)

Stellt die quantitativen Parameter von BEAT EFFECT ein.

39 ON/OFF-Taste (Seite 17)

Schaltet die Funktion BEAT EFFECT ein/aus.

Ziehen Sie nicht gewaltsam an den Kanal-Fader- und Crossfader-Knöpfen. Die Knöpfe haben eine Struktur, die verhindert, dass sie leicht herausgezogen werden. Durch starkes Ziehen an den Knöpfen kann das Gerät beschädigt werden.

Grundlegender Betrieb

Tonausgabe

1 Drücken Sie die Taste [POWER].

Schaltet Sie die Stromversorgung dieses Geräts ein.

2 Schalten Sie den [CD/LINE, PHONO, LINE, USB */*]-Wahlschalter um.

Wählt die Eingangsquellen für verschiedene Kanäle unter den an dieses Gerät angeschlossenen Geräten.

- [PHONO]: W\u00e4hlt den Plattenspieler, der an die Buchsen [PHONO] angeschlossen ist.
- [CD/LINE], [LINE]: Wählt den DJ-Player oder das Cassettendeck, der/das an die Buchsen [CD/LINE] oder [LINE] angeschlossen ist.
- [USB */*]: W\u00e4hlt den Ton des Computers, der an die Buchse [USB] angeschlossen ist.

3 Drehen Sie den Regler [TRIM].

Stellen Sie den Pegel der Audiosignale ein, die in jedem Kanal angelegt werden

Die entsprechende Kanalpegelanzeige leuchtet auf, wenn Audiosignale richtig an den Kanal angelegt werden.

4 Bewegen Sie den Kanal-Fader von Ihnen weg.

Stellt den Pegel der Audiosignale ein, die in jedem Kanal ausgegeben werden.

5 Schalten Sie den [CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, B)]-Wahlschalter um.

Schaltet das Ausgabeziel jedes Kanals um.

- [A]: Weist zu [A] (links) des Crossfader zu.
- [B]: Weist zu [B] (rechts) des Crossfader zu.
- [THRU]: Wählt diese Option, wenn Sie den Crossfader nicht verwenden möchten. (Die Signale laufen nicht durch den Crossfader.)

6 Stellen Sie den Crossfader ein.

Diese Bedienung ist nicht erforderlich, wenn der [CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, B)]-Wahlschalter auf [THRU] gestellt ist.

7 Drehen Sie den Regler [MASTER LEVEL].

Audiosignale werden von den Buchsen [MASTER1] und [MASTER2] ausgegeben.

Die Master-Pegelanzeige leuchtet.

Abstimmen der Tonqualität

Drehen Sie die Regler [EQ/ISO (HI, MID, LOW)] zum Steuern unterschiedlicher Kanäle.

Siehe *Technische Daten* auf Seite 28 für den Bereich der Töne, die von jedem Regler angepasst werden können.

Umschalten der Funktion der [EQ/ISO (HI, MID, LOW)]-Regler

Schalten Sie den [EQ CURVE (ISOLATOR, EQ)]-Wahlschalter um.

- [ISOLATOR]: Fungiert als Isolator.
- [EQ]: Die Equalizerfunktion ist eingestellt.

Mithören von Ton mit Kopfhörern

- 1 Schließen Sie Kopfhörer an die Buchse [PHONES] an.
- 2 Drücken Sie die Taste(n) [CUE] für den Kanal (Kanäle) das (den) Sie mithören wollen.
- 3 Schalten Sie den [MONO SPLIT, STEREO]-Wahlschalter um.
 - [MONO SPLIT]: Der Ton des Kanals, für den die Taste [CUE] gedrückt wird, wird vom linken Kopfhörerkanal ausgegeben, und der Ton vom Kanal [MASTER] vom rechten Kopfhörerkanal.
 - [STEREO]: Der Ton des Kanals, für den die Taste [CUE] gedrückt wird, wird in Stereo vom Kopfhörer ausgegeben.

4 Drehen Sie den Regler [MIXING].

Dies stellt die Balance der Mithörlautstärke zwischen dem Sound der Kanäle, für die die Taste [CUE] gedrückt wird und dem Sound des Kanals [MASTER] um.

5 Drehen Sie den Regler [LEVEL] für [HEADPHONES].

Der Sound der Kanäle, für die die [**CUE**]-Taste gedrückt ist, wird von den Kopfhörern ausgegeben.

 Wenn die Taste [CUE] erneut gedrückt wird, wird die Mithörfunktion aufgehoben.

Umschalten der Faderkurve

 Wählen Sie die Eigenschaften der Kanalfader-Kurve.

Schalten Sie den [CH FADER (ノ, ノ, ノ)]-Wahlschalter um.

- [→]: Die Kurve steigt abrupt im hinteren Bereich an.
- [\square\]: Eine Kurve, die zwischen den darüber und darunter liegenden liegt, wird eingestellt.
- [/]: Die Kurve steigt allmählich an (der Ton nimmt allmählich zu, während der Kanalfader von der Vorderseite wegbewegt wird).

* Wählen Sie die Crossfader-Kurve-Eigenschaften.

Schalten Sie den [CROSS FADER (\nearrow , \nearrow , \nearrow)]-Wahlschalter um.

- [\mathbb{T}]: Bewirkt eine scharf ansteigende Kurve (wenn der Crossfader von der Seite [\mathbb{A}] weg gestellt wird, werden Audiosignale sofort von der Seite [\mathbb{B}] ausgegeben).
- [\sumsitems]: Bewirkt eine Kurve, die zwischen den zwei Kurven darüber und darunter geformt ist.
- [X]: Bewirkt eine allmählich ansteigende Kurve (wenn der Crossfader von der Seite [A] weg gestellt wird, nimmt der Klang auf der Seite [B] allmählich zu, während der Klang auf der Seite [A] allmählich schwächer wird).

Starten der Wiedergabe auf einem DJ-Player mit dem Fader (Fader Start)

Wenn Sie einen Pioneer DJ-Player mit einem Steuerkabel (mit einem DJ-Player mitgeliefert) verwenden, können Sie mit dem Fader dieses Geräts die Wiedergabe starten oder andere Bedienungen am DJ-Player ausführen.

Schließen Sie im voraus einen Pioneer DJ-Player an dieses Gerät an. Anweisungen zu Verbindungen siehe *Anschließen der Eingangsbuchsen* auf Seite 7.

Die Fader-Start-Funktion kann für alle DJ-Player gleichzeitig ein- und ausgeschaltet werden. Zum Einschaltverfahren siehe Ändern der Einstellungen auf Seite 24.

Starten Sie die Wiedergabe mit dem Kanal-Fader

1 Stellen Sie den [CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, B)]-Wahlschalter auf [THRU].

- 2 Drücken Sie eine der [FADER START (1, 2, 3, 4)]-Tasten. Wählen Sie den zu startenden Kanal mit der Fader-Startfunktion.
- 3 Stellen Sie den Kanalfader auf die nächste Position zu Ihnen.
- 4 Stellen Sie Cue auf dem DJ-Player ein.

Der DJ-Player pausiert die Wiedergabe am Cue-Punkt.

5 Bewegen Sie den Kanal-Fader von Ihnen weg.

Die Wiedergabe auf dem DJ-Player beginnt.

 Wenn Sie den Kanal-Fader zurück in Ausgangsposition stellen, kehrt der Player sofort auf den bereits eingestellten Cue-Punkt zurück und pausiert die Wiedergabe (Back Cue).

* Starten Sie die Wiedergabe mit dem Crossfader

- 1 Stellen Sie den [CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, B)]-Wahlschalter auf [A] oder [B].
- 2 Drücken Sie eine der [FADER START (1, 2, 3, 4)]-Tasten. Wählen Sie den zu startenden Kanal mit der Fader-Startfunktion.

3 Stellen Sie den Crossfader ein.

Stellen Sie auf die Randposition entgegengesetzt der Seite, auf der der Kanal, der mit der Fader-Startfunktion verwendet werden soll, eingestellt ist

4 Stellen Sie Cue auf dem DJ-Player ein.

Der DJ-Player pausiert die Wiedergabe am Cue-Punkt.

5 Stellen Sie den Crossfader ein.

Die Wiedergabe auf dem DJ-Player beginnt.

 Wenn Sie den Crossfader zurück in Ausgangsposition stellen, kehrt der Player sofort auf den bereits eingestellten Cue-Punkt zurück und pausiert die Wiedergabe (Back Cue).

Verwendung eines Mikrofons

- 1 Schließen Sie ein Mikrofon an die Buchse [MIC1] oder [MIC2] an.
- 2 Stellen Sie den [OFF, ON, TALK OVER]-Wahlschalter auf [ON] oder [TALK OVER].
 - [ON]: Die Anzeige leuchtet.
 - [TALK OVER]: Die Anzeige blinkt.
- Bei Einstellung auf [TALK OVER] wird der Sound anderer Kanäle als der des [MIC]-Kanals um 18 dB (Standard) gedämpft, wenn ein Sound von –10 dB oder mehr am Mikrofon anliegt.
- Die [TALK OVER]-Sounddämpfung kann im Bildschirm [USER SETUP] geändert werden. Anweisungen zur Änderung siehe Ändern der Einstellungen auf Seite 24.
- Der Talk-Over-Modus kann auf normalen Modus oder erweiterten Modus umgeschaltet werden. Anweisungen zur Änderung siehe Ändern der Einstellungen auf Seite 24.

3 Drehen Sie den Regler [MIC1 LEVEL] oder [MIC2 LEVEL].

Stellen Sie den Pegel des Soundausgangs vom Kanal [MIC] ein.

- Achten Sie darauf, dass bei Drehen auf die ganz rechte Position ein sehr lauter Ton kommt.
- 4 Geben Sie Audiosignale zum Mikrofon ein.

* Abstimmen der Tonqualität

Drehen Sie die Regler [EQ (HI, LOW)] des [MIC]-Kanals.

Siehe *Technische Daten* auf Seite 28 für den Bereich der Töne, die von jedem Regler angepasst werden können.

Umschalten zwischen Mono- und Stereo-Audio

Dies schaltet die Tonausgabe von den Buchsen [MASTER1], [MASTER2], [BOOTH], [REC OUT], [PHONES], [DIGITAL MASTER OUT] und [USB] zwischen Mono und Stereo um.

 Zur Einstellung des von den Buchsen [USB] ausgegebenen Sounds wählen Sie [REC OUT] bei [Mixer Audio Output] im Einstellung-Dienstprogramm.

Schalten Sie den [MONO, STEREO]-Wahlschalter um.

- [MONO]: Gibt Mono-Audio aus.
- [STEREO]: Gibt Stereo-Audio aus.

❖ Einstellen der L/R-Balance von Audio

Die Links/Rechts-Balance von den Buchsen [MASTER1], [MASTER2], [BOOTH], [REC OUT], [PHONES], [DIGITAL MASTER OUT] und [USB] ausgegebenen Tons kann eingestellt werden.

- Zur Einstellung des von den Buchsen [USB] ausgegebenen Sounds wählen Sie [REC OUT] bei [Mixer Audio Output] im Einstellung-Dienstprogramm.
- 1 Stellen Sie den [MONO, STEREO]-Wahlschalter auf [STEREO].

2 Drehen Sie den Regler [BALANCE].

Die Links/Rechts-Balance ändert sich entsprechend der Richtung, in der [BALANCE]-Regler gedreht wird und seiner Position.

 Durch Drehen auf ganz rechte Position wird nur der rechte Ton von Stereo-Audio ausgegeben. Durch Drehen auf ganz linke Position wird nur der linke Ton von Stereo-Audio ausgegeben.

Audio wird von der Buchse [BOOTH] ausgegeben.

Drehen Sie den Regler [BOOTH MONITOR].

Stellen Sie den Pegel der Audiosignale ein, die an der Buchse [**BOOTH**] ausgegeben werden.

Erweiterte Bedienungen

SOUND COLOR FX

Dieser Effekt ändert sich im Zusammenhang mit den Reglern [**COLOR**] für die verschiedenen Kanäle.

1 Drücken Sie eine der Tasten [SOUND COLOR FX].

Dies wählt den Typ des Effekts.

Die Taste, die gedrückt wurde, blinkt.

- Für die Typen der Effekte siehe BEAT COLOR FX/SOUND COLOR FX-Effekttypen auf Seite 19.
- Der gleiche Effekt ist für [CH1] bis [CH4] eingestellt.

2 Drehen Sie den Regler [COLOR].

Der Effekt wird auf den Kanal bzw. die Kanäle angelegt, für den (die), der (die) Regler gedrückt wurde(n).

BEAT COLOR FX

Der SOUND COLOR FX-Effekt kann dem Beat des Tracks zugewiesen werden (Änderung der Lautstärke), wenn die Tasten [BEAT] für die entsprechenden Kanäle gedrückt werden. Die Beat-Zuweisungsfunktion kann getrennt für die entsprechenden Kanäle eingestellt werden. Im Folgenden wird das Bedienverfahren bei eingeschaltetem SOUND COLOR FX beschrieben.


Drücken Sie die Taste [BEAT].

Die Beat-Zuweisungsfunktion ist für den Kanal bzw. die Kanäle eingeschaltet, deren [BEAT]-Taste(n) gedrückt wurde(n).

Der SOUND COLOR FX-Effekt wird dem Beat des Tracks zugewiesen.

- Wenn die Taste [BEAT] erneut gedrückt wird, wird die Beat-Zuweisungsfunktion ausgeschaltet.
- Die Beat-Zuweisungsfunktion kann auch durch Einschalten von SOUND COLOR FX nach dem Drücken der [BEAT]-Taste verwendet werden.

BEAT EFFECT



Diese Funktion erlaubt es Ihnen, sofort verschiedene Effekte entsprechend dem Tempo (BPM = Taktschläge pro Minute) des laufenden Tracks einzustellen.

1	Effektanzeige-Sektion	Der Name des gewählten Effekts wird angezeigt.
2	Kanalwahlwahlanzeige- Sektion	Der Name des Kanals, für den der Effekt übernommen wird, wird angezeigt.
3	AUTO (TAP)	[AUTO] leuchtet, wenn der BPM-Messungsmodus auf Auto-Modus gestellt ist. [TAP] leuchtet, wenn im manuellen Eingangsmodus.
4	BPM-Wert-Anzeige (3 Stellen)	Wenn im Auto-Modus wird der automatisch erkannte BPM-Wert angezeigt. Wenn der BPM nicht erkannt werden kann, wird der vorher erkannte BPM-Wert angezeigt und blinkt. Wenn im manuellen Eingangsmodus wird der manuell eingegebene BPM-Wert angezeigt.
5	ВРМ	Dies leuchtet immer.

6	Parameteranzeige- Sektion	Effekte festgelegt sind. Wenn die Taste [BEAT ◀, ▶] gedrückt wird, wird die entsprechende Beat-Fraktion 1 Sekunde lang angezeigt. Wenn ein Wert außerhalb des Parameterbereichs mit der Taste [BEAT ◀, ▶] festgelegt ist, ändert sich der Wert nicht, und die Anzeige blinkt.
7	% (ms)	Diese leuchten entsprechend den Einheiten für die verschiedenen Effekte auf.
8	Beatanzeige-Sektion	Diese leuchtet entsprechend der gewählten Beatnummer-Position auf.

Dies zeigt die Parameter an die für die einzelnen

1 Drücken Sie die Taste [AUTO/TAP].

Wählen Sie den BPM-Messungsmodus.

- [AUTO]: Der BPM wird automatisch von dem angelegten Audiosignal gemessen. Der Modus [AUTO] ist eingestellt, wenn die Stromversorgung dieses Geräts eingeschaltet wird.
- [TAP]: Der BPM wird manuell durch Antippen der Taste [TAP] mit einem Finger eingeben.
- Der [AUTO] BPM-Messbereich beträgt BPM = 70 bis 180. Bei manchen Tracks kann es unmöglich sein, den BPM richtig zu messen.
 Wenn der BPM nicht gemessen werden kann, blinkt der BPM-Wert im Display. In solchen Fällen verwenden Sie die Taste [TAP] zur manuellen Eingabe des BPM.

2 Drehen Sie den [DELAY, ECHO, UP ECHO, SPIRAL, REVERB, TRANS, FILTER, FLANGER, PHASER, ROBOT, SLIP ROLL, ROLL, REV ROLL, SND/RTN]-Wahlschalter.

Dies wählt den Typ des Effekts.

- Für die Typen der Effekte siehe Typen von BEAT EFFECT auf Seite 19.
- Zur Verwendung von [SND/RTN] siehe Verwendung des externen Effektors unten.

3 Drehen Sie den [1, 2, 3, 4, MIC, CF.A, CF.B, MASTER]-Wahlschalter.

Dies wählt den Kanal, für den der Effekt übernommen wird.

- [1] [4]: Der Effekt wird auf den Sound des betreffenden Kanals angelegt.
- [MIC]: Der Effekt wird auf den Sound des Kanals [MIC] angelegt.
- [CF.A], [CF.B]: Der Effekt wird auf den Ton der Seite [A] (links) oder [B] (rechts) des Crossfaders angelegt.
- [MASTER]: Der Effekt wird auf den Sound des Kanals [MASTER] angelegt.

4 Drücken Sie die Taste [BEAT ◀, ▶].

Stellen Sie die Beat-Fraktion zum Synchronisieren des Effektsounds ein. Die Effektzeit entsprechend der Taktschlagfraktion wird automatisch eingestellt.

5 Drücken Sie die Taste [ON/OFF] für [BEAT EFFECTS].

Der Effekt wird auf den Ton angelegt.

Der Zeitparameter des Effekts kann durch Drehen des Reglers [**TIME**] eingestellt werden.

Der quantitative Parameter des Effekts kann durch Drehen des Reglers [LEVEL/DEPTH] eingestellt werden.

Die Taste [ON/OFF] blinkt, wenn der Effekt eingeschaltet ist.

 Wenn die Taste [ON/OFF] erneut gedrückt wird, wird der Effekt ausgeschaltet.

Manuelle Eingabe des BPM

Tippen Sie mindestens zweimal im Rhythmus mit dem Beat (in Viertelnoten) des aktuell spielenden Sounds auf die Taste [TAP].

Der Durchschnittswert des Intervalls, bei dem die Taste [TAP] angetippt wurde, wird als BPM eingestellt.

- Wenn der BPM mit der Taste [TAP] eingestellt wird, wird die Beat-Fraktion auf [1/1] gestellt, und die Zeit für einen Beat (Viertelnote) wird als Effektzeit eingestellt.
- Der BPM kann manuell durch Drehen des Reglers [TIME] eingestellt werden, während gleichzeitig die Taste [TAP] gedrückt wird.
- Der BPM kann in Einheiten von 0,1 durch Drücken der Taste
 [AUTO/TAP] eingestellt werden, während gleichzeitig die Taste
 [TAP] gedrückt und der Regler [TIME] gedreht wird, während die
 beiden Tasten gedrückt werden.

Verwendung des externen Effektors

1 Verbinden Sie dieses Gerät und den externen Effektor

Anweisungen zu Verbindungen siehe *Anschließen der Ausgangsbuchsen* auf Seite 7.

- 2 Drehen Sie den [DELAY, ECHO, UP ECHO, SPIRAL, REVERB, TRANS, FILTER, FLANGER, PHASER, ROBOT, SLIP ROLL, ROLL, REV ROLL, SND/RTN]-Wahlschalter. Wählen Sie [SND/RTN].
- 3 Drehen Sie den [1, 2, 3, 4, MIC, CF.A, CF.B, MASTER]-Wahlschalter.

Dies wählt den Kanal, für den der Effekt übernommen wird.

4 Drücken Sie die Taste [ON/OFF] für [BEAT EFFECTS].

Der durch den externen Effektor geführte Ton wird von dem Kanal [MASTER] ausgegeben.

 Wenn die Taste [ON/OFF] erneut gedrückt wird, wird der Effekt ausgeschaltet.

Bedienung der DJ-Software mit der MIDI-Funktion

Dieses Gerät ist mit einer "Voll zuweisbares MIDI"-Funktion ausgestattet, die Bedienungsinformation von praktisch allen Reglern und Tasten des Geräts als MIDI-Signale zur DJ-Software senden kann. Dieses Gerät kann als USB-MIDI-Controller verwendet werden, wenn es über USB-Kabel an einen Computer angeschlossen ist, auf dem MIDI-kompatible DJ-Software installiert ist. Außerdem wird das Tempo (BPM) des spielenden Sounds als MIDI Timing Clocks ausgegeben, so dass das Tempo auf der DJ-Software mit dem Tempo des vom Gerät ausgegebenen Sounds synchronisiert werden kann.

Zum Betreiben von DJ-Software mit diesem Gerät müssen Sie zuerst die MIDI-kompatible DJ-Software auf dem Computer installieren. Die MIDI-bezogenen Einstellungen müssen auch in der DJ-Software vorgenommen werden.

- Für die von diesem Gerät ausgegebenen Meldungen siehe Liste von MIDI-Meldungen auf Seite 22.
- Wenn Sie den MIDI-Kanal dieses Geräts ändern wollen, siehe Ändern der Einstellungen auf Seite 24.

1 Verbinden Sie die Buchse [USB] dieses Geräts mit dem Computer.

Einzelheiten über Verbindungen siehe Anschließen an das Steuerpult auf Seite 8.

2 Starten Sie die DJ-Software.

3 Drücken Sie die Taste [MIDI] [ON/OFF].

Schalten Sie die MIDI-Funktion ein.

Die Übertragung der MIDI-Meldungen beginnt.

- Wenn ein Fader oder Regler bewegt wird, wird eine Meldung entsprechend der Position ausgegeben.
- Wenn die Taste [START/STOP] gedrückt und länger als 2 Sekunden gedrückt gehalten wird, wird ein Satz von MIDI-Meldungen entsprechend der Tasten-, Fader, oder Reglerpositionen gesendet (Snapshot).
- Wenn die Taste [ON/OFF] für [MIDI] erneut gedrückt wird, stoppt die Übertragung der MIDI-Meldungen.
- Die MIDI Timing Clocks (BPM-Information) wird ungeachtet der Einstellung der Taste [MIDI] [ON/OFF] gesendet.

Senden der MIDI-Start- und MIDI Stopp-Meldungen

Drücken Sie die Taste [START/STOP] für [MIDI].

 Die MIDI-Start- und MIDI-Stopp-Meldungen werden abwechselnd bei jedem Drücken der Taste [START/STOP] gesendet, ungeachtet ob die MIDI-Funktion eingeschaltet oder ausgeschaltet ist.

Bedienen eines externen MIDI-Sequenzers

Dieses Gerät ist mit einer "Voll zuweisbares MIDI"-Funktion ausgestattet, die Bedienungsinformation von praktisch allen Reglern und Tasten des Geräts als MIDI-Signale zu einem externen Gerät (Effektor usw.) senden kann. Dieses Gerät kann als USB-MIDI-Controller verwendet werden, wenn es über MIDI-Kabel an ein MIDI-kompatibles externes Gerät angeschlossen ist. Außerdem wird das Tempo (BPM) des spielenden Sounds als MIDI Timing Clocks ausgegeben, so dass das Tempo auf der externen Gerät (Sequenzer usw.) mit dem Tempo des vom Gerät ausgegebenen Sounds synchronisiert werden kann.

- Für die von diesem Gerät ausgegebenen Meldungen siehe Liste von MIDI-Meldungen auf Seite 22.
- Externe MIDI-Sequenzer, die nicht MIDI Timing Clocks unterstützen, können nicht synchronisiert werden.
- Externe MIDI-Sequenzer können nicht für Quellen synchronisiert werden, auf denen BPM nicht stabil gemessen werden kann.
- Die MIDI Timing Clocks wird auch für BPM-Werte ausgegeben, die manuell durch Antippen der Taste [TAP] mit einem Finger eingegeben wurden. Der Ausgabebereich der MIDI Timing Clock beträgt 40 BPM bis 250 BPM.
- Verbinden Sie die Buchse [MIDI OUT] mit der Buchse MIDI IN des externen MIDI-Sequenzers mit einem handelsüblichen MIDI-Kabel.
- 2 Stellen Sie den Sync-Modus des externen MIDI-Sequenzers auf Slave.
- 3 Drücken Sie die Taste [START/STOP] für [MIDI]. Die MIDI-Start-Meldung wird gesendet.
- 4 Drücken Sie die Taste [MIDI] [ON/OFF].

Die Übertragung der MIDI-Meldungen beginnt.

Typen von Effekten

BEAT COLOR FX/SOUND COLOR FX-Effekttypen

Effekt-Name	[BEAT]-Tastenstatus	Beschreibungen	[COLOR] Regler
NOISE	Off	Im Gerät erzeugtes weißes Rauschen wird mit dem Kanalton über den Filter gemischt und ausgegeben. • Die Lautstärke kann durch Drehen der Regler [TRIM] für die betreffenden Kanäle eingestellt werden. Die Soundqualität kann durch Drehen der Regler [EQ/ISO (HI, MID, LOW)] eingestellt werden.	Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Die Schwellenfrequenz für den Filter, durch den das weiße Rauschen läuft, nimmt allmählich ab. Im Uhrzeigersinn drehen: Die Schwellenfrequenz für den Filter, durch den das weiße Rauschen läuft, nimmt allmählich zu.
	On	Die Lautstärke ändert sich in Zusammenhang mit dem Beat.	Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Die Schwellenfrequenz für den Filter, durch den das weiße Rauschen läuft, nimmt allmählich ab. Im Uhrzeigersinn drehen: Die Schwellenfrequenz für den Filter, durch den das weiße Rauschen läuft, nimmt allmählich zu.
GATE	Off	Der Gate-Effekt macht den Sound dichter und verringert das Volumengefühl.	Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Der Gate-Effekt wird auf die mittleren und hohen Frequenzen angelegt. Im Uhrzeigersinn drehen: Der Gate-Effekt wird auf die niedrigen und hohen Frequenzen angelegt.
	On	Der Sound wird mit offenem Gate aufgezeichnet, und bei geschlossenem Gate wird der aufgenom- mene Sound mehrmals ausgegeben.	Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Der Gate-Effekt wird auf die mittleren und hohen Frequenzen angelegt, und der gesampelte Sound wird hinzugefügt. Im Uhrzeigersinn drehen: Der Gate-Effekt wird auf die niedrigen und hohen Frequenzen angelegt, und der gesampelte Sound wird hinzugefügt.
CRUSH	Off	Ändert den Kanalsound auf einen crush-ähnlichen Sound für die Ausgabe.	Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Steigert die Verzerrung des Sounds. Im Uhrzeigersinn drehen: Der Sound wird gecrusht, bevor er durch den Hochpassfilter geführt wird.
	On	Die Verzerrung ändert sich in Zusammenhang mit dem Beat.	Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Steigert die Verzerrung des Sounds. Im Uhrzeigersinn drehen: Der Sound wird gecrusht, bevor er durch den Hochpassfilter geführt wird.
FILTER	Off	Gibt den Sound aus, der durch einen Filter geführt wurde.	Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Senkt allmählich die Schwellenfrequenz des Tiefpassfilters. Im Uhrzeigersinn drehen: Steigert allmählich die Schwellenfrequenz des Hochpassfilters.
	On	Die Schwellenfrequenz des Filters ändert sich in Zusammenhang mit dem Beat.	Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Senkt allmählich die Schwellenfrequenz des Tiefpassfilters. Im Uhrzeigersinn drehen: Steigert allmählich die Schwellenfrequenz des Hochpassfilters.

Typen von BEAT EFFECT

DELAY¹¹

Ein Verzögerungssound wird entsprechend der mit den Tasten [**BEAT**◀, ▶] eingestellten Beat-Fraktion einmal ausgegeben.

Wenn 1/2 Beat Delay Sound hinzugefügt wird, werden 4 Taktschläge zu 8 Taktschlägen.



BEAT ◀, ▶-Tasten (Parameter 1)	Verwenden Sie diese, um eine Zeitverzögerung von 1/8 – 16/1 im Hinblick auf die Zeit eines Beats von BPM einzustellen.
TIME-Regler (Parameter 2)	Verwenden Sie dies, um die Verzögerungszeit einzustellen. 1 bis 4000 (ms)
LEVEL/DEPTH-Regler (Parameter 3)	Verwenden Sie dies, um die Balance zwischen Originalsound und Verzögerungssound einzustellen.

ECHO¹ ²

Ein Verzögerungssound wird entsprechend der mit den Tasten [**BEAT ◄**, ▶] eingestellten Beat-Fraktion mehrmals ausgegeben und dabei allmählich gedämpft.

Mit 1/1 Beat-Echos werden die Verzögerungssounds entsprechend dem Tempo des Tracks ausgeblendet, auch nachdem der Eingabesound abgeschnitten ist.



i beat		
BEAT ◀, ►-Tasten (Parameter 1)	Verwenden Sie diese, um eine Zeitverzögerung von 1/8 – 16/1 im Hinblick auf die Zeit eines Beats von BPM einzustellen.	
TIME-Regler (Parameter 2)	Verwenden Sie dies, um die Verzögerungszeit einzustellen. 1 bis 4000 (ms)	
LEVEL/DEPTH-Regler (Parameter 3)	Verwenden Sie dies, um die Balance zwischen Originalsound und Echosound einzustellen.	

UP ECHO¹ ²

Ein Verzögerungssound wird entsprechend der mit den Tasten [**BEAT ◀**, ▶] eingestellten Beat-Fraktion mehrmals ausgegeben und dabei allmählich gedämpft.

Mit 1/1 Beat-Echos werden die Verzögerungssounds entsprechend dem Tempo des Tracks ausgeblendet, auch nachdem der Eingabesound abgeschnitten ist.


Außerdem kann die Tonlage des Echosounds geändert werden.



BEAT ◀, ▶-Tasten (Parameter 1)	Verwenden Sie diese, um eine Zeitverzögerung von 1/8 – 16/1 im Hinblick auf die Zeit eines Beats von BPM einzustellen.
TIME -Regler (Parameter 2)	Verwenden Sie dies, um die Verzögerungszeit einzustellen. 1 bis 4000 (ms)
LEVEL/DEPTH -Regler (Parameter 3)	Verwenden Sie dies, um die Balance zwischen dem Originalsound und dem Echosound einzustellen, ebenso wie den Betrag, um den die Tonlage des Echosounds geändert wird.

SPIRAL¹¹ 2


Diese Funktion fügt einen Nachhalleffekt zum Eingabeton hinzu. Wenn sich die Verzögerungszeit ändert, ängert sich die Tonlage entsprechend.



BEAT ◀, ▶-Tasten (Parameter 1)	Verwenden Sie diese, um eine Zeitverzögerung von 1/8 – 16/1 im Hinblick auf die Zeit eines Beats von BPM einzustellen.
TIME-Regler (Parameter 2)	Verwenden Sie dies, um die Verzögerungszeit einzustellen. 10 bis 4000 (ms)
LEVEL/DEPTH-Regler (Parameter 3)	Verwenden Sie dies, um die Balance zwischen dem Originalsound und dem Effektsound einzustellen und die quantitativen Parameter einzustellen.

REVERB1 2


Diese Funktion fügt einen Nachhalleffekt zum Eingabeton hinzu.



	-
BEAT ◀, ▶-Tasten (Parameter 1)	Verwenden Sie diese, um den Grad des Nachhalleffekts von 1 – 100 % einzustellen.
TIME-Regler (Parameter 2)	Verwenden Sie dies, um den Grad des Nachhalleffekts einzustellen. 1 – 100 (%)
LEVEL/DEPTH -Regler (Parameter 3)	Verwenden Sie dies, um die Balance zwischen dem Originalsound und dem Effektsound einzustellen, ebenso wie die Schwellenfrequenz des Filters, durch den der Effektsound läuft.

TRANS


Der Sound wird entsprechend der mit den Tasten [**BEAT ◄**, ▶] eingestellten Beat-Fraktion abgeschnitten.



BEAT ◀, ▶-Tasten (Parameter 1)	Verwenden Sie diese, um eine Abschnittzeit von 1/16 – 16/1 im Hinblick auf einen Beat von BPM einzustellen.
TIME-Regler (Parameter 2)	Verwenden Sie dies, um die Effektzeit einzustellen. 10 bis 16000 (ms)
LEVEL/DEPTH -Regler (Parameter 3)	Stellt die Balance zwischen Originalsound und Effektsound ein.

FILTER

Die Schwellenfrequenz des Filters ändert sich entsprechend der mit den Tasten [**BEAT** ◀, ▶] eingestellten Beat-Fraktion.



BEAT ◀, ▶-Tasten (Parameter 1)	Verwenden Sie diese, um den Zyklus zum Verschieben der Schwellenfrequenz als eine Zeit von 1/4 – 64/1 im Hinblick auf die Zeit eines Beats von BPM einzustellen.
TIME -Regler (Parameter 2)	Verwenden Sie dies, um einen Zyklus einzustellen, bei dem die Cutoff-Frequenz verschoben wird. 10 bis 32000 (ms)
LEVEL/DEPTH -Regler (Parameter 3)	Je weiter der Regler im Uhrzeigersinn gedreht wird, desto mehr wird der Effekt betont.

FLANGER


Ein 1-Zyklus-Flangereffekt wird entsprechend der mit den Tasten [**BEAT** ◀, ▶] eingestellten Beat-Fraktion produziert.

Kurze Verzögerung Zeit Zyklus

BEAT ◀, ▶-Tasten (Parameter 1)	verwenden Sie diese, um die Effektzeit 1/4 – 64/1 im Hinblick auf die Zeit eines Beats von BPM einzustellen.
TIME-Regler (Parameter 2)	Verwenden Sie dies, um den Zyklus der Bewegung des Flangereffekts einzustellen. 10 bis 32000 (ms)
LEVEL/DEPTH-Regler (Parameter 3)	Je weiter der Regler im Uhrzeigersinn gedreht wird, desto mehr wird der Effekt betont. Wenn ganz gegen den Uhrzeigersinn gedreht, wird nur der Originalsound ausgegeben.

PHASER^{II}

Der Phasereffekt wird entsprechend der mit den Tasten [**BEAT ◄**, ▶] eingestellten Beat-Fraktion geändert.



BEAT ◀, ▶ -Tasten (Parameter 1)	Verwenden Sie diese, um den Zyklus zum Verschieben des Phasereffekts als eine Zeit von 1/4 - 64/1 im Hinblick auf die Zeit eines Beats von BPM einzustellen.
TIME-Regler (Parameter 2)	Dies stellt den Zyklus ein, um den der Phaser-Effekt verschoben wird. 10 bis 32000 (ms)
LEVEL/DEPTH -Regler (Parameter 3)	Je weiter der Regler im Uhrzeigersinn gedreht wird, desto mehr wird der Effekt betont. Wenn ganz gegen den Uhrzeigersinn gedreht, wird nur der Originalsound ausgegeben.

ROBOT

Der Originalsound wird geändert, um zu klingen wie der Sound eines Roboters.

BEAT ◀, ▶-Tasten (Parameter 1)	Verwenden Sie diese, um den Grad des Effektsounds von -100 – 100 % einzustellen.
TIME-Regler (Parameter 2)	Verwenden Sie dies, um den Grad des Effektsounds einzustellen. -100–100 (%)
LEVEL/DEPTH -Regler (Parameter 3)	Stellt die Balance zwischen Originalsound und Effektsound ein.

SLIP ROLL 2

Der an der Stelle wo [**ON/OFF**] gedrückt wird eingegeben wird, wird aufgezeichnet, und der aufgenommene Sound wird wiederholt entsprechend der mit den Tasten [**BEAT** ◀, ▶] eingegebenen Beat-Fraktion ausgegeben.

Wenn sich die Effektzeit ändert, wird der Eingabesound erneut aufgezeichnet.



BEAT ◀, ►-Tasten (Parameter 1)	Verwenden Sie diese, um eine Effektzeit von 1/16 – 16/1 im Hinblick auf die Zeit eines Beats von BPM einzustellen.
TIME-Regler (Parameter 2)	Verwenden Sie dies, um die Effektzeit einzustellen. 10 bis 4000 (ms)
LEVEL/DEPTH -Regler (Parameter 3)	Verwenden Sie dies, um die Balance zwischen Originalsound und ROLL einzustellen.

ROLL¹ 2

Der an der Stelle wo [**ON/OFF**] gedrückt wird eingegeben wird, wird aufgezeichnet, und der aufgenommene Sound wird wiederholt entsprechend der mit den Tasten [**BEAT ◄**, ▶] eingegebenen Beat-Fraktion ausgegeben.



BEAT ◀, ▶-Tasten (Parameter 1)	16/1 im Hinblick auf die Zeit eines Beats von BPM einzustellen.
TIME-Regler (Parameter 2)	Verwenden Sie dies, um die Effektzeit einzustellen. 10 bis 4000 (ms)

Vanuandan Sia diana um aina Effaktzait van 1/16

LEVEL/DEPTH-Regler	Verwenden Sie dies, um die Balance zwischen
(Parameter 3)	Originalsound und ROLL einzustellen.

REV ROLL 2


Original

Der an der Stelle wo die Taste [**ON/OFF**] gedrückt wird eingegeben wird, wird aufgezeichnet, und der aufgenommene Sound wird umgekehrt und wiederholt entsprechend der mit den Tasten [**BEAT** ◀, ▶] eingegebenen Beat-Fraktion ausgegeben.



SND/RTN^{II}

Schließen Sie einen externen Effektor usw. hier an.



BEAT ◀, ▶-Tasten (Parameter 1)	_
TIME-Regler (Parameter 2)	_
LEVEL/DEPTH-Regler (Parameter 3)	Dies stellt die Soundpegeleingabe zur Buchse [RETURN] ein.

- Wenn der Sound des mitzuhören gewünschten Kanals nicht vom Kanal [MASTER] ausgegeben wird, wenn [CF.A], [CF.B] oder [MASTER] mit dem Wahlschalter [1, 2, 3, 4, MIC, CF.A, CF.B, MASTER] gewählt ist, kann der Effektsound nicht mitgehört werden, auch wenn die Taste [CUE] für [BEAT EFFECTS] gedrückt wird.
- Wenn der Effekt ausgeschaltet ist, kann der Effektsound nicht mitgehört werden, auch wenn die Taste [CUE] für [BEAT EFFECTS] gedrückt wird.

Liste von MIDI-Meldungen

- "CC" ist die Abkürzung von "control change". Eine Steueränderung ist ein Typ von MIDI-Signal, das zum Übertragen verschiedener Arten von Steuerinformationen, wie Timbre, Lautstärke usw. verwendet wird.
 - Bei diesem Gerät werden Werte von 0 bis 127 hauptsächlich als CC ausgegeben, wenn Regler und Fader bedient werden. CC werden auch ausgegeben, wenn bestimmte Tasten betätigt werden.
- "Note" ist ein MIDI-Ausdruck, der beim Drücken oder Loslassen von Noten auf einem Klavier oder anderen Tastaturinstrument verwendet wird.

Kategorie	SW Name	SW Typ	MIDI-Zuweisung	Trigger/Toggle	Übertragene Daten
	TRIM	Regler	CC 001	_	0-127
	н	Regler	CC 002	_	0-127
	MID	Regler	CC 003	_	0-127
	LOW	Regler	CC 004	_	0-127
CH1	BEAT	Taste	CC 101	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	COLOR	Regler	CC 005	_	0-127
	CUE	Taste	CC 070	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	Kanalfader	Regler	CC 017	_	0-127
	CROSS FADER ASSIGN	Schalter	CC 065	_	0, 64, 127
	TRIM	Regler	CC 006	_	0-127
	н	Regler	CC 007	_	0-127
	MID	Regler	CC 008	_	0-127
	LOW	Regler	CC 009	_	0-127
CH2	BEAT	Taste	CC 102	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	COLOR	Regler	CC 010	_	0-127
	CUE	Taste	CC 071	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	Kanalfader	Regler	CC 018	_	0-127
	CROSS FADER ASSIGN	Schalter	CC 066	_	0, 64, 127
	TRIM	Regler	CC 012	_	0-127
	н	Regler	CC 014	_	0-127
	MID	Regler	CC 015	_	0-127
	LOW	Regler	CC 021	_	0-127
СНЗ	BEAT	Taste	CC 103	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	COLOR	Regler	CC 022	_	0-127
	CUE	Taste	CC 072	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	Kanalfader	Regler	CC 019	_	0-127
	CROSS FADER ASSIGN	Schalter	CC 067	_	0, 64, 127
	TRIM	Regler	CC 080	_	0-127
	н	Regler	CC 081	_	0-127
	MID	Regler	CC 092	_	0-127
	LOW	Regler	CC 082	_	0-127
CH4	BEAT	Taste	CC 104	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	COLOR	Regler	CC 083	_	0-127
	CUE	Taste	CC 073	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	Kanalfader	Regler	CC 020	_	0-127
	CROSS FADER ASSIGN	Schalter	CC 068	_	0, 64, 127
Crossfader	Crossfader	Regler	CC 011	_	0-127
	CH FADER (—), —)	Schalter	CC 094	_	0, 64, 127
Faderkurve	CROSS FADER (, X	Schalter	CC 095	_	0, 64, 127
	MASTER LEVEL	Regler	CC 024	_	0-127
	BALANCE	Regler	CC 023	_	0-127
Master	CUE	Taste	CC 074	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	EQ CURVE (ISOLATOR, EQ)	Schalter	CC 033	_	0, 127
BOOTH MONITOR	BOOTH MONITOR	Regler	CC 025	_	0-127
	4	Taste	CC 076	Nur Trigger	OFF=0, ON=127
	>	Taste	CC 077	Nur Trigger	OFF=0, ON=127
BEAT EFFECTS	AUTO/TAP	Taste	CC 069	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
				i	
	TAP	Taste	CC 078	Nur Trigger	OFF=0, ON=127

Kategorie SW Name		SW Typ	MIDI-Zuweisung	Trigger/Toggle	Übertragene Daten	
		DELAY	Schalter	CC 042	2	OFF=0, ON=127
		ЕСНО	Schalter	CC 055	2	OFF=0, ON=127
		UP ECHO	Schalter	CC 061	2	OFF=0, ON=127
		SPIRAL	Schalter	CC 043	2	OFF=0, ON=127
		REVERB	Schalter	CC 054	2	OFF=0, ON=127
		TRANS	Schalter	CC 053	2	OFF=0, ON=127
	EFFECT	FILTER	Schalter	CC 059	2	OFF=0, ON=127
	SELECT	FLANGER	Schalter	CC 050	2	OFF=0, ON=127
		PHASER	Schalter	CC 057	2	OFF=0, ON=127
		ROBOT	Schalter	CC 051	2	OFF=0, ON=127
		SLIP ROLL	Schalter	CC 058	2	OFF=0, ON=127
		ROLL	Schalter	CC 046	2	OFF=0, ON=127
		REV ROLL	Schalter	CC 047	2	OFF=0, ON=127
		SND/RTN	Schalter	CC 062	2	OFF=0, ON=127
		CH1	Schalter	CC 034	2	OFF=0, ON=127
		CH2	Schalter	CC 035	2	OFF=0, ON=127
		CH3	Schalter	CC 036	2	OFF=0, ON=127
BEAT EFFECTS		CH4	Schalter	CC 037	2	OFF=0, ON=127
	CH SELECT	MIC	Schalter	CC 038	2	OFF=0, ON=127
		CF.A	Schalter	CC 039	2	OFF=0, ON=127
		CF.B	Schalter	CC 040	2	OFF=0, ON=127
		MASTER	Schalter	CC 041	2	OFF=0, ON=127
			Schalter	CC 013		_
	TIME		Schalter	CC 045	_	TIME-Wert (Wenn FLANGER, PHASER oder FILTER gewählt ist, wird der Wert halbiert. Wenn ein negativer Wert gewählt ist, wird er auf einen positiven Wert gesetzt.)
	LEVEL/DEPTH		Schalter	CC 091	_	0-127
	ON/OFF Wenn ein anderer Effekt als [SND/RTN] bei BEAT EFFECT gewählt ist		Taste	CC 114	_	OFF=0, ON=127
	ON/OFF • Wenn [SND/RTN] bei gewählt ist BEAT EFFECT		Taste	CC 064	_	OFF=0, ON=127
MIC	н		Regler	CC 030	_	0-127
_	LOW		Regler	CC 031	_	0-127
	NOISE		Taste	CC 085	Trigger/Toggle ¹	OFF=0, ON=127
SOUND COLOR FX	GATE		Taste	CC 105	Trigger/Toggle ¹	OFF=0, ON=127
	CRUSH		Taste	CC 086	Trigger/Toggle 1	OFF=0, ON=127
	FILTER		Taste	CC 087	Trigger/Toggle ¹	OFF=0, ON=127
	FADER STAI		Taste	CC 088	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
Fader Start	FADER STAI		Taste	CC 089	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	FADER STAI		Taste	CC 090	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
	FADER STAI	KI 4	Taste	CC 093	Trigger/Toggle	OFF=0, ON=127
HEADPHONES	MIXING		Regler	CC 027	<u> </u>	0-127
	LEVEL		Regler	CC 026	_	0-127
Timing			_	Timing Clock	_	PACKCHE A BLAY 407
	FADER STAI			Hinweis 102	_	BACK CUE = 0, PLAY = 127
Fader Start	FADER STAI			Hinweis 103	_	BACK CUE = 0, PLAY = 127
	FADER STAI			Hinweis 104	_	BACK CUE = 0, PLAY = 127
	FADER STAI	N1 4	Tooto	Hinweis 105	_	BACK CUE = 0, PLAY = 127
MIDI	START		Taste	START	_	_
	STOP		Taste	STOP	_	_

Wenn eine Taste eingeschaltet wird, wird eine andere Taste von Ein auf Aus geschaltet, und MIDI-Ein- und Aus-Meldungen werden von den beiden Tasten gesendet. Wenn keine Taste vorhanden ist, die ausschaltet, wird nur die MIDI-Ein-Meldung von der gedrückten Taste gesendet.

² Wenn von einer Position auf eine andere Position umgeschaltet wird, werden MIDI-Ein- und Aus-Signale jeweils von beiden Positionen gesendet.

[•] Wenn die Taste [START/STOP] länger als 1 Sekunde gedrückt gehalten wird, werden MIDI-Meldung entsprechend den Tasten-, Fader, oder Reglerpositionen in einem Bündel gesendet (Snapshot).

Ändern der Einstellungen

1 Drücken Sie die Taste [MIDI] [SETUP (WAKE UP)] mindestens 1 Sekunde lang.

Der Bildschirm [USER SETUP] wird angezeigt.

 Zum Anzeigen des Bildschirms [CLUB SETUP] schalten Sie zuerst das Gerät aus und drücken dann [POWER], während Sie die Taste [MIDI] [SETUP (WAKE UP)] gedrückt halten.

2 Drücken Sie die Taste [BEAT ◀, ▶].

Wählen Sie das Einstell-Element.

3 Drücken Sie die Taste [TAP].

Der Bildschirm schaltet auf den Einstellwert-Änderungsbildschirm des Finstell-Flements um.

4 Drücken Sie die Taste [BEAT ◀, ▶].

Ändern Sie den Einstellwert.

5 Drücken Sie die Taste [TAP].

Geben Sie den Einstellwert ein.

Der vorherige Bildschirm erscheint wieder.

 Zum Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm ohne Änderung der Einstellungen drücken Sie die Taste [AUTO/TAP].

6 Drücken Sie die Taste [SETUP (WAKE UP)].

Schließen Sie den [USER SETUP]-Bildschirm.

 Zum Schließen des Bildschirms [CLUB SETUP] drücken Sie die Taste [POWER], um das Gerät auszuschalten.

Über die Auto-Standby-Funktion


Wenn [**Auto Standby**] auf [**ON**] gestellt ist, wird der Standby-Modus automatisch eingestellt, nachdem 4 Stunden mit allen im Folgenden gezeigten Bedingungen abgelaufen sind.

- Das keine der Tasten oder Regler dieses Geräts bedient wird.
- Dass keine Audiosignale von -10 dB oder größer an die Eingangsbuchsen dieses Geräts angelegt werden.
- Wenn die Taste [SETUP (WAKE UP)] erneut gedrückt wird, wird der Standby-Modus aufgehoben.
- Dieses Gerät ist werkseitig auf aktivierte Auto-Standby-Funktion eingestellt. Wenn Sie die Auto-Standby-Funktion nicht verwenden wollen, stellen Sie [Auto Standby] auf [OFF].


Über die Talk-Over-Funktion

Die Talk-Over-Funktion enthält die beiden unten beschriebenen Modi.

 [ADV] (weiterführendes Talk-Over): Nur der Mittenbereich des Sounds anderer Kanäle als des [MIC]-Kanals wird entsprechend dem Einstellwert [Talk Over LEVEL] gedämpft und ausgegeben.



 [NOR] (normales Talk-Over): Der Sound anderer Kanäle als des [MIC]-Kanals wird entsprechend dem Einstellwert [Talk Over LEVEL] gedämpft und ausgegeben.



Bevorzugte Einstellungen

*: Einstellung nach dem Kauf

Modus	Sonstige Einstellungen	Bildschirmanzeige	Einstellwert	Beschreibungen
	Fader Start	F.S. ON*, OFF		Schaltet die Faderfunktion aller an den Buchsen [CONTROL] angeschlossenen DJ-Player ein und aus.
	MIDI CH	MIDI CH	1* bis 16	Stellt den MIDI-Kanal ein.
USER SETUP	MIDI Button Type	MIDI BT	TGL*, TRG	Wählt den MIDI-Signal-Übertragungsmodus, [TGL (TOGGLE)] oder [TRG (TRIGGER)].
	Talk Over Mode	TLK MOD	ADV*, NOR	Wählt den Modus der Talk-Over-Funktion, [ADV(ADVANCED)] oder [NOR(NORMAL)].
т	Talk Over LEVEL	TLK LVL	–6 dB, –12 dB, –18 dB*, –24 dB	Stellt den Dämpfungspegel für die Talk-Over-Funktion ein.
Lec Dig Sai MA	Digital Master Out Level	DOUT LV	–19 dB*, –15 dB, –10 dB, –5 dB	Stellt den Maximalpegel des Tonausgangs von den Buchsen [DIGITAL MASTER OUT] ein. $^{\boxed{1}}$
	Digital Master Out Sampling Rate	DOUT FS	48 kHz, 96 kHz*	Stellt die Digitalsignal-Samplingrate ein.
	MASTER ATT.	MST ATT	-6 dB, -3 dB, 0 dB*	Stellt den Dämpfungspegel des Tonausgangs von den Buchsen [MASTER1] und [MASTER2] ein.
CLUB SETUP	Auto Standby	AUTOSTB	ON*, OFF	Schaltet die Auto-Standby-Funktion ein und aus.
	Mic Output To Booth Monitor	MIC BTH	ON*, OFF	Stellt ein, ob die Audiosignale des Mikrofons von den Buchsen [BOOTH] ausgegeben werden oder nicht.
	PC UTILITY	PC UTLY	ON*, OFF	Stellt ein, ob die Einstellung-Dienstsoftware des Computers automatisch gestartet werden soll, wenn ein USB-Kabel angeschlossen wird.
	Factory Reset	INITIAL	YES, NO*	Setzt alle Einstellungen auf die Standardwerte zurück.

[🗓] Beachten Sie, dass der Ausgangssound verzerrt sein kann, auch wenn die Master-Pegelanzeige nicht bis ganz nach oben aufleuchtet.

Zusätzliche Informationen


Störungssuche

- Bedienungsfehler werden oft irrtümlich für Störungen oder Ausfälle gehalten. Wenn Sie den Eindruck haben, dass diese Komponente nicht ordnungsgemäß funktioniert, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte. Manchmal wird eine Störung auch durch ein externes Gerät verursacht. Überprüfen Sie die anderen verwendeten Komponenten und elektrischen Geräte. Wenn Sie die Störung nicht beheben können, wenden Sie sich an die nächste Pioneer-Kundendienststelle oder an Ihren Händler.
- Der Spieler kann möglicherweise aufgrund von statischer Elektrizität oder anderen externen Einflüssen nicht richtig arbeiten. In solchen Fällen kann normaler Betrieb durch Abziehen des Netzsteckers und erneutes Einstecken wieder hergestellt werden.

Problem	Prüfen	Abhilfe	
Das Gerät schaltet nicht ein.	Ist das Netzkabel richtig angeschlossen?	Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.	
Es wird kein oder nur sehr schwacher Ton erzeugt.	Ist der [CD/LINE, PHONO, LINE, USB */*]-Wahlschalter in die richtige Stellung gestellt?	Schalten Sie den [CD/LINE, PHONO, LINE, USB */*]-Wahlschalter auf die Eingangsquelle des Kanals. (Seite 15)	
	Sind die Verbindungskabel richtig angeschlossen?	Schließen Sie die Verbindungskabel richtig an. (Seite 7)	
	Sind Buchsen und Stecker verschmutzt?	Reinigen Sie Buchsen und Stecker vor dem Herstellen von Verbindungen.	
	lst [MASTER ATT.] auf [-6 dB] usw. gestellt?	Im Bildschirm [CLUB SETUP] schalten Sie auf [MASTER ATT.]. (Seite 24)	
Digitalton kann nicht ausgegeben werden.	lst die Digital-Audioausgang-Samplingfrequenz (fs) für die Spezifikationen des angeschlossenen Geräts geeignet?	Stellen Sie im [CLUB SETUP]-Bildschirm [Digital Master Out Sampling Rate] entsprechend den Spezifikationen des angeschlossenen Geräts ein. (Seite 24)	
Verzerrter Ton.	Ist der Soundpegelausgang vom Kanal [MASTER] richtig eingestellt?	Stellen Sie den Regler [MASTER LEVEL] so ein, dass die Masterpegel-Anzeige bei etwa [0 dB] beim Spitzenpegel aufleuchtet. (Seite 15)	
		Stellen Sie [MASTER ATT.] auf [-3 dB] oder [-6 dB]. (Seite 24)	
	Ist der Pegel der Audioeingabe zu jedem Kanal richtig eingestellt?	Stellen Sie den Regler [TRIM] so ein, dass die Kanalpegel-Anzeige bei etwa [0 dB] beim Spitzenpegel aufleuchtet. (Seite 15)	
Crossfade ist unmöglich.	Sind die CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, B)-Wahlschalter richtig eingestellt?	Stellen Sie die [CROSS FADER ASSIGN (A, THRU, B)]-Wahlschalter richtig für die verschiedenen Kanäle ein. (Seite 15)	
ader-Start eines DJ-Players ist	Ist [FADER START] auf [OFF] gestellt?	Im Bildschirm [USER SETUP] schalten Sie [FADER START] auf [ON]. (Seite 24)	
unmöglich.		Stellen Sie die Taste [FADER START] am Bedienpult auf [ON]. (Seite 15)	
	Ist der DJ-Player richtig an die Buchse [CONTROL] angeschlossen?	Verbinden Sie die Buchse [CONTROL] und den DJ-Player richtig mit einem Steuerkabel. (Seite 7)	
	Sind die Audiokabel richtig angeschlossen?	Verbinden Sie die Audioeingangsbuchsen dieses Geräts und die Audioausgangsbuchsen des DJ-Players mit einem Audiokabel. (Seite 7)	
BEAT EFFECTS] arbeitet nicht.	lst der [1, 2, 3, 4, MIC, CF.A, CF.B, MASTER]- Wahlschalter richtig eingestellt?	Stellen Sie den [1, 2, 3, 4, MIC, CF.A, CF.B, MASTER]-Wahlschalter ein, um den Kanal zu wählen, für den der Effekt angelegt werden soll. (Seite 17)	
[SOUND COLOR FX] arbeitet nicht.	Ist der Regler [COLOR] in eine geeignete Stellung gestellt?	Drehen Sie den Regler [COLOR] im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. (Seite 17)	
[BEAT COLOR FX] arbeitet nicht.	Ist die Taste [SOUND COLOR FX] [BEAT] auf [ON] gestellt?	Stellen Sie die Taste [SOUND COLOR FX] [BEAT] auf [ON]. (Seite 17)	
Verwendung eines externen Effektors ist unmöglich.	Ist die Taste [ON/OFF] für [BEAT EFFECTS] auf [ON] gestellt?	Drücken Sie die Taste [ON/OFF] für [BEAT EFFECTS], um [SND/RTN] auf [ON] zu stellen. (Seite 17)	
	Ist der externe Effektor richtig an die Buchse [SEND] oder [RETURN] angeschlossen?	Schließen Sie den externen Effektor an die Buchsen [\mathbf{SEND}] und [\mathbf{RETURN}] an. (Seite 7)	
Verzerrter Ton von einem externen Effektor.	Ist der Audio-Ausgangspegel des externen Effektors auf einen geeigneten Pegel eingestellt?	Stellen Sie den Audio-Ausgangspegel des externen Effektors ein.	
Tempo (BPM) kann nicht gemessen werden, oder der Messwert des	Ist der Audio-Eingangspegel zu hoch oder zu niedrig?	Stellen Sie den Regler [TRIM] so ein, dass die Kanalpegel-Anzeige bei etwa [0 dB] beim Spitzenpegel aufleuchtet. (Seite 15)	
Tempos (BPM) ist implausible.		Bei einigen Tracks kann es umöglich sein, das Tempo (BPM) richtig zu messen. Verwenden Sie die Taste [TAP] zur manuellen Eingabe des Tempos. (Seite 17)	
Das gemessene Tempo (BPM) unter- scheidet sich von dem auf CD ange- zeigten Tempo.	_	Die Werte können sich aufgrund der unterschiedlichen Messweisen für BPM unterscheiden. Es müssen keine Korrekturen vorgenommen werden.	
Der MIDI-Sequenzer synchronisiert nicht.	Ist der Sync-Modus des MIDI-Sequenzers auf Slave gestellt?	Stellen Sie den Sync-Modus des MIDI-Sequenzers auf Slave.	
	Unterstützt der von Ihnen verwendete MIDI- Sequenzer Timing Clocks?	MIDI-Sequenzer, die nicht MIDI Timing Clocks unterstützen, können nicht synchronisiert werden.	
MIDI Control arbeitet nicht.	Ist der MIDI-Kanal eingeschaltet?	Drücken Sie die Taste [ON/OFF] für [MIDI]. (Bedienung der DJ-Software mit der MIDI-Funktion auf Seite 18)	
	Sind die MIDI-Einstellungen richtig eingestellt?	Zum Betreiben von DJ-Software mit diesem Gerät müssen die MIDI-Meldungen dieses Geräts zur verwendeten DJ-Software zugewiesen werden. Anweisungen zum Zuweisen von Meldungen siehe Bedienungsanleitung für Ihre DJ-Software.	
Dieses Gerät wird nach dem Anschluss an einen Computer nicht erkannt.	Ist die Treibersoftware im Computer richtig installiert?	Installieren Sie die Treibersoftware. Wenn sie bereits installiert ist, installieren Sie sie neu. (Seite 8)	

Problem	Prüfen	Abhilfe	
Der Sound von einem Computer kann nicht von diesem Gerät ausgegeben werden.	Sind dieses Gerät und der Computer richtig verbunden?	Verbinden Sie dieses Gerät und den Computer direkt mit dem mitgelieferten USB-Kabel. (Seite 8)	
	Sind die Audio-Ausgabegerät-Einstellungen richtig eingestellt?	Wählen Sie dieses Gerät mit den Audio-Ausgabegerät-Einstellungen. Anweisungen zum Vornehmen von Einstellungenen für Ihre Anwendunge siehe Bedienungsanleitung für Ihre Anwendung.	
	Ist der [CD/LINE, PHONO, LINE, USB */*]-Wahlschalter in die richtige Stellung gestellt?	Stellen Sie den [CD/LINE, PHONO, LINE, USB */*]-Wahlschalter auf die Stellung [USB */*]. (Seite 15)	
Effektsound kann nicht mitgehört werden, auch wenn die Taste [CUE] für [BEAT EFFECTS] gedrückt ist.	_	Der Schaltkreis, der die Echosounds [ECHO], [UP ECHO], [SPIRAL], [REVERB], [ROLL], [SLIP ROLL] und [REV ROLL]generiert, ist hinter dem Effektschaltkreis positioniert, so dass der Effektsound nicht mitgehört werden kann. Dies ist keine Funktionsstörung.	
Sound wird verzerrt, wenn ein Plattenspieler an die Buchsen	Haben Sie einen Plattenspieler mit eingebautem Phono-Entzerrer angeschlossen?	Für Plattenspieler mit eingebauten Phono-Entzerrern schließen Sie den Plattenspieler an die Buchsen [CD/LINE] oder [LINE] an. (Seite 7)	
[PHONO] dieses Geräts angeschlossen ist. Oder die Beleuchtung der Kanalpegel-Anzeige ändert sich nicht, auch wenn der Regler [TRIM] gedreht wird.		Wenn der Plattenspieler mit eingebautem Phono-Entzerrer einen PHONO/LINE-Wahlschalter hat, stellen Sie diesen auf PHONO.	
	Ist eine Audioschnittstelle für Computer zwischen den Plattenspieler und dieses Gerät geschaltet?	Wenn die Audioschnittstelle für Computer einen Line-Pegel-Ausgang hat, schließen Sie diese an die Buchse [CD/LINE] oder [LINE] an. (Seite 7)	
		Wenn der Plattenspieler einen PHONO/LINE-Wahlschalter hat, stellen Sie diesen auf PHONO.	

Blockdiagramm



Über Markenzeichen und eingetragene Markenzeichen

- Pioneer und rekordbox sind eingetragene Markenzeichen der PIONEER CORPORATION.
- Microsoft[®], Windows[®] 7, Windows Vista[®], Windows[®] XP und Windows[®] sind entweder eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Apple, Macintosh und Mac OS sind Warenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.
- ASIO ist ein Markenzeichen von Steinberg Media Technologies GmbH.

Technische Daten

Allgemeine	
Stromanforderungen220 V bis 240 V Wechselspannung, 50 Hz/60	Hz
Leistungsaufnahme32	W
Leistungsaufnahme (Standby)	W
Gewicht des Hauptgeräts7,7	kg
Max. Abmessungen	(T)
Betriebstemperatur +5 °C bis +35	°C
Betriebsluftfeuchtigkeit5 % bis 85 % (keine Kondensation	on)
Audio-Sektion	
Abtastrate	Ш-
MASTER D/A-Wandler 32	
Andere A/D- und D/A-Wandler	
Frequenzeigenschaften	DIL
CD/LINE20 Hz bis 20 k	Ш-
Signalrauschabstand (Nennausgang, A-WEIGHTED)	ПΖ
PHONO	۷D
CD/LINE 106	
MIC1. MIC2	
Gesamtklirrfaktor (20 kHzBW)	uБ
CD/LINE — MASTER1	0/2
Standard-Eingangspegel / Eingangsimpedanz	. 70
PHONO52 dBu/47	kΟ
CD/LINE 12 dBu/47	
MIC152 dBu/8.5	
MIC252 dBu/49	
RETURN	
Standard-Ausgangspegel / Lastimpedanz / Ausgangsimpedanz	
MASTER1 +6 dBu/10 k Ω /360 Ω oder niedric	ger
MASTER2 +2 dBu/10 kΩ/390 Ω oder niedrig	ger
REC OUT –8 dBu/10 k Ω /22 Ω oder niedrig	ger
BOOTH +6 dBu/10 kΩ/360 Ω oder niedrig	
SEND –12 dBu/10 k Ω /1 k Ω oder niedrig	ger
PHONES	ger
Nenn-Ausgangspegel / Lastimpedanz	
MASTER1 +24 dBu/10	kΩ
MASTER2 +20 dBu/10	kΩ
Übersprechen	
LINE	dΒ
Kanal-Equalizer-Eigenschaften	
HI 26 dB bis +6 dB (13 kH	,
MID26 dB bis +6 dB (1 kF	,
LOW26 dB bis +6 dB (70 h	∃z)

Eingangs- / Ausgangsbuchsen

PHONO Eingangsbuchse
Cinch-Buchse
CD/LINE Eingangsbuchse
Cinch-Buchsen4 Sätze
LINE Eingangsbuchse
Cinch-Buchse2 Sätze
MIC1 Eingangsbuchse
XLR-Anschluss/Phone-Buchse (Ø 6,3 mm)1 Satz
MIC2 Eingangsbuchse
Klinkenbuchse (Ø 6,3 mm)1 Satz
RETURN Eingangsbuchsen
Klinkenbuchse (Ø 6,3 mm)1 Satz
MASTER Ausgangsbuchse
XLR-Anschluss
Cinch-Buchsen1 Satz
BOOTH Ausgangsbuchse
Klinkenbuchse (Ø 6,3 mm)1 Satz
REC OUT Ausgangsbuchse
Cinch-Buchsen
SEND Ausgangsbuchse
Klinkenbuchse (Ø 6,3 mm)
DIGITAL MASTER OUT Koaxial-Ausgangsbuchse
Cinch-Buchsen
MIDI OUT-Buchse
5P DIN
PHONES Ausgangsbuchse Stereo-Klinkenbuchse (Ø 6,3 mm)
USB-Buchse
B-Typ1 Satz
CONTROL-Buchse
Mini-Klinkenbuchse (Ø 3,5 mm)
Third Children age to Go Thirdy

- Änderungen der technischen Daten und das Design dieses Geräts ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten.
- Verwenden Sie die [MASTER1]-Buchsen nur für symmetrische Ausgabe. Verbindung mit unsymmetrischer Eingabe (wie Cinch) mit einem XLR/Cinch-Wandlerkabel (oder Wandleradapter) kann die Klangqualität verringern und/oder Rauschen verursachen. Für Verbindung mit unsymmetrischer Eingabe (wie Cinch) verwenden Sie die [MASTER2]-Buchsen.
- © 2012 PIONEER CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten.

Mikrofon-Equalizer-Eigenschaften

© 2012 PIONEER CORPORATION. All rights reserved.

© 2012 PIONEER CORPORATION. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan

Корпорация Пайонир 1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки, префектура Канагава, 212-0031, Япония

Импортер: ООО "ПИОНЕР РУС" 125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26 Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11 K002_PSV_SY

> <DRB1639-A> Printed in / Imprimé